



CERTIFICAT D'ETALONNAGE CALIBRATION CERTIFICATE N° FR260606311

Date d'étalonnage (Calibration Date): 03/02/2026

Désignation (Designation) :	Sonde de température a résistance		
(Technical Family designation) :			
Marque (Manufacturer) :	/	N° de série (Serial number) :	/
Modèle (Model) :	PT100	Identification client (Customer ID) :	PT100-1125

Résultat d'étalonnage (Calibration results)

Tableaux des mesures (Measures boards) :

Voir page(s) suivante(s) (see following page(s))

Observations(Remarks) : /

Ce document comprend (this document includes) : 5 page(s)

Les incertitudes élargies mentionnées sont calculées avec un facteur d'élargissement $k=2$, ce qui correspond approximativement à une probabilité de couverture de 95%.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système International d'unités (SI).

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de European co-operation for Accreditation (EA) et de l'accord d'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) de reconnaissance de l'équivalence des documents d'étalonnage.

LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE INTEGRAL.

The expanded uncertainties mentioned are calculated with a coverage factor $k=2$, which approximately corresponds to a probability of coverage of 95%.

This calibration certificate insures the traceability of calibration measurements to the International System of Units (SI)

COFRAC is a signatory of the Multilateral Agreement of European co-operation for Accreditation (EA) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) agreement for the mutual recognition of calibration certificates.

THE REPRODUCTION OF THIS CERTIFICATE IS ONLY ALLOWED THROUGH AN INTEGRAL FACSIMILE.

In case of doubt or translation interpretation issue, the french original wording version constitutes the reference.

Date d'émission (Issue date) : 03/02/2026

Responsable de laboratoire (Laboratory Manager)

Raoult Morgane



Nature de l'intervention réalisée (Operation type) :

Etalonnage accrédité (Accredited calibration)

Conditions d'environnement (Environmental conditions) :

Hygrométrie (Hygrometry) : < 70 %HR

Température (Temperature) : (23 ± 5) °C

Liste des étalons utilisés (Reference equipments) :

Désignation	Technical Family Designation	Identification (Identification)	Validité (Validity)	Document (Document)
Pt100+Centrale de mesure de température	CALIBRATION BATH	623781+0804 20 001	21/03/2026+16/04/2026	FR251221851+FR251611742
Sonde de température à résistance Pt 100+Centrale de mesure de température	CALIBRATION BATH	0104 23 003+0804 20 001	31/07/2026+16/04/2026	FR253118117+FR251611742
Sonde de température à résistance Pt 100+Centrale de mesure de température	CALIBRATION BATH	0104 23 004+579080	06/05/2026+03/07/2026	FR251913284+FR252717614
Bain de glace fondante	CALIBRATION OVEN	0127 24 001	20/12/2028	FR245120326
Bain d'étalonnage	.	0127 16 005	15/10/2026	FR254210578
Bain d'étalonnage [50 à 250°C]	.	0127 21 001	10/04/2026	FR251522012
Four d'étalonnage	.	1062804	20/02/2026	FR250422315
Centrale de mesure de température	TEMPERATURE RECORDER	0804 24 002	30/10/2026	FR254420226
TEMPERATURE RECORDER
TEMPERATURE RECORDER

Procédure(s) utilisée(s) (Procedure(s) used) : PT-01T-10 / PCTE-ROI-0002 / PCTE-ROI-0003 / PCTE-ROI-0004**Informations complémentaires sur l'intervention (Additional informations) :** Applicatif température v2 Cofrac version 1.2 (Temperature accredited application v2)

Etalonné en laboratoire par (Calibrated in laboratory by) Ben Abdel Karim Abderrahman

le (on) 03/02/2026

Méthode :

La vérification de la chaîne de température est effectuée dans un milieu de génération de température (four, bain, enceinte, ...) par comparaison à une chaîne de température de référence.

Method :

The calibration of the temperature measure chain is performed in a temperature generating environment (oven, bath, chamber, ...) by comparison to a reference temperature chain.

Sécurité électrique (Electrical safety) :

Non applicable (Not relevant)

Caractéristiques de la sonde(Probe characteristics) :

Type (Type) : Pt100

Etendue (Range) : -85 à 410 °C

Longueur / Diamètre (Length / Diameter) : 500mm / 6mm

Programme d'étalonnage(Calibration program) :

Le programme d'étalonnage est le suivant : 0 / -80 / -30 / 135 / 270 / 405 / 405 / 0°C

The calibration program is as follows : 0 / -80 / -30 / 135 / 270 / 405 / 405 / 0°C

Étalons utilisés par point d'étalonnage(Reference equipments used by calibration point) :

Consigne (Setpoint)	ID Chaine étalon (Reference ID)	ID Générateur (Generator ID)	ID Indicateur (Indicator ID)	ID Jonction référence (Reference junction ID)
0	/	0127 24 001	0804 24 002	.
-80	623781+0804 20 001	0127 16 005	0804 24 002	.
-30	623781+0804 20 001	0127 16 005	0804 24 002	.
135	0104 23 003+0804 20 001	0127 21 001	0804 24 002	.
270	0104 23 004+579080	1062804	0804 24 002	.
405	0104 23 004+579080	1062804	0804 24 002	.
0	/	0127 24 001	0804 24 002	.

Résultats (Results) :

Immersion (Immersion)	Consigne (Setpoint)	Température de référence (Reference temperature)	Instrument étalonné (Calibrated instrument)		Correction (Correction)	Incertitudes (U) (Uncertainties)
			Signal lu (Measured signal)	Température calculée (Calculated temperature)		
mm	°C	°C	ohm	°C	°C	°C
200	0	0,000	100,0096	0,025	-0,025	0,042
200	-80	-79,845	68,3832	-79,856	0,011	0,090
200	-30	-29,905	88,2577	-29,909	0,004	0,070
200	135	134,682	151,5884	134,677	0,005	0,060
200	270	269,94	201,2782	269,90	0,04	0,30
200	405	404,92	248,7626	404,85	0,07	0,30
200	0	0,000	100,0107	0,027	-0,027	0,042

Section Laboratoires

ATTESTATION D'ACCREDITATION**ACCREDITATION CERTIFICATE****N° 2-7148 rév. 8**

Le Comité Français d'Accréditation (Cofrac) atteste que :
The French Committee for Accreditation (Cofrac) certifies that :

TRESCAL

N° SIREN : 562047050

Satisfait aux exigences de la norme **NF EN ISO/IEC 17025 : 2017**
Fulfils the requirements of the standard

et aux règles d'application du Cofrac pour les activités d'analyses/essais/étalonnages en :
and Cofrac rules of application for the activities of testing/calibration in :

HYGROMETRIE*HYGROMETRY***TEMPERATURE***TEMPERATURE***DIMENSIONNEL***DIMENSIONAL***FORCE ET COUPLE***FORCE AND TORQUE***MASSE ET VOLUME MASSE***MASS AND VOLUME / MASS***PRESSION ET VIDE PRESSION ABSOLUE - PRESSION DIFFERENTIELLE - PRESSION RELATIVE***PRESSURE AND VACCUM / ABSOLUTE PRESSURE - DIFFERENTIAL PRESSURE - RELATIVE PRESSURE***TEMPS ET FREQUENCE***TIME AND FREQUENCY***FLUIDES EN ECOULEMENT DEBITMETRIE GAZEUSE - DEBITMETRIE LIQUIDE - VITESSE D'ECOULEMENT***FLUID FLOW / GAS FLOW MEASUREMENT - LIQUID FLOW MEASUREMENT - FLOW VELOCITY***ACOUSTIQUE ET ULTRASONS***ACOUSTICS AND ULTRASOUND***ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE***HIGH FREQUENCY ELECTRICITY***ACCELEROMETRIE, VITESSE ET DEPLACEMENT***ACCELEROMETRY, VELOCITY AND DISPLACEMENT***ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE COURANT CONTINU - COURANT ALTERNATIF***DIRECT CURRENT AND LOW FREQUENCY ELECTRICITY / DIRECT CURRENT - ALTERNATIVE CURRENT*réalisées par / *performed by :***TRESCAL****24 - 26****RUE DE VILLENEUVE****94150 RUNGIS**

et précisément décrites dans l'annexe technique jointe, à l'exclusion des activités réalisées dans les pays listés dans le document GEN INF 16, dont la version en vigueur est disponible sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

and precisely described in the attached technical appendix, excluding activities performed in the countries listed in the document GEN INF 16, the current version of which is available on our website (www.cofrac.fr).

L'accréditation suivant la norme internationale homologuée NF EN ISO/IEC 17025 est la preuve de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d'activités clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management adapté (cf. communiqué conjoint ISO-ILAC-IAF en vigueur disponible sur le site internet du Cofrac www.cofrac.fr)

Accreditation in accordance with the recognised international standard NF EN ISO/IEC 17025 demonstrates the technical competence of the laboratory for a defined scope and the proper operation in this laboratory of an appropriate management system (see current Joint ISO-ILAC-IAF Communiqué available on Cofrac web site www.cofrac.fr).

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA pour l'accréditation, pour les activités objets de la présente attestation.

Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d'effet / *Valid from* : **22/08/2025**

Date de fin de validité / *Valid until* : **30/04/2028**

Pour le Directeur Général et par délégation
On behalf of the General Director

Le Responsable du Pôle Electricité – Rayonnements -
Technologies de l'Information,
Pole manager - Electricity-Radiation-Information Technologies,

Jérémie FREIBURGER

p.i. le Responsable du Pôle Physique-Mécanique,

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de l'annexe technique.

This certificate is only valid if associated with the technical appendix.

L'accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée de l'accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).

The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).

Cette attestation annule et remplace l'attestation N° 2-7148 Rév 7.

This certificate cancels and replaces the certificate N° 2-7148 Rév 7.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac.

The Cofrac's liability applies only to the french text.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE

à l'attestation N° 2-7148 rév. 8

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

TRESCAL
24 - 26
RUE DE VILLENEUVE
94150 RUNGIS

Dans ses sites :

Agence d'Aix-en-Provence
ZA DE L'AGAVON - 16 RUE GUY DE MAUPASSANT - 13170 LES PENNES-MIRABEAU

Agence d'Arras
3 RUE CAMILLE GUERIN - 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES

Agence de Bollène
LE LAUZON - RUE NELSON MANDELA - 84500 BOLLENE

Agence de Châtelleraut
ZI - AV LA NAURAS BACHAUD - 86530 NAINTRE

Agence de Cherbourg
LE SEXTANT, PA DES FOURCHES - RUE DES VINDITS - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Agence de Lyon
7 RUE DE LOMBARDIE - 69800 SAINT-PRIEST

Agence de Metz
ZI SAINTE AGATHE - 10 RUE PILATRE DE ROZIER - BP 70109 - 57192 FLORANGE CEDEX

Agence de Montbéliard
MIDDLE TECH 3 & 4 - 1660 ALL HENRI HUGONOT - 25600 BROGNARD

Agence de Nantes
PARC ZONE INDUSTRIELLE TOURNEBRIDE - 5 RUE THOMAS EDISON - 44118 LA CHEVROLIERE

Agence de Rennes
4 RUE DE L'OSERAIE - 35510 CESSON-SEVIGNE

Agence de Roissy
294 AV DU BOIS DE LA PIE - 95700 ROISSY-EN-FRANCE

Agence de Rungis
24 - 26 RUE DE VILLENEUVE - 94150 RUNGIS

Agence de Toulon
169 AV DES BOUSQUETS - 83390 CUERS

Agence de Toulouse

23 AV JEAN FRANCOIS CHAMPOLLION - 31100 TOULOUSE

Agence de Vendôme

PARC TECHNOLOGIQUE BOIS DE L'ORATOIRE - RUE DE MONS - 41100 VENDOME

Elle porte sur : voir pages suivantes

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres à bouts						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Cale étalon à bouts plans parallèles</u> en acier	Longueur au centre Ecart de longueur Variation de longueur	$0,08 \mu\text{m} + 1,4 \times 10^{-6} \times L$ $0,08 \mu\text{m} + 1,4 \times 10^{-6} \times L$ $0,07 \mu\text{m}$	$0,5 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0060	Comparaison mécanique Comparateur de cales étalons Cales étalons de référence	En labo
	Longueur au centre	$1 \mu\text{m} + 3,6 \times 10^{-6} \times L$	$100 \text{ mm} < L \leq 275 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0080	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cales étalons de référence	En labo
<u>Broche à bouts plans parallèles</u> en acier	Longueur au centre	$1 \mu\text{m} + 3,6 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 275 \text{ mm}$	Procédure PVF-0052	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cales étalons de référence	En labo
<u>Broche à bouts sphériques</u> en acier	Longueur maximale	$1,5 \mu\text{m} + 3 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 300 \text{ mm}$	NF E 11-015 (08/2009) Norme annulée Procédure PVF-0052	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Broches à bouts sphériques de référence	En labo

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres matérialisant un diamètre

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pige cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre repéré	$1 \mu\text{m} + 3,3 \times 10^{-6} \times D$	$1 \text{ mm} \leq D \leq 20 \text{ mm}$	NF E 11-017 (12/1996) Procédure PVF-0066	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence	En labo
<u>Tampon cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local	$1 \mu\text{m} + 3,3 \times 10^{-6} \times D$	$1 \text{ mm} \leq D \leq 200 \text{ mm}$	NF E 11-012 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédures PVF-069 et PVF-0070	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence	En labo
<u>Bague cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local	$1 \mu\text{m} + 2 \times 10^{-6} \times D$	$10 \text{ mm} \leq D \leq 100 \text{ mm}$	NF E 11-011 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédures PVF-0067 et PVF-0068	Comparaison mécanique avec palpeurs coudés Banc de mesure unidirectionnel Bagues lisses étalons de référence	En labo

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres filetés

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Tampon fileté cylindrique</u> Profil triangulaire symétrique $\alpha = 60^\circ$	Diamètre sur flancs simple	2 μm	$1 \text{ mm} \leq D \leq 200 \text{ mm}$ $0,3 \text{ mm} \leq \text{Pas} \leq 6 \text{ mm}$	XP E 03-110 (12/2003) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0072	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence Jeux de 3 piges cylindriques lisses	En labo

α : angle du triangle générateur

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure de longueur

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Indicateur de position de machine à mesurer</u>	Erreur d'indication	$0,4 \mu\text{m} + 2,2 \times 10^{-6} \times L^*$	$L \leq 2\,000 \text{ mm}$	Procédure PCDI-AIX-0001	Comparaison interférométrique Interféromètre laser	En labo et sur site (*)

(*) Etalonnage pouvant être réalisé sur site avec dégradation des incertitudes suivant l'équipement à étalonner et selon les conditions d'environnement

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pied à coulisse</u> $q = 10, 20$ et $50 \mu\text{m}$	<p>Mesurages d'extérieur avec les becs principaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreur d'indication contact pleine touche - Erreur d'indication contact sur surface limitée - Erreur d'indication de contact linéaire - Erreur de fidélité <p>Mesurages avec les autres becs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreur de décalage d'échelle des becs d'intérieur et des becs supérieurs - Effet de la distance des becs de mesure d'intérieur à couteaux 	$8 \mu\text{m} + q + 4 \times 10^{-6} \times L$ $8 \mu\text{m} + q + 4 \times 10^{-6} \times L$ $10 \mu\text{m} + q$ - $2 q$ $8 \mu\text{m} + q$	$L \leq 500 \text{ mm}$	NF E 11-091 (03/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0029	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Bagues lisses étalons Piges étalon	En labo
<u>Jauge de profondeur à coulisseau</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$8 \mu\text{m} + q + 4.10^{-6} \times L$ - $10 \mu\text{m}$	$L \leq 300 \text{ mm}$	NF E 11-096 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0030	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Marbre de référence	En labo
<u>Jauge de profondeur à coulisseau</u> $q = 20 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$8 \mu\text{m} + q + 4 \times 10^{-6} \times L$ - $20 \mu\text{m}$				
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $q = 1$ et $2 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	$1 \mu\text{m} + q + 10 \times 10^{-6} \times L$ $1 \mu\text{m} + q + 10 \times 10^{-6} \times L$ -	$L \leq 500 \text{ mm}$	NF E 11-095 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0031	Comparaison mécanique Cales étalons de travail	En labo

<u>Micromètre d'extérieur</u> à vis « standard » $q = 5$ et $10 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	$4 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$ $4 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$ -				
--	--	---	--	--	--	--

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 1$ et $2 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$2 \mu\text{m}$ $2 \mu\text{m}$ $2 \mu\text{m}$ -	$L \leq 25 \text{ mm}$	NF E 11-057 (04/2016) Procédure PVF-0034	Comparaison mécanique Banc de mesure équipé d'un capteur de translation	En labo
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$4 \mu\text{m}$ $4 \mu\text{m}$ $4 \mu\text{m}$ -				
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	$2,5 \mu\text{m}$ -	$L \leq 25 \text{ mm}$	NF E 11-056 (04/2016) Procédure PVF-0039	Comparaison mécanique Banc de mesure équipé d'un capteur de translation	En labo
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	$12 \mu\text{m}$ -				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Générateurs d'angle par division de cercle

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Codeur angulaire</u> <u>Plateau circulaire</u> $q = 0,1''$	Erreur d'indication angulaire	4''	$0^\circ \leq \alpha \leq 360^\circ$	Procédure interne PCDI-AIX-0002	Comparaison interférométrique Interféromètre laser avec option angle Codeur angulaire	En labo et sur site*

α : angle mesuré

(*) Etalonnages pouvant être réalisés sur site avec dégradation des incertitudes suivant l'équipement à étalonner et selon les conditions d'environnement.

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure d'angles

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Niveau électronique</u> $q = 1''$	Erreur de justesse	4''	$- 2^\circ \leq \alpha \leq + 2^\circ$	Procédure interne PCDI-AIX-0002	Comparaison interférométrique Interféromètre Laser avec option angle Codeur angulaire	En labo
<u>Clinomètre</u> $q = 0,1''$	Erreur de justesse	0,1°	$- 90^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	Procédure interne PCDI-AIX-0002		

α : angle mesuré

L'incertitude mentionnée est la meilleure incertitude pour laquelle le laboratoire est accrédité. Cette incertitude peut être dégradée en fonction des caractéristiques de l'instrument étalonné (résolution, répétabilité...). Il appartient au laboratoire de tenir à jour un bilan des incertitudes dissociées aux étalonnages associés.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres à bouts						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Cale étalon à bouts plans parallèles</u> en acier	Longueur au centre Ecart de longueur Variation de longueur	$0,08 \mu\text{m} + 2 \times 10^{-6} \times L$ $0,08 \mu\text{m} + 2 \times 10^{-6} \times L$ $0,07 \mu\text{m}$	$0,5 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0060	Comparaison mécanique Comparateur de cales étalons Cales étalons de référence	En labo
<u>Broche à bouts plans parallèles étalon</u> en acier	Longueur au centre	$1,2 \mu\text{m} + 2,8 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 275 \text{ mm}$	Procédure PVF-0052	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cales étalons de référence	En labo

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres matérialisant un diamètre						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pige cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre repéré Variation de diamètre	1,0 µm 0,5 µm	$0,1 \text{ mm} \leq D \leq 20 \text{ mm}$	NF E 11-017 (12/1996) Procédure PVF-0066	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence	En labo
<u>Tampon cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local	1,5 µm	$1 \text{ mm} \leq D \leq 200 \text{ mm}$	NF E 11-012 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédures PVF-0069 et PVF-0070	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence	En labo
<u>Bague cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local	1,5 µm	$10 \text{ mm} \leq D \leq 150 \text{ mm}$	NF E 11-011 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédures PVF-0067 et PVF-0068	Comparaison mécanique avec palpeurs coudés Banc de mesure unidirectionnel Bagues lisses étalons de référence	En labo

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres filetés						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Tampon fileté cylindrique</u> Profil triangulaire symétrique $\alpha = 60^\circ$	Diamètre sur flancs simple	2 µm	$1 \text{ mm} \leq D \leq 200 \text{ mm}$ $0,3 \text{ mm} \leq \text{Pas} \leq 6 \text{ mm}$	XP E 03-110 (12/2003) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0072	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence Jeux de 3 piges cylindriques lisses	En labo
<u>Bague fileté cylindrique</u> Profil triangulaire symétrique $\alpha = 60^\circ$	Diamètre sur flancs simple	2,5 µm	$3 \text{ mm} \leq D \leq 150 \text{ mm}$ $0,5 \text{ mm} \leq \text{Pas} \leq 2,5 \text{ mm}$	XP E 03-110 (12/2003) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0071	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cylindres à rainures $\alpha = 60^\circ$	En labo

α : angle du triangle générateur

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pied à coulisse</u> $q = 10, 20 \text{ et } 50 \mu\text{m}$	Mesurages d'extérieur avec les becs principaux : - Erreur d'indication contact pleine touche - Erreur d'indication contact sur surface limitée - Erreur d'indication de contact linéaire - Erreur de fidélité Mesurages avec les autres becs : - Erreur de décalage d'échelle des becs d'intérieur et des becs supérieurs - Effet de la distance des becs de mesure d'intérieur à couteaux	$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 1\,000 \text{ mm}$	NF E 11-091 (03/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0029	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Bagues lisses étalons Piges étalon	En labo
		$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$				
		$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$				
		-				
		$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$				
		$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$				
<u>Pied à coulisse</u> $q = 10, 20 \text{ et } 50 \mu\text{m}$	Mesurages d'extérieur avec les becs principaux : - Erreur d'indication contact pleine touche - Erreur d'indication contact sur surface limitée - Erreur d'indication de contact linéaire - Erreur de fidélité Mesurages avec les autres becs : - Erreur de décalage d'échelle des becs d'intérieur et des becs supérieurs - Effet de la distance des becs de mesure d'intérieur à couteaux	$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 500 \text{ mm}$	NF E 11-091 (03/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0029	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Bagues lisses étalons Piges étalon	Sur site
		$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$				
		$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$				
		-				
		$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$				
		$8 \mu\text{m} + q + 14 \times 10^{-6} \times L$				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
Jauge de profondeur à coulisseau $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$30 \mu\text{m} + 12 \times 10^{-6} \times L$ - $11 \mu\text{m}$	$L \leq 600 \text{ mm}$	NF E 11-096 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0030	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Marbre de référence	En labo
Jauge de profondeur à coulisseau $q = 20 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$30 \mu\text{m} + 11 \times 10^{-6} \times L$ - $17 \mu\text{m}$				
Jauge de profondeur à coulisseau $q = 50 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$60 \mu\text{m} + 9 \times 10^{-6} \times L$ - $41 \mu\text{m}$				
Jauge de profondeur à coulisseau $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$30 \mu\text{m} + 12 \times 10^{-6} \times L$ - $11 \mu\text{m}$	$L \leq 500 \text{ mm}$	NF E 11-096 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0030	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Marbre de référence	Sur site
Jauge de profondeur à coulisseau $q = 20 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$30 \mu\text{m} + 11 \times 10^{-6} \times L$ - $17 \mu\text{m}$				
Jauge de profondeur à coulisseau $q = 50 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$60 \mu\text{m} + 9 \times 10^{-6} \times L$ - $41 \mu\text{m}$				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $q = 1$ et $2 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	$3,3 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ $3,3 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ -	$L \leq 200 \text{ mm}$	NF E 11-095 (10/2013) <i>Norme annulée</i>	Comparaison mécanique Cales étalons de travail	En labo
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $10 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface* Erreur de fidélité	$3,6 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ $3,6 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ -	$L \leq 500 \text{ mm}$	Procédure PVF-0031		
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $q = 1$ et $2 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	$3,3 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ $3,3 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ -	$L \leq 200 \text{ mm}$	NF E 11-095 (10/2013) <i>Norme annulée</i>	Comparaison mécanique Cales étalons de travail	Sur site
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $10 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface* Erreur de fidélité	$3,6 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ $3,6 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ -	$L \leq 200 \text{ mm}$			
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	$4 \mu\text{m}$ -	$L \leq 50 \text{ mm}$	NF E11-056 (04/2016) Procédure PVF-0039	Comparaison mécanique Butée micrométrique avec comparateur électronique	En labo
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	$12 \mu\text{m}$ -				
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	$4 \mu\text{m}$ -	$L \leq 25 \text{ mm}$	NF E11-056 (04/2016) Procédure PVF-0039	Comparaison mécanique Butée micrométrique avec comparateur électronique	Sur site
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	$14 \mu\text{m}$ -				

q : pas de quantification

* $L \leq 300 \text{ mm}$

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	2,5 μm 2,5 μm 2,5 μm -	$L \leq 50 \text{ mm}$	NF E11-057 (04/2016) Procédure PVF-0034	Comparaison mécanique Butée micrométrique avec comparateur électronique	En labo
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	5 μm 4 μm 4 μm -				
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	3,5 μm 3,5 μm 2,5 μm -	$L \leq 25 \text{ mm}$	NF E11-057 (04/2016) Procédure PVF-0034	Comparaison mécanique Butée micrométrique avec comparateur électronique	Sur site
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	5 μm 4 μm 4 μm -				

q : pas de quantification

* $L \leq 300 \text{ mm}$

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Comparateur à levier mécanique</u> $q = 1$ et $2 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$3 \mu\text{m}$ $3 \mu\text{m}$ $3 \mu\text{m}$ -	$L \leq 3 \text{ mm}$	NF E 11-053 (10/2013) Procédure PVF-0040	Comparaison mécanique Banc de mesure de comparateur	En labo
<u>Comparateur à levier mécanique</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$4 \mu\text{m}$ $4 \mu\text{m}$ $4 \mu\text{m}$ -				
<u>Micromètre d'intérieur à 2 ou 3 touches dit "alésomètre"</u> $q = 1, 2, 5$ et $10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication	$6,3 \mu\text{m} + 1 \times 10^{-6} \times L$	$2 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	NF E 11-099 (12/1993) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0033	Comparaison mécanique Bagues lisses étalon de travail	En labo
<u>Mesureur d'épaisseur à cadran et numérique</u> $q = 10, 20 \mu\text{m}$ et $q = 100 \mu\text{m}$	Erreur d'indication	$20 \mu\text{m}$	$L \leq 100 \text{ mm}$	Procédure PVF-0058	Comparaison mécanique Cales étalons de travail	En labo
<u>Trusquin de mesure avec palpeur</u> $q = 10$ et $q = 20 \mu\text{m}$	Erreur de justesse	$27 \mu\text{m} + 12 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 700 \text{ mm}$	Procédure PVF-0047	Comparaison mécanique Cales étalons de travail	En labo
<u>Trusquin de mesure avec palpeur</u> $q = 50 \mu\text{m}$	Erreur de justesse	$45 \mu\text{m} + 1 \times 10^{-6} \times L$				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.

MASSE ET VOLUME / MASSE / Instrument de pesage à fonctionnement non automatique						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Instruments de pesage à fonctionnement non automatique	Masse conventionnelle	0 g à 5 g	$3,0 \mu\text{g} + 8,0 \times 10^{-6} \times M$	Méthode interne PCMA-ARR-0001	Par pesée de masses étalons de classe égale à E2	Sur site client
		5 g à 500 g	$8,0 \times 10^{-6} \times M$			
		0 g à 0,05 g	$8,0 \mu\text{g} + 1,0 \times 10^{-4} \times M$		Par pesée de masses étalons de classe égale à F1	
		0,05 g à 10 g	$20 \mu\text{g} + 1,0 \times 10^{-5} \times M$			
		0,01 kg à 60 kg	$8 \times 10^{-6} \times M$			

M La masse nominale

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

FORCE ET COUPLE / Couple						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Étendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Instruments de mesure de couple	Moment d'une force (couple)	0,5 à 50 N · m	$0,050 \text{ N} \cdot \text{m} + 0,0040 \times C$	Méthode interne n° PCCP-BOL-0001-A	Couple engendré par un bras de levier associé à des masses étalons	En laboratoire
		10 à 100 N · m	$0,080 \text{ N} \cdot \text{m} + 0,0020 \times C$			
		100 à 1 000 N · m	$0,20 \text{ N} \cdot \text{m} + 0,0020 \times C$			
		100 à 5 000 N · m	$0,50 \text{ N} \cdot \text{m} + 0,0020 \times C$			

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative gaz						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Étendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Manomètre métallique, manomètre numérique	Erreur d'indication	20 à 700 kPa	$8,0 \text{ Pa} + 1,4 \times 10^{-4} \times P_r$	Méthode interne n° PCPV-BOL-0004	Comparaison à une balance de pression	En laboratoire
		100 à 7 000 kPa	$26 \text{ Pa} + 2,6 \times 10^{-4} \times P_r$			

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative liquide						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Étendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Manomètre métallique, manomètre numérique	Erreur d'indication	0,4 à 6 MPa	$120 \text{ Pa} + 1,5 \times 10^{-4} \times P_r$	Méthode interne n° PCPV-BOL-0004	Comparaison à une balance de pression	En laboratoire
		6 à 120 MPa	$650 \text{ Pa} + 1,8 \times 10^{-4} \times P_r$		Fluide : huile	

Avec P_r = Pression relative

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue gaz						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Étendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Manomètre métallique, manomètre numérique	Erreur d'indication	80 à 115 kPa	$15 \text{ Pa} + 2,2 \times 10^{-5} \times P$	Méthode interne n° PCPV-BOL-0004	Comparaison à un manomètre absolu	En laboratoire
		120 à 800 kPa	$24 \text{ Pa} + 1,4 \times 10^{-4} \times P$		Comparaison à une balance manométrique associée au manomètre absolu	
		200 à 7 100 kPa	$30 \text{ Pa} + 2,6 \times 10^{-4} \times P$			

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue liquide						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Étendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre métallique, manomètre numérique	Erreur d'indication	0,5 à 6,1 MPa	$122 \text{ Pa} + 1,6 \times 10^{-4} \times P$	Méthode interne n° PCPV-BOL-0004	Comparaison à une balance manométrique associée au manomètre absolu	En laboratoire
		6,1 à 120,1 MPa	$651 \text{ Pa} + 1,9 \times 10^{-4} \times P$		Fluide : huile	

Avec P = Pression absolue

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres à bouts						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Cale étalon à bouts plans parallèles</u> en acier	Longueur au centre Ecart de longueur Variation de longueur	$0,13 \mu\text{m} + 1 \times 10^{-6} \times L$ $0,13 \mu\text{m} + 1 \times 10^{-6} \times L$ $0,09 \mu\text{m}$	$0,5 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0060	Comparaison mécanique Comparateur de cales étalons Cales étalons de référence	En labo
	Longueur au centre Ecart de longueur	$0,9 \mu\text{m} + 2,5 \times 10^{-6} \times L$ $0,9 \mu\text{m} + 2,5 \times 10^{-6} \times L$	$100 \text{ mm} \leq L \leq 275 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0080	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cales étalons de référence	
<u>Broche à bouts sphériques</u> en acier	Longueur maximale	$1,3 \mu\text{m} + 1,7 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 300 \text{ mm}$	NF E 11-015 (08/2009) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0052	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Broches à bouts sphériques de référence	En labo
<u>Broche à bouts plans parallèles</u> en acier	Longueur au centre	$1,1 \mu\text{m} + 1,7 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 275 \text{ mm}$	Procédure PVF-0052	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cales étalons de référence	En labo

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres matérialisant un diamètre

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pige cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre repéré	0,9 µm	$0,1 \text{ mm} \leq D \leq 20 \text{ mm}$	NF E 11-017 (12/1996) Procédure PVF-0066	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Piges étalons de référence	En labo
<u>Tampon et jauge plate cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local	$0,9 \text{ µm} + 2 \times 10^{-6} \times D$	$1 \text{ mm} \leq D \leq 300 \text{ mm}$	NF E 11-012 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédures PVF-0069, PVF-0070 et PVF-0082	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence	En labo
<u>Bague cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local	1,3 µm	$2 \text{ mm} \leq D \leq 10 \text{ mm}$	NF E 11-011 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédures PVF-0067 et PVF-0068	Comparaison mécanique avec palpeur oscillant Banc de mesure unidirectionnel Bagues lisses étalons de référence	En labo
		$1,1 \text{ µm} + 1,6 \times 10^{-6} \times D$	$10 \text{ mm} \leq D \leq 200 \text{ mm}$		Comparaison mécanique avec palpeurs coudés Banc de mesure unidirectionnel Bagues lisses étalons de référence	

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres filetés

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Tampon fileté cylindrique</u> Profils triangulaires symétriques $\alpha = 55^\circ$ et 60°	Diamètre sur flancs simple	$2,3 \mu\text{m} + 1 \times 10^{-6} \times D$	$1 \text{ mm} \leq D \leq 250 \text{ mm}$ $0,25 \text{ mm} \leq P \leq 7,257 \text{ mm}$	XP E 03-110 (12/2003) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0072	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence Jeux de 3 piges cylindriques lisses	En labo
<u>Bague filetée cylindrique</u> Profil triangulaire symétrique $\alpha = 55^\circ$	Diamètre sur flancs simple	$3 \mu\text{m} + 1 \times 10^{-6} \times D$	$3 \text{ mm} \leq D \leq 125 \text{ mm}$ $0,5 \text{ mm} \leq \text{Pas} \leq 6 \text{ mm}$	XP E 03-110 (12/2003) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0071	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cylindres à rainures $\alpha = 55^\circ$	En labo
<u>Bague filetée cylindrique</u> Profil triangulaire symétrique $\alpha = 60^\circ$		$2,9 \mu\text{m} + 1,2 \times 10^{-6} \times D$			Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cylindres à rainures $\alpha = 60^\circ$	

α : angle du triangle générateur

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure de longueurs

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Comparateur électronique</u> $q = 0,1 \mu\text{m}$	Erreur de justesse Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	1 μm 1 μm -	$L \leq 100 \text{ mm}$	NF E 11-068 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0054	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel	En labo
<u>Comparateur électronique</u> $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur de justesse Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	2,5 μm 2 μm -			Comparaison mécanique Banc d'étalonnage de comparateur	
<u>Indicateur de position de machine à mesurer</u> $q = 0,1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication	$0,2 \mu\text{m} + 1,8 \times 10^{-6} \times L(*)$	$L \leq 1\ 000 \text{ mm}$	Procédure PCDI-NAI-0096	Comparaison mécanique Interféromètre laser	En labo et sur site (*)
<u>Indicateur de position de machine à mesurer</u> $q = 1 \mu\text{m}$		$1,3 \mu\text{m} + 1,1 \times 10^{-6} \times L(*)$				

q : pas de quantification

(*) Etalonnages pouvant être réalisés sur site avec dégradation des incertitudes suivant l'appareil à étalonner et selon les conditions d'environnement.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pied à coulisse</u> $q = 10, 20 \text{ et } 50 \mu\text{m}$	<p>Mesurages d'extérieur avec les becs principaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreur d'indication contact pleine touche - Erreur d'indication contact sur surface limitée - Erreur d'indication de contact linéaire - Erreur de fidélité <p>Mesurages avec les autres becs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreur de décalage d'échelle des becs d'intérieur et des becs supérieurs - Effet de la distance des becs de mesure d'intérieur à couteaux 	$8 \mu\text{m} + q + 10 \times 10^{-6} \times L$ $8 \mu\text{m} + q + 10 \times 10^{-6} \times L$ $15 \mu\text{m} + q$ - $15 \mu\text{m} + q$ $15 \mu\text{m} + q$	$L \leq 1\,000 \text{ mm}$	NF E 11-091 (03/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0029	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Bagues lisses étalons Piges étalons	En labo
<u>Jauge de profondeur à coulisseau</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$20 \mu\text{m} + 5 \times 10^{-6} \times L$ - $10 \mu\text{m}$	$L \leq 600 \text{ mm}$	NF E 11-096 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0030	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Marbre de référence	En labo
<u>Jauge de profondeur à coulisseau</u> $q = 20 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$20 \mu\text{m} + 5 \times 10^{-6} \times L$ - $20 \mu\text{m}$				
<u>Jauge de profondeur à coulisseau</u> $q = 50 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$40 \mu\text{m} + 3 \times 10^{-6} \times L$ - $50 \mu\text{m}$				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Jauge de profondeur à vis micrométrique</u> $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication	$7 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 300 \text{ mm}$	NF E 11-097 (02/1998) Procédure PVF-0041	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Marbre de référence	En labo
<u>Jauge de profondeur à vis micrométrique</u> $q = 10 \mu\text{m}$		$8 \mu\text{m} + 11 \times 10^{-6} \times L$				
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $q = 1 \text{ et } 2 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface* Erreur de fidélité	$3 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 500 \text{ mm}$	NF E 11-095 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0031	Comparaison mécanique Cales étalons de travail	En labo
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $q = 10 \mu\text{m}$		$3 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$ - $4 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$ - $4 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$ -				
<u>Micromètre d'intérieur à 3 touches dit « alésomètre »</u> $q = 1 \text{ et } 2 \mu\text{m}$	Erreur d'indication	$6 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times D$	$3,5 \text{ mm} \leq L \leq 200 \text{ mm}$	NF E 11-099 (12/1993) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0033	Comparaison mécanique Bagues lisses étalons de travail	En labo
<u>Micromètre d'intérieur à 3 touches dit « alésomètre »</u> $q = 5 \text{ et } 10 \mu\text{m}$		$8 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times D$	$3,5 \text{ mm} \leq L \leq 300 \text{ mm}$			
<u>Micromètre d'intérieur à 2 touches dit « alésomètre »</u> $q = 1 \text{ et } 2 \mu\text{m}$	Erreur d'indication	$6 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times D$	$3,5 \text{ mm} \leq L \leq 40 \text{ mm}$	Procédure PVF-0033	Comparaison mécanique Bagues lisses étalons de travail	En labo
<u>Micromètre d'intérieur à 2 touches dit « alésomètre »</u> $q = 5 \text{ et } 10 \mu\text{m}$		$8 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times D$				

q : pas de quantification

* $L \leq 300 \text{ mm}$

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Micromètre d'intérieur à 2 touches dit « jauge micrométrique »</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication	$4 \mu\text{m} + 14 \times 10^{-6} \times D$	$L \leq 300 \text{ mm}$	<i>XP E 11-098 (12/2000)</i> <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0055	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Broches à bouts sphériques de référence	En labo
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 1$ et $2 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	2,6 μm 2,6 μm 1,6 μm -	$L \leq 10 \text{ mm}$	NF E11-057 (04/2016) Procédure PVF-0034	Comparaison mécanique Banc d'étalonnage de comparateurs	En labo
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	3,5 μm 3,5 μm 2,5 μm -	$L \leq 25 \text{ mm}$			
	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	5 μm 5 μm 3,5 μm -	$L \leq 100 \text{ mm}$			

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	4 μm -	$L \leq 100 \text{ mm}$	NF E11-056 (04/2016) Procédure PVF-0039	Comparaison mécanique Bancs d'étalonnage de comparateurs	En labo
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	11 μm -				
<u>Comparateur à levier mécanique</u> $q = 1 \text{ et } 2 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	3,5 μm 3,5 μm 2 μm -	$L \leq 3,5 \text{ mm}$	NF E 11-053 (10/2013) Procédure PVF-0040	Comparaison mécanique Banc de mesure SYLVAC Palpeur P25	En labo
<u>Comparateur à levier mécanique</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	4 μm 4 μm 3 μm -				
<u>Comparateur à levier mécanique</u> à affichage numérique $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	3 μm 3 μm 3 μm -	$L \leq 0,8 \text{ mm}$			

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

FLUIDES EN ECOULEMENT / Débitmétrie gazeuse / Mesurage massique							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Fluide	Etendue de mesure*	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Débitmètre Compteur	Erreur d'indication et/ou sortie courant, tension, fréquence	Air reconstitué	$4,3 \times 10^{-7}$ à $2,15 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$	$4,5 \times 10^{-3} \times Q_m$	Méthode interne PCQG-CHB-0001	Par comparaison à un système étalon : Molbloc en régime laminaire avec une pression amont de 250 kPa, sonde de température, capteurs de pression, chronomètre	En laboratoire
		(20,9 % O ₂ + 79,1 % N ₂)	$2,15 \times 10^{-5}$ à $2,15 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$	$2,5 \times 10^{-3} \times Q_m$			
		Air reconstitué (20 % O ₂ + 80 % N ₂)	$2,15 \times 10^{-4}$ à $2,15 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$	$6,0 \times 10^{-3} \times Q_m$			
		Air comprimé	$2,15 \times 10^{-3}$ à $1,08 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$	$4,5 \times 10^{-3} \times Q_m$		Par comparaison à un système étalon : Molbloc en régime sonique avec une pression amont comprise entre 50kPa et 500kPa, sonde de température, capteurs de pression, chronomètre	

(*) dans les limites des pressions de service appliquées à l'étalon et des pertes de charge de l'appareil à étalonner.
 Q_m est le débit massique

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

FLUIDES EN ECOULEMENT / Débitmétrie gazeuse / Mesurage volumique							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Fluide	Etendue de mesure*	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Débitmètre Compteur	Erreur d'indication et/ou sortie courant, tension, fréquence	Air reconstitué (20,9 % O ₂ + 79,1 % N ₂)	0,02 à 1,0 l · min ⁻¹	$5,0 \times 10^{-3} \times Q_v$	Méthode interne PCQG-CHB-0001	Par comparaison à un système étalon : Molbloc en régime laminaire avec une pression amont de 250 kPa, sonde de température, capteurs de pression, chronomètre	En laboratoire
			1,0 à 10 l · min ⁻¹	$3,5 \times 10^{-3} \times Q_v$			
		Air reconstitué (20 % O ₂ + 80 % N ₂)	10 à 100 l · min ⁻¹	$6,5 \times 10^{-3} \times Q_v$		Par comparaison à un système étalon : Molbloc en régime laminaire avec une pression amont de 250 kPa, sonde de température, capteurs de pression, chronomètre	
		Air comprimé	100 à 850 l · min ⁻¹	$5 \times 10^{-3} \times Q_v$		Par comparaison à un système étalon : Molbloc en régime sonique avec une pression amont comprise entre 50kPa et 500kPa, sonde de température, capteurs de pression, chronomètre	

(*) dans les limites des pressions de service appliquées à l'étalon et des pertes de charge de l'appareil à étalonner.
 Q_v est le débit volumique exprimé dans les conditions normales de température et pression (273,15 K et 101 325 Pa).

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

FLUIDES EN ECOULEMENT / DEBITMETRIE LIQUIDE / MESURAGE VOLUMIQUE

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Mesureurs de Débit $DN \leq 50$ mm	Débit volumique	$0,01 \leq Q \leq 0,05$ m ³ /h	$1,1 \times 10^{-3} \times q_v$	Méthode interne PCQL-CHB-0001	Méthode par Jaugeage et mesure du temps de remplissage	En laboratoire
		$0,05 \leq Q \leq 1,0$ m ³ /h	$7,5 \times 10^{-4} \times q_v$			
		$1,0 \leq Q \leq 15$ m ³ /h	$8,0 \times 10^{-4} \times q_v$			
		$15 \leq Q \leq 35$ m ³ /h	$9,0 \times 10^{-4} \times q_v$			
Mesureur de débit $DN < 50$ mm	Débit volumique	$0,01 \leq Q_v \leq 0,1$ m ³ /h	$4,5 \times 10^{-3} \times q_v$	Méthode interne PCQL-CHB-0002	Méthode par comparaisons à des débitmètre Coriolis associés à des compteurs d'impulsions et des chronomètres	En laboratoire
		$0,1 \leq Q_v \leq 35$ m ³ /h	$3,0 \times 10^{-3} \times q_v$			

Q est une indication du débit exprimé en m³/h.

q_v est le débit volumique exprimé en unités du Système International.

DN est le diamètre nominal de l'objet soumis à étalonnage, exprimé en mm.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

FLUIDES EN ECOULEMENT / DEBITMETRIE LIQUIDE / MESURAGE VOLUMIQUE

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Mesureurs de Volume Compteurs volumétriques sans ou avec sortie impulsions $DN \leq 50$ mm	Volume dynamique	$0,01 \leq Q \leq 0,05$ m ³ /h	$1,0 \times 10^{-3} \times V$	Méthode interne PCQL-CHB-0001	Méthode par Jaugeage	En laboratoire
		$0,05 \leq Q \leq 1,0$ m ³ /h	$7,5 \times 10^{-4} \times V$			
		$1,0 \leq Q \leq 15$ m ³ /h	$8,0 \times 10^{-4} \times V$			
		$15 \leq Q \leq 35$ m ³ /h	$8,0 \times 10^{-4} \times V$			
Mesureur de volume Compteurs volumétriques sans ou avec sortie impulsions $DN < 50$ mm	Volume dynamique	$0,01 \leq Q_v \leq 0,1$ m ³ /h	$4,5 \times 10^{-3} \times V$	Méthode interne PCQL-CHB-0002	Méthode par comparaisons à des débitmètre Coriolis associés à des compteurs d'impulsions et des chronomètres	En laboratoire
		$0,1 \leq Q_v \leq 35$ m ³ /h	$3,0 \times 10^{-3} \times V$			

Q est une indication du débit exprimé en m³/h.

V est le volume de liquide ayant traversé le mesureur, en unités du Système International.

DN est le diamètre nominal de l'objet soumis à étalonnage, exprimé en mm.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

FLUIDES EN ECOULEMENT / VITESSE D'ECOULEMENT / Anémométrie							
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Anémomètres à fil chaud Anémomètres à micro-moulinet ($\varnothing \leq 3$ cm et dimension de support ≤ 24 mm)	Erreur d'indication	Écoulement horizontal Température du flux d'air $20 \text{ °C} \pm 3 \text{ °C}$ Humidité ambiante $< 90 \%$	$0,3 \text{ m/s} \leq V \leq 25 \text{ m/s}$	$0,10 \text{ m/s} + 0,045 \times V$	Méthode par comparaison à un anémomètre de référence de type thermique (à fil chaud)	Méthode interne n° PCAN-CHB-0001	En laboratoire
Anémomètres à micro-moulinet ($\varnothing \leq 3$ cm et $24 \text{ mm} <$ dimension de support ≤ 30 mm)	Erreur d'indication	Pression atmosphérique	$0,3 \text{ m/s} \leq V \leq 25 \text{ m/s}$	$0,10 \text{ m/s} + 0,045 \times V$			

Avec V , la vitesse de référence exprimée en m/s
L'incertitude élargie ne tient pas compte de l'objet soumis à étalonnage.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation.
Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Différence de potentiel

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Référence de tension Multimètres Calibrateurs Voltmètres Nanovoltmètres Centrales d'acquisition Enregistreur Oscilloscope	Différence de potentiel	Courant continu	0,01 mV à 100 mV	$2,2 \times 10^{-6} \times U + 0,8 \mu\text{V}$	Méthode par opposition	Référence Zéner avec un diviseur	Procédure d'étalonnage PCEM-CHE-0001-A	En laboratoire
			100 mV à 1 V	$2,2 \times 10^{-6} \times U + 1 \mu\text{V}$				
			1 V à 10 V	$1,5 \times 10^{-6} \times U + 3,5 \mu\text{V}$				
			10 V à 100 V	$2 \times 10^{-6} \times U + 40 \mu\text{V}$				
			100 V à 1 000 V	$3,6 \times 10^{-6} \times U + 0,4 \text{ mV}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Calibrateurs Voltmètres Centrales d'acquisition Enregistreur Oscilloscope	Différence de potentiel	40 Hz à 400 kHz	1 mV à 2 mV	$4 \times 10^{-4} \times U + 6 \mu V$	Mesure directe au moyen d'un Voltmètre alternatif	Générateur tension, transfert thermique	Procédure d'étalonnage PCEM-CHE-0001-A	En laboratoire
			2 mV à 20 mV	$3 \times 10^{-4} \times U + 6 \mu V$				
			20 mV à 70 mV	$3 \times 10^{-4} \times U + 20 \mu V$				
			70 mV à 200 mV	$3 \times 10^{-4} \times U + 30 \mu V$				
		400 Hz à 10 kHz	1 mV à 2 mV	$1 \times 10^{-3} \times U + 5 \mu V$				
			2 mV à 20 mV	$7 \times 10^{-4} \times U + 10 \mu V$				
			20 mV à 70 mV	$7 \times 10^{-4} \times U + 17 \mu V$				
			70 mV à 200 mV	$7 \times 10^{-4} \times U + 22 \mu V$				
		40 Hz à 10 kHz	200 mV à 10 V	$1 \times 10^{-4} \times U + 6 \mu V$	Mesure au moyen d'un transfert thermique			
			10 V à 20 V	$0,85 \times 10^{-4} \times U + 50 \mu V$				
			20 V à 200 V	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 460 \mu V$				
			200 V à 1 kV	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 610 \mu V$				
		10 kHz à 100 kHz	200 mV à 10 V	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 6 \mu V$				
			10 V à 20 V	$0,8 \times 10^{-4} \times U + 50 \mu V$				
			20 V à 200 V	$3,5 \times 10^{-4} \times U + 460 \mu V$				
			200 V à 1 kV	$3,5 \times 10^{-4} \times U + 610 \mu V$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Calibrateurs Ampèremètres Micro-ampèremètres Centrales d'acquisition Enregistreur	Intensité	Courant continu	1 µA à 10 µA	$14 \times 10^{-6} \times I + 70 \text{ pA}$	Méthode par comparaison directe	Mesure de la tension aux bornes de résistance	Procédure d'étalonnage PCEM-CHE-0001-A	En laboratoire
			10 µA à 100 µA	$11 \times 10^{-6} \times I + 0,6 \text{ nA}$				
			100 µA à 1 mA	$8 \times 10^{-6} \times I + 6 \text{ nA}$				
			1 mA à 10 mA	$6,5 \times 10^{-6} \times I + 60 \text{ nA}$				
			10 mA à 100 mA	$8 \times 10^{-6} \times I + 0,6 \text{ µA}$				
			100 mA à 500 mA	$85 \times 10^{-6} \times I + 6 \text{ µA}$				
			500 mA à 2 A	$5 \times 10^{-5} \times I + 55 \text{ µA}$				
			2 A à 10 A	$5,5 \times 10^{-5} \times I + 0,2 \text{ mA}$				
10 A à 20 A	$7 \times 10^{-5} \times I + 2 \text{ mA}$							

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Intensité de courant électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Calibrateurs Ampèremètres Centrales d'acquisition Enregistreur	Intensité	50 Hz à 5 kHz	5 mA à 10 mA	$2 \times 10^{-4} \times I + 1 \text{ µA}$	Méthode par comparaison directe	Mesure au moyen d'un transfert thermique + shunt	Procédure d'étalonnage PCEM-CHE-0001-A	En laboratoire
			10 mA à 100 mA	$2,1 \times 10^{-4} \times I + 6 \text{ µA}$				
			100 mA à 1 A	$3 \times 10^{-4} \times I + 50 \text{ µA}$				
			1 A à 2 A	$4 \times 10^{-4} \times I + 1,6 \text{ mA}$				
			2 A à 10 A	$4 \times 10^{-4} \times I + 2 \text{ mA}$				

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation	
Résistances étalon Simulateurs de résistances Multimètres**** Calibrateurs Ohmmètres**** Milliohmmètres*** Centrales d'acquisition**** Enregistreur****	Résistance électrique	Courant continu	1 mΩ à 10 mΩ	$15 \times 10^{-4} \times R$	Méthode par comparaison directe	Comparaison à des résistances étalons avec un voltmètre	Procédure d'étalonnage PCEM-CHE-0001-A	En laboratoire	
			10 mΩ à 100 mΩ	$4 \times 10^{-4} \times R$					
			100 mΩ à 1 Ω	$3 \times 10^{-4} \times R$					
			1 Ω à 10 Ω	$2 \times 10^{-4} \times R$					
			10 Ω à 100 Ω	$1,4 \times 10^{-5} \times R$		Méthode par comparaison directe	Comparaison à des résistances étalons avec un pont diviseur	Procédure d'étalonnage PCEM-CHE-0001-A	En laboratoire
			100 Ω à 1 kΩ	$1 \times 10^{-5} \times R$					
			1 kΩ à 10 kΩ	$0,9 \times 10^{-5} \times R$					
			10 kΩ à 100 kΩ	$0,8 \times 10^{-5} \times R$					
			100 kΩ à 1 MΩ	$0,9 \times 10^{-5} \times R$					
			1 MΩ à 10 MΩ*	$0,5 \times 10^{-4} \times R$					
			10 MΩ à 100 MΩ**	$1 \times 10^{-4} \times R$			Comparaison à des résistances étalons avec un pont à deux générateurs	Procédure d'étalonnage PCEM-CHE-0001-A	En laboratoire
			100 MΩ à 1 GΩ**	$3 \times 10^{-4} \times R$					
			1 GΩ à 10 GΩ***	$20 \times 10^{-4} \times R$					
			10 GΩ à 100 GΩ***	$4 \times 10^{-3} \times R$					

* Sous une différence de potentiel de 1 V à 100 V

** Sous une différence de potentiel de 10 V à 1 kV

*** Sous une différence de potentiel de 100 V à 1 kV

**** Pour les appareils mesureurs, les valeurs sont obtenues par mesure directe (PCEM-CHE-00.02) de résistances étalons ou préalablement étalonnées avec les meilleures méthodes.

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Température par simulation électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure*	Incertitude élargie**	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Indicateur pour Pt 100 (mode récepteur)	Température par simulation électrique	/	1 Ω à 390 Ω	3 m Ω à 10,4 m Ω	Mesure directe	Résistance étalon	Procédure d'étalonnage PCEM-CHE-0001-A	En laboratoire
Simulateur de Pt 100 (mode générateur)			1 Ω à 390 Ω	5 m Ω à 20 m Ω		Multimètre étalon		
Indicateur pour couple thermoélectrique (mode récepteur)	Température par simulation électrique	Sans compensation de soudure froide	-10 mV à 100 mV	2,5 μ V	Mesure directe	Calibrateur étalon		
Simulateur pour couple thermoélectrique (mode générateur)			-10 mV à 100 mV	2,2 μ V		Multimètre étalon		
Indicateur pour couple thermoélectrique (mode récepteur)	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-10 mV à 77 mV	3,4 μ V à 8,4 μ V	Mesure directe	Calibrateur étalon Câbles d'extension Bain de glace fondante		
Simulateur pour couple thermoélectrique (mode générateur)			-10 mV à 77 mV	3,2 μ V à 8,3 μ V		Multimètre étalon Câbles d'extension Bain de glace fondante		

(*) Les domaines de température équivalents sont, pour chaque thermorésistance, déterminés conformément aux normes en vigueur.

(**) Afin d'obtenir l'incertitude globale d'étalonnage, l'incertitude de cette colonne sera convertie en °C et combinée avec la résolution, la stabilité, ... propres à l'instrument. L'incertitude propre à la table de conversion utilisée devra également être prise en compte.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative gaz						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication	-5 à -95 kPa	$9,5 \text{ Pa} + 1,4 \times 10^{-4} \times P_r $	Méthode interne n° PCPV-CHB-0001	Comparaison à une balance de pression	En laboratoire
		0 à -95 kPa	$65 \text{ Pa} + 9,0 \times 10^{-5} \times P_r $		Comparaison à un mesureur numérique	
		5 à 400 kPa	$0,85 \text{ Pa} + 1,8 \times 10^{-5} \times P_r$		Comparaison à une balance de pression	
		100 à 8 000 kPa	$11 \text{ Pa} + 2,7 \times 10^{-5} \times P_r$			
		2 à 100 kPa	$0,90 \text{ Pa} + 1,2 \times 10^{-4} \times P_r$	Méthode interne n° PCPV-CHB-0001	Comparaison à un manomètre numérique	
		-95 à 2 000 kPa	$150 \text{ Pa} + 5,5 \times 10^{-5} \times P_r $			
		0,5 à 21 MPa	$1500 \text{ Pa} + 8,5 \times 10^{-5} \times P_r$			
		0,5 à 21 MPa	$100 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P_r$	Méthode interne n° PCPV-CHB-0001	Comparaison à un mesureur numérique	
		0 à 1 000 kPa	$65 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P_r$			
		0 à 40 kPa	$1,6 \text{ Pa} + 5,5 \times 10^{-5} \times P_r$			
		0 à 200 kPa	$6,5 \text{ Pa} + 3,2 \times 10^{-5} \times P_r$			

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue gaz						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication	5 à 115 kPa	20 Pa	Méthode interne n° PCPV-CHB-0001	Comparaison à un baromètre numérique absolu	En laboratoire
		5 à 400 kPa	$2,5 \text{ Pa} + 2,1 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à une balance de pression et ensemble piston-cylindre	
		100 à 200 kPa	$21 \text{ Pa} + 1,2 \times 10^{-4} \times P$		Comparaison à une balance de pression associée à un baromètre	
		100 à 1 100 kPa	$68 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à un mesureur numérique associé à un baromètre	
		100 à 2 100 kPa	$150 \text{ Pa} + 5,5 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à un manomètre numérique associé à un baromètre	
		0,6 à 21 MPa	$1 500 \text{ Pa} + 8,5 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à une balance de pression associée à un séparateur huile/gaz et à un baromètre	
		0,6 à 21 MPa	$100 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à une balance de pression associée à un baromètre	
		200 à 8 100 kPa	$23 \text{ Pa} + 2,7 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à un mesureur numérique associé à un baromètre	
		100 à 300 kPa	$21 \text{ Pa} + 3,2 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à une balance de pression associée à un baromètre	
		105 à 500 kPa	$20 \text{ Pa} + 1,8 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à une balance de pression associée à un baromètre	

PRESSION ET VIDE / Pression différentielle / Pression différentielle gaz						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication	0 à 15 kPa	$0,040 \text{ Pa} + 1,0 \times 10^{-4} \times \Delta P$	Méthode interne n° PCPV-CHB-0002	Comparaison à un manomètre numérique à piston non rotatif FPG Fluide : azote	En laboratoire

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative liquide						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication	0,3 à 6 MPa	$170 \text{ Pa} + 1,5 \times 10^{-4} \times P_r$	Méthode interne n° PCPV-CHB-0001	Comparaison à une balance de pression associée ou non à un séparateur huile/eau Fluide : huile ou eau	En laboratoire
		0,5 à 30 MPa	$70 \text{ Pa} + 6,0 \times 10^{-5} \times P_r$		Comparaison à une balance de pression Fluide : huile	
		0,5 à 30 MPa	$95 \text{ Pa} + 6,0 \times 10^{-5} \times P_r$		Comparaison à une balance de pression associée à un séparateur huile/eau à niveau visible Fluide : eau	
		6 à 60 MPa	$170 \text{ Pa} + 1,5 \times 10^{-4} \times P_r$		Comparaison à une balance de pression associée ou non à un séparateur huile/eau Fluide : huile ou eau	
		2 à 120 MPa	$160 \text{ Pa} + 6,5 \times 10^{-5} \times P_r$		Comparaison à une balance de pression Fluide : huile	
		2 à 100 MPa	$170 \text{ Pa} + 6,5 \times 10^{-5} \times P_r$		Comparaison à une balance de pression associée à un séparateur huile/eau Fluide : eau	
		0,5 à 50 MPa	$200 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P_r$		Comparaison à une balance de pression	
		5 à 500 MPa	$1\,200 \text{ Pa} + 1,7 \times 10^{-4} \times P_r$		Comparaison à une balance de pression Fluide : huile	

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue liquide						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication	0,5 à 30,1 MPa (huile)	$73 \text{ Pa} + 6,0 \times 10^{-5} \times P$	Méthode interne n° PCPV-CHB-0001	Comparaison à une balance de pression associée à un baromètre Fluide : huile	En laboratoire
		0,5 à 30,1 MPa (eau)	$97 \text{ Pa} + 6,0 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à une balance de pression associée à un séparateur huile/eau à niveau visible et un baromètre Fluide : eau	
		2 à 120,1 MPa (huile)	$161 \text{ Pa} + 6,5 \times 10^{-5} \times P$		Comparaison à une balance de pression associée à un baromètre Fluide : huile	
		2 à 100,1 MPa (eau)	$171 \text{ Pa} + 6,5 \cdot 10^{-5} \times P$		Comparaison à une balance de pression associée à un séparateur huile/eau à niveau visible et un baromètre Fluide : eau	

Avec :

P = pression absolue

P_r = pression relative

ΔP = pression différentielle

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE / Thermomètres à résistance, Thermocouples, Chaînes de mesures de température

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sonde à résistance de platine	Température	-30 °C à 0 °C	0,08 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile muni d'un bloc d'égalisation	Méthode interne PCTE-CHE-0001	En laboratoire
		0 °C à 50 °C	0,06 °C			
		50 °C à 250 °C	0,10 °C			
		250 °C à 400 °C	1,3 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un four tubulaire		
Couple thermoélectrique type S	Température	0 °C à 250 °C	0,6 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile muni d'un bloc d'égalisation	Méthode interne PCTE-CHE-0002	En laboratoire
		250 °C à 400 °C	1,3 °C	Méthode par comparaison à un couple thermoélectrique de type S dans un four tubulaire		
		400 °C à 800 °C	1,5 °C			
		800 °C à 1 100 °C	1,7 °C			
Couple thermoélectrique hors type S	Température	0 °C à 250 °C	0,4 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile muni d'un bloc d'égalisation	Méthode interne PCTE-CHE-0002	En laboratoire
		250 °C à 400 °C	1,3 °C	Méthode par comparaison à un couple thermoélectrique de type S dans un four tubulaire		
		400 °C à 800 °C	1,5 °C			
		800 °C à 1 100 °C	1,7 °C			
Chaîne de mesure de température (hors association avec un thermocouple)	Température	-30 °C à 0 °C	0,08 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile muni d'un bloc d'égalisation	Méthode interne PCTE-CHE-0001	En laboratoire
		0 °C à 50 °C	0,06 °C			
		50 °C à 250 °C	0,10 °C			
		250 °C à 400 °C	1,3 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un four tubulaire		

TEMPERATURE / Thermomètres à résistance, Thermocouples, Chaînes de mesures de température						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de mesure de température (en association avec un thermocouple)	Température	0 °C à 250 °C	0,25 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine dans un bain à huile muni d'un bloc d'égalisation	Méthode interne PCTE-CHE-0002	En laboratoire
		250 °C à 400 °C	1,3 °C	Méthode par comparaison à un couple thermoélectrique de type S dans un four tubulaire		
		400 °C à 800 °C	1,5 °C			
		800 °C à 1 100 °C	1,7 °C			

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE / Thermomètres à résistance, Thermocouples, Chaînes de mesures de température						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sonde à résistance de platine	Température	0 °C	0,03 °C	Etalonnage au point fixe de l'eau dans un bain de glace fondante	Méthode interne PCTE-CHE-0001	En laboratoire
		29,764 6 °C	0,01 °C	Etalonnage au point fixe de fusion du gallium	Méthode interne PCTE-CHE-0001	En laboratoire
Couple thermoélectrique type S	Température	0 °C	0,6 °C	Etalonnage au point fixe de l'eau dans un bain de glace fondante	Méthode interne PCTE-CHE-0002	En laboratoire
Couple thermoélectrique hors type S	Température	0 °C	0,4 °C	Etalonnage au point fixe de l'eau dans un bain de glace fondante	Méthode interne PCTE-CHE-0002	En laboratoire
Chaîne de mesure de température (hors association avec un thermocouple)	Température	0 °C	0,03 °C	Etalonnage au point fixe de l'eau dans un bain de glace fondante	Méthode interne PCTE-CHE-0001	En laboratoire
		29,764 6 °C	0,01 °C	Etalonnage au point fixe de fusion du gallium		
Chaîne de mesure de température (en association avec un thermocouple)	Température	0 °C	0,25 °C	Etalonnage au point fixe de l'eau dans un bain de glace fondante	Méthode interne PCTE-CHE-0002	En laboratoire

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95 %.

MASSE ET VOLUME / MASSE / MASSE ETALON						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Masses Poids	Masse conventionnelle	1 g ■	66 µg	Méthode interne : PCMA-LYN-0001	Masses de travail du laboratoire Comparateur de portée 210 g, avec une résolution de 0,01 mg 1 comparaison EMME	En laboratoire
		2 g ■	68 µg			
		5 g ■	73 µg			
		10 g ■	79 µg			
		20 g ■	0,14 mg			
		50 g ■	0,22 mg			
		100 g ■	0,31 mg			
		200 g ■	0,55 mg		Masses de travail du laboratoire Comparateur de portée 5 kg avec une résolution de 0,001 g 1 comparaison EMME	
		500 g ■	3,0 mg			
		1 kg ■	3,8 mg			
		2 kg ■	6,1 mg		Masses de travail du laboratoire Comparateur de portée 20 kg avec une résolution de 0,01 g 1 comparaison EMME	
		5 kg ■	14 mg			
		10 kg ■	100 mg			
		20 kg ■	130 mg			

■ valeur ponctuelle

Ces incertitudes sont valables sur la masse conventionnelle à condition que la masse volumique de la masse à étalonner (ρ_M en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$) soit comprise dans les limites indiquées ci-dessous pour la masse de valeur nominale M donnée, et que la masse volumique de l'air ne s'écarte pas de plus de 10 % autour de $1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

$$7\,500 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \leq \rho_M \leq 8\,500 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \quad \text{si} \quad M \leq 200 \text{ g}$$

$$7\,900 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \leq \rho_M \leq 8\,100 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \quad \text{si} \quad 500 \text{ g} \leq M \leq 20 \text{ kg}$$

Pour les masses ayant une valeur nominale intermédiaire aux valeurs citées dans le tableau, l'incertitude est celle de la masse immédiatement supérieure.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Différence de potentiel

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Piles Références à diodes zeners	Différence de potentiel	Valeurs ponctuelles	■ 1 V ■ 10 V	3 µV 21 µV	Méthode d'opposition	Référence de tension, Nanovoltmètre	PCEM-FLO-0001	Laboratoire
Calibrateurs Millivoltmètres Nanovoltmètres	Différence de potentiel	/	< 2 mV	$1,5 \times 10^{-4} \times U + 150 \text{ nV}$	Méthode d'opposition, diviseur de tension	Calibrateur, diviseur résistif, nanovoltmètre	PCEM-FLO-0001	Laboratoire
Multimètres Calibrateurs Voltmètres	Différence de potentiel	/	0,2 mV à 20 V 20 V à 1 kV	$1,5 \times 10^{-5} \times U + 400 \text{ nV}$ $2 \times 10^{-5} \times U$	Mesure directe	Voltmètre	PCEM-FLO-0001	Laboratoire
Multimètres Voltmètres Nanovoltmètres	Différence de potentiel	/	0 mV à 220 mV	$1 \times 10^{-5} \times U + 1,1 \text{ µV}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	PCEM-RUN-0023	Laboratoire
			220 mV à 2,2V	$4,6 \times 10^{-6} \times U + 2,6 \text{ µV}$				
			2,2V à 11 V	$3,5 \times 10^{-6} \times U + 10 \text{ µV}$				
			11 V à 22 V	$3,5 \times 10^{-6} \times U + 50 \text{ µV}$				
			22 V à 220 V	$5 \times 10^{-6} \times U + 0,27 \text{ mV}$				
			220 V à 1 000 V	$6 \times 10^{-6} \times U + 1,8 \text{ mV}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

■ Valeurs ponctuelles

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Différence de potentiel

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Calibrateurs Voltmètres	Différence de potentiel	40 Hz à 5 kHz 40 Hz à 20 kHz	1 mV à 100 mV 0,1 V à 1 kV	$3,5 \times 10^{-4} \times U + 10 \mu\text{V}$ $3,5 \times 10^{-4} \times U + 10 \mu\text{V}$	Mesure directe ou comparaison	Voltmètre	PCEM-FLO-0015	Laboratoire
Voltmètres Multimètres	Différence de potentiel	10 Hz à 20 Hz	1 mV à 2,2mV	$2,9 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	PCEM-RUN-0024	Laboratoire
			2,2 mV à 22mV	$2,7 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			22 mV à 220mV	$2,6 \times 10^{-4} \times U + 17 \mu\text{V}$				
			0,22 V à 2,2 V	$2,9 \times 10^{-4} \times U + 0,09 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$3 \times 10^{-4} \times U + 0,9 \text{ mV}$				
			22 V à 220V	$3 \times 10^{-4} \times U + 8 \text{ mV}$				
		20 Hz à 40 Hz	1 mV à 2,2mV	$1,7 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			2,2 mV à 22mV	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			22 mV à 220mV	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 13 \mu\text{V}$				
			0,22 V à 2,2 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,07 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,7 \text{ mV}$				
			22 V à 220V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 6 \text{ mV}$				
		40 Hz à 20 kHz	1 mV à 2,2mV	$1,6 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			2,2 mV à 22mV	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			22 mV à 220mV	$1 \times 10^{-4} \times U + 13 \mu\text{V}$				
			0,22 V à 2,2 V	$5,2 \times 10^{-5} \times U + 0,07 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$5,4 \times 10^{-5} \times U + 0,7 \text{ mV}$				
			22 V à 220V	$6,2 \times 10^{-5} \times U + 6 \text{ mV}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Différence de potentiel (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Voltmètres Multimètres	Différence de potentiel	20 kHz à 50 kHz	1 mV à 2,2mV	$2,6 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	PCEM-RUN-0024	Laboratoire
			2,2 mV à 22mV	$2,2 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			22 mV à 220mV	$2,2 \times 10^{-4} \times U + 14 \mu\text{V}$				
			0,22 V à 2,2 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,07 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,7 \text{ mV}$				
			22 V à 220V	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 6 \text{ mV}$				
		50 kHz à 100 kHz	1 mV à 2,2mV	$6,5 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			2,2 mV à 22mV	$6,2 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			22 mV à 220mV	$5,7 \times 10^{-4} \times U + 25 \mu\text{V}$				
			0,22 V à 2,2 V	$2,8 \times 10^{-4} \times U + 0,09 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$2,0 \times 10^{-4} \times U + 0,8 \text{ mV}$				
			22 V à 220V	$2,3 \times 10^{-5} \times U + 9 \text{ mV}$				
		100 kHz à 300 kHz	1 mV à 2,2mV	$1,9 \times 10^{-3} \times U + 14 \mu\text{V}$				
			2,2 mV à 22mV	$1,8 \times 10^{-3} \times U + 14 \mu\text{V}$				
			22 mV à 220mV	$1,7 \times 10^{-3} \times U + 29 \mu\text{V}$				
			0,22 V à 2,2 V	$7,6 \times 10^{-4} \times U + 0,13 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$4,3 \times 10^{-4} \times U + 1,8 \text{ mV}$				
		300 kHz à 500 kHz	22 mV à 220mV	$2,3 \times 10^{-3} \times U + 35 \mu\text{V}$				
		300 kHz à 500 kHz	0,22 V à 2,2 V	$1,7 \times 10^{-3} \times U + 0,27 \text{ mV}$				
		300 kHz à 500 kHz	2,2 V à 22 V	$1,2 \times 10^{-3} \times U + 3,4 \text{ mV}$				
500 kHz à 1 MHz	0,22 V à 2,2 V	$3,0 \times 10^{-3} \times U + 0,5 \text{ mV}$						
500 kHz à 1 MHz	2,2 V à 22 V	$2 \times 10^{-3} \times U + 8 \text{ mV}$						
40 Hz à 1 kHz	220 V à 1100 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 20 \text{ mV}$						
1 kHz à 20 kHz	220 V à 750 V	$2,4 \times 10^{-4} \times U + 24 \text{ mV}$						
20 kHz à 50 kHz	220V à 750 V	$7 \times 10^{-4} \times U + 32 \text{ mV}$						
50 kHz à 100 kHz	220V à 750 V	$1,8 \times 10^{-3} \times U + 90 \text{ mV}$						

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC.

La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

LAB FORM 37 – Révision 10 – applicable au 1^{er} juillet 2025

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Intensité de courant électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Calibrateurs Ampèremètres Pincés ampèremétriques	Intensité de courant électrique	/	< 200 μ A 0,2 mA à 1 A 1 A à 10 A 10 A à 100 A	$4 \times 10^{-5} \times I + 200 \mu$ A $3 \times 10^{-5} \times I$ $1,2 \times 10^{-4} \times I$ $1,5 \times 10^{-4} \times I$	Mesure de la tension aux bornes d'une résistance	Générateur de courant, résistance, voltmètre	PCEM-FLO-0003	Laboratoire
Pincés ampèremétriques	Intensité de courant électrique	/	100 A à 1 kA	$1,5 \times 10^{-3} \times I$	Comparaison à un mesureur de courant	Générateur de courant, résistance, voltmètre, bobine multi-tours	PCEM-FLO-0003	Laboratoire
Nanoampèremètres Ampermètres Multimètres	Intensité de courant électrique	/	10 μ A à 220 μ A	$4,2 \times 10^{-5} \times I + 7,2 \text{ nA}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	PCEM-RUN-0025	Laboratoire
			0,22 mA à 2,2 mA	$3,6 \times 10^{-5} \times I + 12 \text{ nA}$				
			2,2 mA à 22 mA	$3,6 \times 10^{-5} \times I + 110 \text{ nA}$				
			22 mA à 220 mA	$4,8 \times 10^{-5} \times I + 2,2 \mu$ A				
			220 mA à 2,2 A	$7,2 \times 10^{-5} \times I + 34 \mu$ A				
2,2 A à 11 A	$4 \times 10^{-4} \times I + 2,7 \text{ mA}$							

I est la valeur de l'intensité exprimée en ampères.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Intensité de courant électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Calibrateurs Ampèremètres Pincés ampèremétrique Transformateurs d'intensité	Intensité de courant électrique	40 Hz à 1 kHz 40 Hz à 1 kHz 50 Hz	10 μ A à 10 mA 10 mA à 10 A 10 A à 100 A	$5 \times 10^{-4} \times I + 50 \text{ nA}$ $5 \times 10^{-4} \times I$ $1,5 \times 10^{-3} \times I$	Mesure de la tension aux bornes d'une résistance	Générateur de courant, résistance, voltmètre	PCEM-FLO-0016	Laboratoire
Pincés ampèremétriques Transformateurs d'intensité	Intensité de courant électrique	50 Hz	100 A à 1 kA	$1,5 \times 10^{-3} \times I$	Comparaison à un mesureur de courant	Générateur de courant, résistance, voltmètre, bobine multi-tours	PCEM-FLO-0017	Laboratoire

I est la valeur de l'intensité exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Intensité de courant électrique (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Ampèremètres	Intensité de courant électrique	10 Hz à 20 Hz	9 µA à 220 µA	$3,2 \times 10^{-4} \times I + 0,025 \mu\text{A}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	PCEM-RUN-0026	Laboratoire
			0,22 mA à 2,2 mA	$3,1 \times 10^{-4} \times I + 0,08 \mu\text{A}$				
			2,2 mA à 22 mA	$3,1 \times 10^{-4} \times I + 0,9 \mu\text{A}$				
			22 mA à 220 mA	$3,1 \times 10^{-4} \times I + 10 \mu\text{A}$				
		20 Hz à 40 Hz	9 µA à 220 µA	$2 \times 10^{-4} \times I + 0,021 \mu\text{A}$				
			0,22 mA à 2,2 mA	$1,8 \times 10^{-4} \times I + 0,08 \mu\text{A}$				
			2,2 mA à 22 mA	$1,8 \times 10^{-4} \times I + 0,8 \mu\text{A}$				
			22 mA à 220 mA	$1,8 \times 10^{-4} \times I + 10 \mu\text{A}$				
		40 Hz à 1 kHz	9 µA à 220 µA	$7,7 \times 10^{-4} \times I + 0,013 \mu\text{A}$				
			0,22 mA à 2,2 mA	$2,3 \times 10^{-4} \times I + 0,08 \mu\text{A}$				
			2,2 mA à 22 mA	$1,5 \times 10^{-4} \times I + 0,8 \mu\text{A}$				
			22 mA à 220 mA	$1,4 \times 10^{-4} \times I + 10 \mu\text{A}$				
			0,22 A à 2,2 A	$2,9 \times 10^{-4} \times I + 60 \mu\text{A}$				
			2,2 A à 11 A	$4,8 \times 10^{-4} \times I + 3,6 \text{ mA}$				
		Multimètres Ampèremètres	Intensité de courant électrique	1 kHz à 5 kHz				
0,22 mA à 2,2 mA	$1,1 \times 10^{-3} \times I + 0,32 \mu\text{A}$							
2,2 mA à 22 mA	$7 \times 10^{-4} \times I + 1,7 \mu\text{A}$							
22 mA à 220 mA	$7 \times 10^{-4} \times I + 12 \mu\text{A}$							
5 kHz à 10 kHz	9 µA à 220 µA			$1,1 \times 10^{-2} \times I + 0,30 \mu\text{A}$				
	0,22 mA à 2,2 mA			$4,4 \times 10^{-3} \times I + 1,4 \mu\text{A}$				
	2,2 mA à 22 mA			$4 \times 10^{-3} \times I + 7 \mu\text{A}$				
	22 mA à 220 mA			$4 \times 10^{-3} \times I + 21 \mu\text{A}$				

I est la valeur de l'intensité exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Résistances fixes ou à décades Boîtes de résistances Calibrateurs Shunts	Résistance électrique	/	<ul style="list-style-type: none"> ■ 10 Ω ■ 100 Ω ■ 1 kΩ ■ 10 kΩ ■ 100 kΩ 	150 μΩ 1 mΩ 10 mΩ 100 mΩ 1 Ω	Mesure directe Mesure par substitution	Ohmmètre	PCEM-FLO-0002	Laboratoire
Milliohmmètres Ohmmètres	Résistance électrique	/	■ 1 Ω	120 μΩ	Mesure directe au moyen d'un calibrateur	Calibrateur	PCEM-RUN-0027	Laboratoire
			■ 1,9 Ω	200 μΩ				
			■ 10 Ω	0,9 mΩ				
			■ 19 Ω	1,0 mΩ				
			■ 100 Ω	1,8 mΩ				
			■ 190 Ω	3,0 mΩ				
			■ 1 kΩ	17 mΩ				
			■ 1,9 kΩ	30 mΩ				
			■ 10 kΩ	180 mΩ				
			■ 19 kΩ	310 mΩ				
			■ 100 kΩ	2,1 Ω				
			■ 190 kΩ	3,1 Ω				
			■ 1 MΩ	32 Ω				
			■ 1,9 MΩ	52 Ω				
■ 10 MΩ	0,5 kΩ							
■ 19 MΩ	1,2 kΩ							
■ 100 MΩ	16 kΩ							
Résistances fixes ou à décades Boîtes de résistances Shunts	Résistance électrique	Courant de mesure 100 A	20 μΩ à 100 μΩ	$5 \times 10^{-4} \times R + 40 \text{ n}\Omega$	Méthode potentiométrique Mesure par substitution	Générateur de courant, résistance, voltmètre	PCEM-FLO-0002	Laboratoire
		/	100 μΩ à 200 mΩ	$2 \times 10^{-4} \times R + 40 \text{ n}\Omega$				

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Résistances fixes ou à décades Boîtes de résistances Ohmmètres Calibrateurs Mégohmmètres	Résistance électrique	/	200 mΩ à 200 kΩ 200 kΩ à 2 MΩ 2 MΩ à 20 MΩ 20 MΩ à 200 MΩ 200 MΩ à 2 GΩ	$2 \times 10^{-5} \times R + 50 \mu\Omega$ $2 \times 10^{-5} \times R + 2 \Omega$ $4 \times 10^{-5} \times R + 150 \Omega$ $5 \times 10^{-4} \times R + 15 \text{ k}\Omega$ $5 \times 10^{-3} \times R + 1 \text{ M}\Omega$	Mesure par substitution Mesure directe	Ohmmètre	PCEM-FLO-0002	Laboratoire
Résistances de hautes valeurs Calibrateurs Ohmmètres Mégohmmètres	Résistance électrique	Tension de mesure 100 V à 1 kV	1 MΩ à 2 GΩ	$3 \times 10^{-4} \times R$	Méthode des 2 générateurs	Générateurs de tension, résistance, voltmètre	PCEM-FLO-0002	Laboratoire

■ Valeurs ponctuelles – R est la valeur de la résistance exprimée en ohms.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Température par simulation électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Simulateur de température par thermocouple	Température par simulation électrique	Sans compensation de soudure froide	-15 mV à 100 mV	1 μ V (thermocouples S, R et B) 3 μ V (thermocouples K, J, T, N et E)	Mesure directe de la ddp et conversion en °C	Voltmètre	PCEM-FLO-0006	Laboratoire
Simulateur de température par thermocouple	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	- 10 mV à 77 mV	5 μ V (thermocouples S, R et B) 10 μ V (thermocouples K, J, T, N et E)	Mesure directe de la ddp avec soudure froide déportée et conversion en °C	Voltmètre, thermocouple de compensation, référence de température	PCEM-FLO-0006	Laboratoire
Simulateur de température par thermorésistance	Température par simulation électrique	Sonde platine 100 Ω à 0°C	20 Ω à 400 Ω	$2,5 \times 10^{-5} \times R + 2 \text{ m}\Omega$	Mesure directe de la résistance et conversion en °C	Ohmmètre	PCEM-FLO-0007	Laboratoire
Indicateur de température par thermocouple	Température par simulation électrique	Sans compensation de soudure froide	-15 mV à 100 mV	1 μ V (thermocouples S, R et B) 3 μ V (thermocouples K, J, T, N et E)	Mesure directe de la ddp et conversion en °C	Générateur de tension + voltmètre	PCEM-FLO-0006	Laboratoire
Indicateur de température par thermocouple	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	- 10 mV à 77 mV	5 μ V (thermocouples S, R et B) 10 μ V (thermocouples K, J, T, N et E)	Mesure directe de la ddp avec soudure froide déportée et conversion en °C	Générateur de tension + voltmètre thermocouple de compensation, référence de température	PCEM-FLO-0006	Laboratoire
Indicateur de température par thermorésistance	Température par simulation électrique	Sonde platine 100 Ω à 0°C	20 Ω à 400 Ω	$2,5 \times 10^{-5} \times R + 2 \text{ m}\Omega$	Mesure par substitution de la résistance et conversion en °C	Boite de résistances à décades + ohmmètre	PCEM-FLO-0007	Laboratoire

R est la valeur de la résistance exprimée en ohms

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative liquide

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0,2 à 4 MPa	$80 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P_r$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre Fluide : huile	Méthodes internes n° PVF-0010 n°PVF-0111	En laboratoire
		0,5 à 25 MPa	$100 \text{ Pa} + 1,0 \times 10^{-4} \times P_r$			
		2 à 100 MPa	$230 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P_r$			
		5 à 250 MPa	$2 \text{ kPa} + 4,0 \times 10^{-4} \times P_r$			
		0* à 500 MPa	800 kPa	Comparaison à un capteur de pression associé à un indicateur numérique Fluide : huile		Sur site <i>Température de 5 à 35 °C</i>
		0* à 7 MPa	$2,1 \text{ kPa} + 3,5 \times 10^{-5} \times P_r$	Comparaison à un manomètre numérique Fluide : huile		
		0* à 20 MPa	$16 \text{ kPa} + 2,5 \times 10^{-4} \times P_r$			
		0* à 35 MPa	$14 \text{ kPa} + 3,5 \times 10^{-4} \times P_r$			
		0* à 60 MPa	$16 \text{ kPa} + 2,0 \times 10^{-4} \times P_r$	Comparaison à un capteur de pression associé à un indicateur numérique Fluide : huile		
		0* à 70 MPa	$20 \text{ kPa} + 3,5 \times 10^{-4} \times P_r$	Comparaison à un manomètre numérique Fluide : huile		
0* à 100 MPa	$65 \text{ kPa} + 6,0 \times 10^{-4} \times P_r$					

* L'incertitude de mesure ne porte pas sur la valeur zéro de l'étendue.

Avec P_r : Pression relative.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative liquide

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0,5 à 25 MPa	$100 \text{ Pa} + 1,0 \times 10^{-4} \times P_r$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre associée à un séparateur huile/eau Fluide : eau	Méthodes internes n° PVF-0010 n°PVF-0111	En laboratoire
		2 à 80 MPa	$230 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P_r$			
		0* à 7 MPa	$2,1 \text{ kPa} + 3,5 \times 10^{-5} \times P_r$	Comparaison à un manomètre numérique Fluide : eau		Sur site <i>Température de 5 à 35 °C</i>
		0* à 20 MPa	$16 \text{ kPa} + 2,5 \times 10^{-4} \times P_r$			
		0* à 35 MPa	$14 \text{ kPa} + 3,5 \times 10^{-4} \times P_r$	Comparaison à un capteur de pression associé à un indicateur numérique Fluide : eau		
		0* à 60 MPa	$16 \text{ kPa} + 2,0 \times 10^{-4} \times P_r$			
		0* à 70 MPa	$20 \text{ kPa} + 3,5 \times 10^{-4} \times P_r$	Comparaison à un manomètre numérique Fluide : eau		
		0* à 80 MPa	$55 \text{ kPa} + 1,4 \times 10^{-3} \times P_r$			

* L'incertitude de mesure ne porte pas sur la valeur zéro de l'étendue.

Avec P_r : Pression relative.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative gaz

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	-95 à 0* kPa	30 Pa	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre associé à un mesureur de vide et à un manomètre numérique	Méthodes internes n° PVF-0010 n° PVF-0111	En laboratoire
		4,3 à 162 kPa	$0,7 \text{ Pa} + 3,0 \times 10^{-5} \times P_r$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre		
		23 à 700 kPa	$3 \text{ Pa} + 3,0 \times 10^{-5} \times P_r$			
		200 à 7 150 kPa	$40 \text{ Pa} + 3,0 \times 10^{-5} \times P_r$			
		2* à 21 MPa	$230 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P_r$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre associé à un séparateur huile/gaz		
		0,5 à 25 MPa	$100 \text{ Pa} + 1,0 \times 10^{-4} \times P_r$	Comparaison à un manomètre numérique		
		-90 à 0* kPa	15 Pa			
		0* à 5 MPa	$500 \text{ Pa} + 6,0 \times 10^{-5} \times P_r$			
		0* à 10 MPa	$1000 \text{ Pa} + 6,0 \times 10^{-5} \times P_r$			
		0* à 20 kPa	$12 \text{ Pa} + 4,0 \times 10^{-4} \times P_r$	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe		
		0* à 35 MPa	$8,0 \text{ kPa} + 4,0 \times 10^{-4} \times P_r$			

* L'incertitude de mesure ne porte pas sur la valeur zéro de l'étendue.

Avec P_r : Pression relative

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative gaz

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarques	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	-90 à 0* kPa	275 Pa	Comparaison à un manomètre numérique	Méthodes internes n° PVF-0010 n° PVF-0111	Sur site <i>Température de 5 à 35 °C</i>
		0* à 350 kPa	$170 \text{ Pa} + 7,0 \times 10^{-5} \times P_r$			
		0* à 2 MPa	$700 \text{ Pa} + 6 \times 10^{-5} \times P_r$			
		0* à 7 MPa	$2,1 \text{ kPa} + 3,5 \times 10^{-5} \times P_r$			
		0* à 20 MPa	$16 \text{ kPa} + 2,5 \times 10^{-4} \times P_r$	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe		
		0* à 20 kPa	$22 \text{ Pa} + 4,0 \times 10^{-4} \times P_r$			
		0* à 200 kPa	$100 \text{ Pa} + 4,0 \times 10^{-4} \times P_r$			
		0* à 35 MPa	$20 \text{ kPa} + 4,0 \times 10^{-4} \times P_r$			

* L'incertitude de mesure ne porte pas sur la valeur zéro de l'étendue.

Avec P_r : Pression relative

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue gaz

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarques	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	4,3 à 162 kPa	$6 \text{ Pa} + 2,5 \times 10^{-5} \times P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre, associé à un mesureur de vide	Méthodes internes n° PVF-0010 n° PVF-0111	En laboratoire
		23 à 700 kPa	$8 \text{ Pa} + 3,0 \times 10^{-5} \times P$			
		100 à 800 kPa	$55 \text{ Pa} + 3,0 \times 10^{-5} \times P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre associé à un manomètre numérique		
		300 à 7 250 kPa	$80 \text{ Pa} + 3,0 \times 10^{-5} \times P$			
		2,1 à 21 MPa	$250 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston/cylindre associé à un manomètre numérique et à un séparateur huile/gaz		
		0,6 à 25 MPa	$120 \text{ Pa} + 1,0 \times 10^{-4} \times P$			
		0,1 à 5 MPa	$510 \text{ Pa} + 6,0 \times 10^{-5} \times P$	Comparaison à un manomètre numérique associé à un manomètre numérique		
		0,1 à 10 MPa	$1\ 000 \text{ Pa} + 6,0 \times 10^{-5} \times P$			
		95 à 105 kPa	15 Pa	Comparaison à un manomètre numérique		
		1,5 à 350 kPa	30 Pa			
		0,1 à 35 MPa	$8 \text{ kPa} + 4,0 \times 10^{-4} \times P$	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe associé à un manomètre numérique		

Avec P : Pression absolue

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue gaz

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarques	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0,1 à 35 MPa	$20 \text{ kPa} + 4,0 \times 10^{-4} \times P$	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe associé à un manomètre numérique	Méthodes internes n° PVF-0010 n° PVF-0111	Sur site <i>Température de 5 à 35 °C</i>
		5 à 200 kPa	$340 \text{ Pa} + 5,0 \times 10^{-5} \times P$	Comparaison à un manomètre numérique		

Avec P : Pression absolue

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue liquide

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarques	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0,6 à 25 MPa	$120 \text{ Pa} + 1,0 \times 10^{-4} \times P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre associée à un manomètre numérique Fluide : huile	Méthodes internes n° PVF-0010 n° PVF-0111	En laboratoire
		2,1 à 100 MPa	$250 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P$			
		5,1 à 250 MPa	$2 \text{ kPa} + 4,0 \times 10^{-4} \times P$			
		0,1 à 500 MPa	800 xkPa	Comparaison à un capteur de pression associé à un indicateur numérique et à un manomètre numérique Fluide : huile		Sur site <i>Température de 5 à 35 °C</i>
		0,1 à 7 MPa	$2,2 \text{ kPa} + 6,1 \times 10^{-5} \times P$	Comparaison à un manomètre numérique Fluide : huile		
		0,1 à 20 MPa	$16 \text{ kPa} + 2,5 \times 10^{-4} \times P$			
		0,1 à 35 MPa	$14 \text{ kPa} + 3,5 \times 10^{-4} \times P$			
		0,1 à 60 MPa	$16 \text{ kPa} + 2,0 \times 10^{-4} \times P$	Comparaison à un manomètre numérique équipé d'un capteur externe Fluide : huile		

Avec P : Pression absolue

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression absolue / Pression absolue liquide

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarques	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre analogique Manomètre numérique Capteur/Transmetteur à sortie électrique	Erreur d'indication Sensibilité	0,6 à 25 MPa	$120 \text{ Pa} + 1,1 \times 10^{-4} \times P$	Comparaison à une balance manométrique équipée d'un ensemble piston-cylindre associée à un manomètre numérique Fluide : eau	Méthodes internes n° PVF-0010 n° PVF-0111	En laboratoire
		2,1 à 80 MPa	$250 \text{ Pa} + 8,0 \times 10^{-5} \times P$			
		0,1 à 7 MPa	$2,2 \text{ kPa} + 6,1 \times 10^{-5} \times P$	Comparaison à un manomètre numérique Fluide : eau		Sur site <i>Température de 5 à 35 °C</i>
		0,1 à 20 MPa	$16 \text{ kPa} + 2,5 \times 10^{-4} \times P$			
		0,1 à 35 MPa	$14 \text{ kPa} + 3,5 \times 10^{-4} \times P$			

Avec P : Pression absolue

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres à bouts

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Cale à bouts plans parallèles</u> en acier	Longueur au centre Variation de longueur	$0,14 \mu\text{m} + 2 \times 10^{-6} \times L$ $0,06 \mu\text{m}$	$0,5 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure interne PVF-0060	Comparaison mécanique Comparateur de cales étalons Cales à bouts plans parallèles en acier	En labo
	Longueur au centre	$2 \mu\text{m} + 4 \times 10^{-6} \times L$	$125 \text{ mm} \leq L \leq 1000 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure interne PVF-0080	Comparaison interférométrique Banc de mesure unidimensionnel Interféromètre laser Cales à bouts plans parallèles en acier	
<u>Broche à bouts plans parallèles</u> en acier	Longueur au centre	$3 \mu\text{m} + 3,2 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 1000 \text{ mm}$	Procédure interne PVF-0052	Comparaison interférométrique Banc de mesure unidimensionnel Interféromètre laser Cales à bouts plans parallèles	En labo
<u>Broche à bouts sphériques</u> en acier	Longueur maximale	$2 \mu\text{m} + 4,5 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 1000 \text{ mm}$	NF E 11-015 (08/2009) <i>Norme annulée</i> Procédure interne PVF-0052	Comparaison interférométrique Banc de mesure unidimensionnel Interféromètre laser Broches à bouts sphériques	En labo

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pied à coulisse</u> $q = 10, 20$ et $50 \mu\text{m}$	Mesurages d'extérieur avec les becs principaux : - Erreur d'indication contact pleine touche - Erreur d'indication contact sur surface limitée - Erreur d'indication de contact linéaire Mesurages avec les autres becs : - Erreur de décalage d'échelle	$8 \mu\text{m} + q + 20 \times 10^{-6} \times L$ $8 \mu\text{m} + q + 20 \times 10^{-6} \times L$ $8 \mu\text{m} + q + 10 \times 10^{-6} \times L$ $8 \mu\text{m} + q + 20 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 2\,000 \text{ mm}$	NF E11-091 (03/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure interne PVF-0029	Comparaison mécanique Cales à bouts plans parallèles en acier Bagues cylindriques lisses	En labo
<u>Jauge de profondeur à coulisseau</u> $q = 10$ et $20 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité	$8 \mu\text{m} + q + 20 \times 10^{-6} \times L$ -	$L \leq 300 \text{ mm}$	NF E11-096 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure interne PVF-0030	Comparaison mécanique Cales à bouts plans parallèles en acier Marbre en granit	En labo
<u>Jauge de profondeur à coulisseau</u> $q = 50 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité	$8 \mu\text{m} + q + 20 \times 10^{-6} \times L$ -				
<u>Jauge de profondeur à vis micrométrique</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreurs d'indication : - avec la plus petite tige - avec les autres tiges	$15 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ $15 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 25 \text{ mm}$ $L \leq 300 \text{ mm}$	NF E 11-097 (02/1998) Procédure interne PVF-0041	Comparaison mécanique Cales à bouts plans parallèles en acier Marbre en granit	En labo
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	$5 \mu\text{m} + 30 \times 10^{-6} \times L$ $5 \mu\text{m} + 30 \times 10^{-6} \times L$ -	$L \leq 300 \text{ mm}$	NF E11-095 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure interne PVF-0031	Comparaison mécanique Cales à bouts plans parallèles en acier	En labo
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface Erreur de fidélité	$8 \mu\text{m} + 25 \times 10^{-6} \times L$ $8 \mu\text{m} + 25 \times 10^{-6} \times L$ -				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	5 μm 5 μm 3 μm -	$L \leq 5 \text{ mm}$	NF E 11-057 (04/2016) Procédure interne PVF-0034	Comparaison mécanique Comparateur électronique	En labo
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	7 μm 7 μm 4 μm -	$L \leq 50 \text{ mm}$			
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	5 μm - - -	$L \leq 5 \text{ mm}$	NF E 11-056 (04/2016) Procédure interne PVF-0039	Comparaison mécanique Comparateur électronique	En labo
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	12 μm - - -	$L \leq 50 \text{ mm}$			
<u>Comparateur à levier mécanique</u> $q = 1 \text{ et } 2 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	5 μm 5 μm 3 μm -	$L \leq 0,24 \text{ mm}$	NF E11-053 (10/2013) Procédure interne PVF-0040	Comparaison mécanique Comparateur électronique	En labo
<u>Comparateur à levier mécanique</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	7 μm 7 μm 4 μm -	$L \leq 0,8 \text{ mm}$			

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

PRESSION ET VIDE / Pression relative / Pression relative liquide						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Manomètre numérique et métallique Chaîne de mesure de pression	Erreur d'indication	0,5 à 25 MPa	$160 \text{ Pa} + 6,0 \times 10^{-4} \times P_r$	Comparaison à une balance manométrique et ensemble piston-cylindre Fluide : huile	Méthode interne n° PCPV-BROG-0001	En laboratoire
		2 à 100 MPa	$400 \text{ Pa} + 5,0 \times 10^{-4} \times P_r$			

P_r = pression relative

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

FORCE ET COUPLE / Couple						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Instruments de mesure de couple	Moment d'une force (couple)	1 à 60 N · m	$0,001 \text{ N} \cdot \text{m} + 2,4 \times 10^{-3} \times C$	Méthode interne PCCO-NAN-0002	Couple engendré par un bras de levier étalonné associé à des masses étalons	En laboratoire
Instruments de mesure de couple	Moment d'une force (couple)	10 à 900 N · m	$0,003 \text{ N} \cdot \text{m} + 1,5 \times 10^{-3} \times C$	Méthode interne PCCO-NAN-0002	Couple engendré par un bras de levier étalonné associé à des masses étalons	En laboratoire
		900 à 1 500 N · m	$0,004 \text{ N} \cdot \text{m} + 4,1 \times 10^{-3} \times C$			
Instruments de mesure de couple de banc de vérification des outils de vissage	Moment d'une force (couple)	$2 \text{ N} \cdot \text{m} \leq C \leq 1\,000 \text{ N} \cdot \text{m}$	$1,0 \times 10^{-2} \times C$	Méthode interne PCCO-NAN-0003	Comparaison à des couplemètres étalons associés à un générateur mécanique de couple Sens serrage	Sur site client

C = couple appliqué en N · m

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

FORCE ET COUPLE / Outils dynamométriques						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Outils dynamométriques à commande manuelle	Moment d'une force (couple) mesuré ou seuil de déclenchement	0,1 à 2 N · m	0,010 × C	NF EN ISO 6789-2	Comparaison à un banc d'étalonnage de clés dynamométriques Sens horaire et anti-horaire	En laboratoire Sur site client
		2 à 20 N · m	0,007 5 × C			
		20 à 400 N · m	0,007 5 × C			
		400 à 1 500 N · m	0,007 5 × C			

C = couple appliqué en N · m

Portée flexible FLEX1 : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes référencées et leurs révisions ultérieures sans que cela affecte ses CMC.

FORCE ET COUPLE / Outils dynamométriques						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Outils dynamométriques à commande manuelle	Moment d'une force (couple) mesuré ou seuil de déclenchement	0,1 à 2 N · m	0,010 × C	Méthode interne PVF-0036	Comparaison à un banc d'étalonnage de clés dynamométriques Sens horaire et anti-horaire	En laboratoire Sur site client
		2 à 20 N · m	0,007 5 × C			
		20 à 400 N · m	0,007 5 × C			
		400 à 1 500 N · m	0,007 5 × C			

C = couple appliqué en N · m

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU / DIFFERENCE DE POTENTIEL

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	/	0 mV à 100 mV	$10,0 \times 10^{-6} \times U + 5 \mu\text{V}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0031	Site client
			0,10 V à 1,0 V	$10,0 \times 10^{-6} \times U + 6 \mu\text{V}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			1,0 V à 10 V	$10,0 \times 10^{-6} \times U + 8 \mu\text{V}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			10 V à 100 V	$20 \times 10^{-6} \times U + 200 \mu\text{V}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			100 V à 1 000 V	$20 \times 10^{-6} \times U + 400 \mu\text{V}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU / INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Intensité de courant électrique	/	1 µA à 10 µA	$80 \times 10^{-6} \times I + 6 \text{ nA}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0032	Site client
			10 µA à 100 µA	$90 \times 10^{-6} \times I + 8 \text{ nA}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			0,10 mA à 1,0 mA	$120 \times 10^{-6} \times I + 15 \text{ nA}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			1,0 mA à 10 mA	$120 \times 10^{-6} \times I + 100 \text{ nA}$				
			10 mA à 100 mA	$180 \times 10^{-6} \times I + 1 \text{ µA}$				
			100 mA à 1000 mA	$180 \times 10^{-6} \times I + 15 \text{ µA}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT ALTERNATIF / DIFFERENCE DE POTENTIEL

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	40 Hz à 10 kHz	10 mV à 100 mV	$3,0 \times 10^{-4} \times U + 110 \mu V$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0033	Site client
			0,10 V à 1,0 V	$4,2 \times 10^{-4} \times U + 120 \mu V$				Température ambiante 18 à 28 °C
			1,0 V à 10 V	$3,0 \times 10^{-4} \times U + 150 \mu V$				Humidité ambiante < 80 % HR
			10 V à 100 V	$3,2 \times 10^{-4} \times U + 550 \mu V$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	45 Hz à 1 kHz	100 V à 700 V	$3,2 \times 10^{-4} \times U + 4 \text{ mV}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0033	

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT ALTERNATIF / INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Intensité de courant électrique	60 Hz à 400 Hz	1 mA à 10 mA	$4,5 \times 10^{-4} \times I + 3,5 \mu\text{A}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0034	Site client
			10 mA à 100 mA	$4,5 \times 10^{-4} \times I + 35 \mu\text{A}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			0,1 A à 1 A	$6,0 \times 10^{-4} \times I + 250 \mu\text{A}$				Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Résistance électrique	/	0,1 Ω à 1 Ω	$90 \times 10^{-6} \times R + 70 \mu\Omega$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0035	Site client
			1 Ω à 10 Ω	$90 \times 10^{-6} \times R + 40 \mu\Omega$				Température ambiante 18 à 28 °C
			10 Ω à 100 Ω	$40 \times 10^{-6} \times R + 450 \mu\Omega$				Humidité ambiante < 80 % HR
			100 Ω à 1000 Ω	$80 \times 10^{-6} \times R + 450 \mu\Omega$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			1,0 k Ω à 10 k Ω	$50 \times 10^{-6} \times R + 4,5 \text{ m}\Omega$				
			10 k Ω à 100 k Ω	$45 \times 10^{-6} \times R + 140 \text{ m}\Omega$				
			0,10 M Ω à 1,0 M Ω	$65 \times 10^{-6} \times R + 5 \Omega$				
			1,0 M Ω à 10 M Ω	$130 \times 10^{-6} \times R + 900 \Omega$				

R est la valeur de la résistance exprimée en ohms.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU / DIFFERENCE DE POTENTIEL (GENERATION)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel	/	0 mV à 300 mV	$75 \times 10^{-6} \times U + 7 \mu V$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0026	Site client
			0,30 V à 3,0 V	$65 \times 10^{-6} \times U + 15 \mu V$				Température ambiante 18 à 28 °C
			3,0 V à 30 V	$65 \times 10^{-6} \times U + 150 \mu V$				Humidité ambiante < 80 % HR
			30 V à 300 V	$80 \times 10^{-6} \times U + 800 \mu V$				
			300 V à 1 000 V	$80 \times 10^{-6} \times U + 3 000 \mu V$				Alimentation électrique 216 V à 253 V

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique (génération)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Intensité de courant électrique	/	10 µA à 3,0 mA	$25 \times 10^{-5} \times I + 80 \text{ nA}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0027	Site client
			3,0 mA à 10 mA	$25 \times 10^{-5} \times I + 500 \text{ nA}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			10 mA à 30 mA	$30 \times 10^{-5} \times I + 400 \text{ nA}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			30 mA à 300 mA	$30 \times 10^{-5} \times I + 5 \text{ µA}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			0,30 A à 1,0 A	$45 \times 10^{-5} \times I + 70 \text{ µA}$				
			1,0 A à 2,0 A	$120 \times 10^{-5} \times I + 200 \text{ µA}$				
			2,0 A à 10 A	$120 \times 10^{-5} \times I + 500 \text{ µA}$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel (génération)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel	40 Hz à 10 kHz	10 mV à 30 mV	$1,6 \times 10^{-3} \times U + 180 \mu V$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0028	Site client
			30 mV à 300 mV	$1,0 \times 10^{-3} \times U + 200 \mu V$				Température ambiante 18 à 28 °C
			0,30 V à 3,0 V	$7,0 \times 10^{-4} \times U + 250 \mu V$				Humidité ambiante < 80 % HR
			3,0 V à 30 V	$7,0 \times 10^{-4} \times U + 1000 \mu V$				
			30 V à 300 V	$11 \times 10^{-4} \times U + 25 mV$				
			300 V à 1 000 V	$22 \times 10^{-4} \times U + 800 mV$				Alimentation électrique 216 V à 253 V

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Intensité de courant électrique (génération)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Intensité de courant électrique	60 Hz à 400 Hz	1 mA à 3,0 mA	$14 \times 10^{-4} \times I + 10 \mu\text{A}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0029	Site client
			3,0 mA à 10 mA	$11 \times 10^{-4} \times I + 15 \mu\text{A}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			10 mA à 30 mA	$12 \times 10^{-4} \times I + 12 \mu\text{A}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			30 mA à 300 mA	$14 \times 10^{-4} \times I + 70 \mu\text{A}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			0,30 A à 1,0 A	$15 \times 10^{-4} \times I + 500 \mu\text{A}$				
			1,0 A à 2,0 A	$5 \times 10^{-3} \times I + 1 \text{ mA}$				
			2,0 A à 10 A	$6 \times 10^{-3} \times I + 5 \text{ mA}$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique (génération)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application		Étendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation			
		Calibre	Courant d'utilisation									
Multimètres Voltmètres	Résistance électrique	1,0 Ω	1 mA à 125 mA	0,1 Ω à 10 Ω	$130 \times 10^{-6} \times R + 16 \text{ m}\Omega$	Mesure directe	Calibreur universel (1)	PCEM-CAN-0030	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V			
		3,0 Ω	1 mA à 125 mA									
		11 Ω	1 mA à 125 mA	10 Ω à 300 Ω	$140 \times 10^{-6} \times R + 20 \text{ m}\Omega$							
		33 Ω	1 mA à 125 mA									
		110 Ω	1 mA à 70 mA	0,3 kΩ à 3,0 kΩ	$160 \times 10^{-6} \times R + 100 \text{ m}\Omega$							
		330 Ω	1 mA à 40 mA									
		1,1 kΩ	0,1 mA à 18 mA	3,0 kΩ à 30 kΩ	$160 \times 10^{-6} \times R + 1\,000 \text{ m}\Omega$							
		3,3 kΩ	0,1 mA à 5 mA									
		11 kΩ	10 μA à 1 800 μA	30 kΩ à 100 kΩ	$160 \times 10^{-6} \times R + 10 \Omega$							
		33 kΩ	10 μA à 500 μA									
		110 kΩ	1 μA à 180 μA									
		330 kΩ	1 μA à 50 μA	100 kΩ à 300 kΩ	$180 \times 10^{-6} \times R + 10 \Omega$					Mesure directe	Calibreur universel (2)	PCEM-CAN-0030
		1,1 MΩ	1 μA à 18 μA	0,30 MΩ à 1,0 MΩ	$200 \times 10^{-6} \times R + 80 \Omega$							
		3,3 MΩ	0,1 μA à 5 μA	1,0 MΩ à 3,0 MΩ	$230 \times 10^{-6} \times R + 100 \Omega$							
11 MΩ	25 nA à 1 800 nA	3,0 MΩ à 10 MΩ	$700 \times 10^{-6} \times R + 800 \Omega$									

R est la valeur de la résistance exprimée en ohms.

(1) Résistances en 4 fils

(2) Résistances en 2 fils

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

L'exactitude de la fréquence de référence utilisée sur site est connue à $\pm 5.10^{-9}$ (horloge de référence du laboratoire permanent raccordée à UTC(OP) par le LTFB via un récepteur GPS).

Température ambiante : 18 à 28 °C / Humidité ambiante : < 80 % HR / Alimentation électrique : 216 V >Tension< 253 V

TEMPS-FREQUENCE / Fréquence									
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie		Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
				Temps de porte de 1 s	Temps de porte de 10 s				
Générateur Oscillateur Fréquence	Fréquence	0,1 Hz à 1,1 GHz	0,1 Hz à 1 Hz	---	$4,5 \times 10^{-3}$ à $4,5 \times 10^{-4}$	Mesure directe	Compteur, horloge de référence	PCTF-CAN-0010 PCTF-CAN-0011	Site client
			1 Hz à 10 Hz	$4,5 \times 10^{-3}$ à $4,5 \times 10^{-4}$	$4,5 \times 10^{-4}$ à $4,5 \times 10^{-5}$				
			10 Hz à 100 Hz	$4,5 \times 10^{-4}$ à $4,5 \times 10^{-5}$	$4,5 \times 10^{-5}$ à $4,5 \times 10^{-6}$				
			100 Hz à 1 kHz	$4,5 \times 10^{-5}$ à $4,5 \times 10^{-6}$	$4,5 \times 10^{-6}$ à $4,5 \times 10^{-7}$				
			1 kHz à 1,1 GHz	$4,5 \times 10^{-6}$ à $5,1 \times 10^{-9}$	$4,5 \times 10^{-7}$ à $5,2 \times 10^{-9}$				

Notes : (*) Incertitudes relatives par rapport à la fréquence de référence : fréquence de l'échelle de temps UTC(OP)
Le laboratoire peut générer des fréquences dans les domaines de fréquences présentés ci-dessus sur site « client ».

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Différence de potentiel

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sources de tension Référence de tension zener	Différence de potentiel	Courant continu	■ 10 V	37 μ V	Méthode par opposition	Référence de tension Zener Diviseur Kelvin Varley	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0014	En laboratoire
Multimètres Voltmètres Nanovoltmètres Calibrateurs	Différence de potentiel	Courant continu	0,1 V à 1 V 1 V à 10 V	$1,1 \times 10^{-5} \times U + 3,7 \mu\text{V}$ $3,8 \times 10^{-6} \times U + 3,7 \mu\text{V}$	Méthode par opposition	Référence de tension Zener Diviseurs de tensions	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0014	
			10 V à 100 V 100 V à 1 000 V	$8 \times 10^{-5} \times U$ $9,1 \times 10^{-5} \times U$			Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0015	
Kilovoltmètres Sondes Hautes tensions Diélectrimètres Générateurs hautes Tensions	Différence de potentiel	Courant continu	1 kV à 2 kV 2 kV à 20 kV 20 kV à 50 kV	$1,2 \times 10^{-3} \times U + 0,3 \text{ V}$ $1,5 \times 10^{-3} \times U + 3 \text{ V}$ $1,5 \times 10^{-3} \times U + 30 \text{ V}$	Mesure directe	Kilovoltmètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0016	
Sources de tension Générateurs Calibrateurs	Différence de potentiel	Courant continu	2 mV à 20 mV 20 mV à 200 mV 200 mV à 2 V 2 V à 20 V 20 V à 200 V 200 V à 1 000 V	$1,5 \times 10^{-4} \times U + 2 \mu\text{V}$ $5,9 \times 10^{-5} \times U + 5 \mu\text{V}$ $5,6 \times 10^{-5} \times U + 60 \mu\text{V}$ $5,5 \times 10^{-5} \times U + 0,35 \text{ mV}$ $5,5 \times 10^{-5} \times U + 4 \text{ mV}$ $5,5 \times 10^{-5} \times U + 40 \text{ mV}$	Mesure directe	Voltmètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0038	Sur site Température ambiante 18 à 28°C
Mesureurs de tension Voltmètres	Différence de potentiel	Courant continu	0,1 mV à 330 mV 330 mV à 3,3 V 3,3 V à 33 V 33 V à 330 V 330 V à 1 000 V	$6,5 \times 10^{-5} \times U + 6 \mu\text{V}$ $5 \times 10^{-5} \times U + 16 \mu\text{V}$ $5 \times 10^{-5} \times U + 0,25 \text{ mV}$ $5,5 \times 10^{-5} \times U + 3 \text{ mV}$ $5,5 \times 10^{-5} \times U + 10 \text{ mV}$	Mesure directe	Générateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0038	Humidité ambiante 20 à 80 % HR

■ Valeurs ponctuels

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

(1) Les tensions négatives sont obtenues en inversant la polarité.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres Nanovoltmètres	Différence de potentiel	/	0 mV à 220 mV	$1 \times 10^{-5} \times U + 1,1 \mu\text{V}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0001	En laboratoire
			220 mV à 2,2V	$4,6 \times 10^{-6} \times U + 2,6 \mu\text{V}$				
			2,2V à 11 V	$3,5 \times 10^{-6} \times U + 10 \mu\text{V}$				
			11 V à 22 V	$3,5 \times 10^{-6} \times U + 50 \mu\text{V}$				
			22 V à 220 V	$5 \times 10^{-6} \times U + 0,27 \text{ mV}$				
			220 V à 1 000 V	$8,5 \times 10^{-6} \times U + 1,8 \text{ mV}$				
Multimètres Voltmètres Nanovoltmètres Calibrateurs	Différence de potentiel	/	0 μV à 190 mV	$6,6 \times 10^{-6} \times U + 0,8 \mu\text{V}$	Directe au moyen d'un multimètre étalon	Multimètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0009	En laboratoire
			0,2 V à 1,9 V	$4,4 \times 10^{-6} \times U + 1,3 \mu\text{V}$				
			2 V à 19 V	$4,4 \times 10^{-6} \times U + 6,2 \mu\text{V}$				
			20 V à 190 V	$6,8 \times 10^{-6} \times U + 0,12 \text{ mV}$				
			200 V à 1 000 V	$7 \times 10^{-6} \times U + 1,2 \text{ mV}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Voltmètres Multimètres	Différence de potentiel BF	20 Hz à 40 Hz	1 mV à 2,2 mV	$1,7 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0002	En laboratoire
		40 Hz à 20 kHz		$1,6 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		20 kHz à 50 kHz		$2,6 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		50 kHz à 100 kHz		$6,5 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		100 kHz à 300 kHz		$1,9 \times 10^{-3} \times U + 14 \mu\text{V}$				
		20 Hz à 40 Hz	2,2 mV à 22 mV	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		40 Hz à 20 kHz		$1,1 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		20 kHz à 50 kHz		$2,2 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		50 kHz à 100 kHz		$6,2 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		100 kHz à 300 kHz		$1,8 \times 10^{-3} \times U + 14 \mu\text{V}$				
		20 Hz à 40 Hz	22 mV à 220 mV	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 13 \mu\text{V}$				
		40 Hz à 20 kHz		$1,0 \times 10^{-4} \times U + 13 \mu\text{V}$				
		20 kHz à 50 kHz		$2,2 \times 10^{-4} \times U + 14 \mu\text{V}$				
		50 kHz à 100 kHz		$5,7 \times 10^{-4} \times U + 25 \mu\text{V}$				
		100 kHz à 300 kHz		$1,7 \times 10^{-3} \times U + 29 \mu\text{V}$				
		300 kHz à 500 kHz	$2,3 \times 10^{-3} \times U + 35 \mu\text{V}$					
		20 Hz à 40 Hz	0,22 V à 2,2 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,07 \text{ mV}$				
		40 Hz à 20 kHz		$5,2 \times 10^{-5} \times U + 0,07 \text{ mV}$				
		20 kHz à 50 kHz		$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,07 \text{ mV}$				
		50 kHz à 100 kHz		$2,8 \times 10^{-4} \times U + 0,09 \text{ mV}$				
		100 kHz à 300 kHz		$7,6 \times 10^{-4} \times U + 0,13 \text{ mV}$				
300 kHz à 500 kHz	$1,7 \times 10^{-3} \times U + 0,27 \text{ mV}$							
500 kHz à 1 MHz	$3,0 \times 10^{-3} \times U + 0,5 \text{ mV}$							

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Voltmètres Multimètres	Différence de potentiel BF	20 Hz à 40 Hz	2,2 V à 22 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,7 \text{ mV}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0002	En laboratoire
		40 Hz à 20 kHz		$5,4 \times 10^{-5} \times U + 0,7 \text{ mV}$				
		20 kHz à 50 kHz		$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,7 \text{ mV}$				
		50 kHz à 100 kHz		$2,0 \times 10^{-4} \times U + 0,8 \text{ mV}$				
		100 kHz à 300 kHz		$4,3 \times 10^{-4} \times U + 1,8 \text{ mV}$				
		300 kHz à 500 kHz		$1,2 \times 10^{-3} \times U + 3,4 \text{ mV}$				
		500 kHz à 1 MHz	$2,0 \times 10^{-3} \times U + 8 \text{ mV}$					
		20 Hz à 40 Hz	22 V à 220 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 6 \text{ mV}$				
		40 Hz à 20 kHz		$6,2 \times 10^{-5} \times U + 6 \text{ mV}$				
		20 kHz à 50 kHz		$1,2 \times 10^{-4} \times U + 6 \text{ mV}$				
		50 kHz à 100 kHz		$2,3 \times 10^{-4} \times U + 9 \text{ mV}$				
		40 Hz à 1 kHz	220 V à 1 000 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 36 \text{ mV}$				
		1 kHz à 20 kHz		$2,4 \times 10^{-4} \times U + 38 \text{ mV}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Source de tension Générateurs BF Calibrateur Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel BF	40 Hz à 100 Hz	10 mV à 190 mV	$1,5 \times 10^{-4} \times U + 6 \mu V$	Directe au moyen d'un multimètre étalon	Multimètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0010	En laboratoire
		100 Hz à 2 kHz		$1,5 \times 10^{-4} \times U + 4 \mu V$				
		2 kHz à 10 kHz		$1,7 \times 10^{-4} \times U + 6 \mu V$				
		10 kHz à 100 kHz		$9,0 \times 10^{-4} \times U + 25 \mu V$				
		40 Hz à 100 Hz	0,2 V à 1,9 V	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 40 \mu V$				
		100 Hz à 2 kHz		$1,0 \times 10^{-4} \times U + 40 \mu V$				
		2 kHz à 10 kHz		$1,4 \times 10^{-4} \times U + 40 \mu V$				
		10 kHz à 100 kHz		$7,0 \times 10^{-4} \times U + 250 \mu V$				
		40 Hz à 100 Hz	2 V à 19 V	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 350 \mu V$				
		100 Hz à 2 kHz		$1,0 \times 10^{-4} \times U + 350 \mu V$				
		2 kHz à 10 kHz		$1,4 \times 10^{-4} \times U + 350 \mu V$				
		10 kHz à 100 kHz		$7,0 \times 10^{-4} \times U + 2,5 mV$				
		40 Hz à 100 Hz	20 V à 190 V	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 3 mV$				
		100 Hz à 2 kHz		$1,1 \times 10^{-4} \times U + 3 mV$				
		2 kHz à 10 kHz		$1,4 \times 10^{-4} \times U + 3 mV$				
		10 kHz à 100 kHz		$7,0 \times 10^{-4} \times U + 25 mV$				
50 Hz à 1 kHz	200 V à 1 000 V	$1,5 \times 10^{-4} \times U + 25 mV$						

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel														
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation						
Voltmètres Multimètres Calibrateurs Générateurs BF	Différence de potentiel BF	50 Hz à 10 kHz	20 mV à 70 mV	$2,6 \times 10^{-4} \times U$	Transposition thermique	Générateur de tension continue, transfert thermique	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0007	En laboratoire						
			70 mV à 220 mV	$5,7 \times 10^{-5} \times U$										
		20 Hz à 40 Hz	0,22 V à 0,7 V	$4,5 \times 10^{-5} \times U$										
			0,7 V à 2,2 V	$3,6 \times 10^{-5} \times U$										
			2,2 V à 7 V	$4,0 \times 10^{-5} \times U$										
			7 V à 22 V	$4,0 \times 10^{-5} \times U$										
			22 V à 70 V	$4,5 \times 10^{-5} \times U$										
			70 V à 220 V	$4,0 \times 10^{-5} \times U$										
		40 Hz à 20 kHz	220 V à 1 000 V	$5,0 \times 10^{-5} \times U$										
			0,22 V à 0,7 V	$4,0 \times 10^{-5} \times U$										
			0,7 V à 2,2 V	$3,5 \times 10^{-5} \times U$										
			2,2 V à 7 V	$3,5 \times 10^{-5} \times U$										
			7 V à 22 V	$3,5 \times 10^{-5} \times U$										
			22 V à 70 V	$4,1 \times 10^{-5} \times U$										
		Voltmètres Multimètres Calibrateurs Générateurs BF	Différence de potentiel BF	20 kHz à 50 kHz					70 V à 220 V	$3,6 \times 10^{-5} \times U$	Transposition thermique	Générateur de tension continue, transfert thermique	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0007	En laboratoire
									220 V à 1 000 V	$5,0 \times 10^{-5} \times U$				
									0,22 V à 0,7 V	$4,0 \times 10^{-5} \times U$				
									0,7 V à 2,2 V	$3,5 \times 10^{-5} \times U$				
2,2 V à 7 V	$3,6 \times 10^{-5} \times U$													
7 V à 22 V	$3,5 \times 10^{-5} \times U$													
50 kHz à 100 kHz	22 V à 70 V			$5,0 \times 10^{-5} \times U$										
	70 V à 220 V			$4,0 \times 10^{-5} \times U$										
	220 V à 1 000 V			$7,0 \times 10^{-5} \times U$										
	0,22 V à 0,7 V			$5,6 \times 10^{-5} \times U$										
	0,7 V à 2,2 V			$5,0 \times 10^{-5} \times U$										
	2,2 V à 7 V			$5,1 \times 10^{-5} \times U$										
					7 V à 22 V	$5,3 \times 10^{-5} \times U$								
					22 V à 70 V	$6,5 \times 10^{-5} \times U$								
					70 V à 220 V	$5,5 \times 10^{-5} \times U$								

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Kilovoltmètres Sondes hautes tensions Diélectrimètres Générateurs hautes tensions	Différence de potentiel	50 Hz	1 kV à 2 kV 2 kV à 20 kV 20 kV à 25 kV	$3 \times 10^{-3} \times U + 0,4 \text{ V}$ $3 \times 10^{-3} \times U + 4 \text{ V}$ $3 \times 10^{-3} \times U + 40 \text{ V}$	Mesure directe	Kilovoltmètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0017	En laboratoire

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Différence de potentiel radiofréquence								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Générateurs BF Générateurs RF Voltmètre RF Mesureurs RF	Différence de potentiel RF	50 kHz à 100 MHz 100 MHz à 500 MHz 500 MHz à 1 GHz	10 mV à 100 mV	$5,0 \% \times U$ $6,0 \% \times U$ $6,5 \% \times U$	Mesure directe	Voltmètre RF	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0018	En laboratoire
		50 kHz à 10 MHz 10 MHz à 500 MHz 500 MHz à 1 GHz	100 mV à 1 V	$4,0 \% \times U$ $6,0 \% \times U$ $6,5 \% \times U$				
		50 kHz à 10 MHz 10 MHz à 100 MHz 100 MHz à 1 GHz	1 V à 2,5 V	$4,0 \% \times U$ $6,0 \% \times U$ $6,5 \% \times U$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sources de tension Générateurs Calibrateurs	Différence de potentiel	50 Hz à 1 kHz	20 mV à 200 mV 200 mV à 2 V 2 V à 20 V 20 V à 200 V 200 V à 700 V	$3,8 \times 10^{-3} \times U + 0,2 \text{ mV}$ $3,5 \times 10^{-3} \times U + 1,5 \text{ mV}$ $3,5 \times 10^{-3} \times U + 15 \text{ mV}$ $3,5 \times 10^{-3} \times U + 0,15 \text{ V}$ $3,5 \times 10^{-3} \times U + 1,5 \text{ V}$	Mesure directe	Voltmètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0038	Sur site <i>Température ambiante 18 à 28 °C</i>
Mesureurs de tension Voltmètres	Différence de potentiel	50 Hz à 1 kHz	10 mV à 330 mV 330 mV à 3,3 V 3,3 V à 33 V 33 V à 330 V 330 V à 1 000 V	$2,1 \times 10^{-3} \times U + 40 \mu\text{V}$ $5,5 \times 10^{-4} \times U + 0,5 \text{ mV}$ $4,2 \times 10^{-4} \times U + 4,5 \text{ mV}$ $8 \times 10^{-4} \times U + 38 \text{ mV}$ $1,7 \times 10^{-3} \times U + 90 \text{ mV}$	Mesure directe	Générateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0038	<i>Humidité ambiante 20 à 80 % HR</i>

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Picoampèremètres Ampèremètres Générateurs Pico-sources Calibrateurs	Intensité de courant électrique	Courant continu	1 pA à 10 pA 10 pA à 100 pA 100 pA à 1 nA 1 nA à 10 nA 10 nA à 100 nA 100 nA à 1 µA	$2 \times 10^{-2} \times I + 60 \text{ fA}$ $1,3 \times 10^{-2} \times I + 0,4 \text{ pA}$ $8 \times 10^{-3} \times I + 1,3 \text{ pA}$ $7,3 \times 10^{-3} \times I + 1,5 \text{ pA}$ $6 \times 10^{-3} \times I + 4 \text{ pA}$ $6 \times 10^{-4} \times I + 70 \text{ pA}$	Mesure par substitution	Electromètre Source de tension continu Résistance	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0019	En laboratoire
Ampèremètres Générateurs Pico-sources Calibrateurs Multimètres	Intensité de courant électrique	Courant continu	1 µA à 2 µA 2 µA à 10 µA 10 µA à 20 µA 20 µA à 100 µA 100 µA à 200 µA 200 µA à 1 mA 1 mA à 2 mA 2 mA à 10 mA 10 mA à 20 mA 20 mA à 50 mA 50 mA à 100 mA 100 mA à 1 A 1 A à 2 A	$9 \times 10^{-6} \times I + 20 \text{ pA}$ $1,5 \times 10^{-5} \times I + 10 \text{ pA}$ $1,4 \times 10^{-5} \times I + 100 \text{ pA}$ $1,5 \times 10^{-5} \times I + 100 \text{ pA}$ $1,4 \times 10^{-5} \times I + 1,0 \text{ nA}$ $1,5 \times 10^{-5} \times I + 1,0 \text{ nA}$ $1,4 \times 10^{-5} \times I + 10 \text{ nA}$ $1,5 \times 10^{-5} \times I + 10 \text{ nA}$ $1,4 \times 10^{-5} \times I + 100 \text{ nA}$ $1,5 \times 10^{-5} \times I + 100 \text{ nA}$ $1,4 \times 10^{-6} \times I + 1,0 \text{ µA}$ $1,2 \times 10^{-5} \times I + 10 \text{ µA}$ $1 \times 10^{-5} \times I + 100 \text{ µA}$	Mesure de la tension aux bornes d'une résistance	Résistance Voltmètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0042	
			2 A à 15 A 15 A à 100 A	$1,5 \times 10^{-4} \times I$ $2,5 \times 10^{-4} \times I$	Mesure de la tension aux bornes d'une résistance	Résistance Voltmètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0043	
Nanoampèremètres Ampèremètres Multimètres	Intensité de courant électrique	Courant continu	10 µA à 220 µA	$4,2 \times 10^{-5} \times I + 7,2 \text{ nA}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0003	En laboratoire
			0,22 mA à 2,2 mA	$3,6 \times 10^{-5} \times I + 12 \text{ nA}$				
			2,2 mA à 22 mA	$3,6 \times 10^{-5} \times I + 110 \text{ nA}$				
			22 mA à 220 mA	$4,8 \times 10^{-5} \times I + 2,2 \text{ µA}$				
			220 mA à 2,2 A	$7,2 \times 10^{-5} \times I + 34 \text{ µA}$				
2,2 A à 11 A	$4 \times 10^{-4} \times I + 2,7 \text{ mA}$							

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Ampèremètres Calibrateurs Multimètres Nanoampèremètres	Intensité de courant électrique	Courant continu	20 µA à 190 µA	$1,5 \times 10^{-5} \times I + 0,7 \text{ nA}$	Directe au moyen d'un multimètre étalon	Multimètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0011	En laboratoire
			200 µA à 1,9 mA	$1,5 \times 10^{-5} \times I + 7 \text{ nA}$				
			2 mA à 19 mA	$1,7 \times 10^{-5} \times I + 0,07 \text{ µA}$				
			20 mA à 190 mA	$6 \times 10^{-5} \times I + 1,3 \text{ µA}$				
			200 mA à 1,9 A	$2,2 \times 10^{-4} \times I + 50 \text{ µA}$				
			2 A à 10 A	$5 \times 10^{-4} \times I + 7 \text{ mA}$				

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères.

(1) Les valeurs d'intensité négatives sont obtenues en inversant la polarité.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Générateurs Multimètres Sources de courant Calibrateurs	Intensité de courant électrique	Courant continu	1 mA à 200 mA 200 mA à 2A	$4,1 \times 10^{-4} \times I + 40 \text{ µA}$ $9,2 \times 10^{-4} \times I + 0,6 \text{ mA}$	Mesure directe	Ampèremètre	Procédure sd'étalonnage PCEM-ROI-0038	Sur site <i>Température ambiante 18 à 28 °C</i>
Ampèremètres Multimètres Mesureurs d'intensité	Intensité de courant électrique	Courant continu	35 µA à 3,3 mA 3,3 mA à 33 mA 33 mA à 330 mA 330 mA à 2,2 A 2,2 A à 11 A	$1,8 \times 10^{-4} \times I + 0,2 \text{ µA}$ $1,3 \times 10^{-4} \times I + 0,7 \text{ µA}$ $2,0 \times 10^{-4} \times I + 30 \text{ µA}$ $4,5 \times 10^{-4} \times I + 0,17 \text{ mA}$ $6,1 \times 10^{-4} \times I + 2 \text{ mA}$	Mesure directe	Générateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0038	<i>Humidité ambiante 20 à 80 % HR</i>

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères.

(1) Les valeurs d'intensité négatives sont obtenues en inversant la polarité.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Intensité de courant électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Ampèremètres Générateurs Calibrateurs Multimètres	Intensité de courant électrique	50 Hz■	1 A à 15 A 15 A à 100 A	$1 \times 10^{-3} \times I$ $1 \times 10^{-3} \times I$	Mesure de la tension aux bornes d'une résistance	Voltmètre Résistance	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0022	En laboratoire
Générateurs Multimètres Sources de courant Calibrateurs	Intensité de courant électrique	50 Hz■	100 mA à 2A	$4 \times 10^{-3} \times I + 2 \text{ mA}$	Mesure directe	Ampèremètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0038	Sur site <i>Température ambiante 18 à 28 °C</i>
Ampèremètres Multimètres Mesureurs d'intensité	Intensité de courant électrique	50 Hz■	35 µA à 3,3 mA 3,3 mA à 33 mA 33 mA à 330 mA 330 mA à 2,2 A 2,2 A à 11 A	$1,2 \times 10^{-4} \times I + 0,9 \text{ µA}$ $10 \times 10^{-4} \times I + 10 \text{ µA}$ $9 \times 10^{-4} \times I + 0,12 \text{ mA}$ $1,3 \times 10^{-3} \times I + 0,61 \text{ mA}$ $1,2 \times 10^{-3} \times I + 6,5 \text{ mA}$	Mesure directe	Générateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0038	<i>Humidité ambiante 20 à 80 % HR</i>

■ Valeurs ponctuelles

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Intensité de courant électrique									
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation	
Multimètres Ampèremètres	Intensité de courant électrique	40 Hz à 1 kHz	9 µA à 220 µA	$7,7 \times 10^{-4} \times I + 0,013 \mu\text{A}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0004	Laboratoire	
		1 kHz à 5 kHz		$4,2 \times 10^{-3} \times I + 0,017 \mu\text{A}$					
		5 kHz à 10 kHz		$1,1 \times 10^{-2} \times I + 0,30 \mu\text{A}$					
		40 Hz à 1 kHz	0,22 mA à 2,2 mA	$2,3 \times 10^{-4} \times I + 0,08 \mu\text{A}$					
		1 kHz à 5 kHz		$1,1 \times 10^{-3} \times I + 0,32 \mu\text{A}$					
		5 kHz à 10 kHz		$4,4 \times 10^{-3} \times I + 1,4 \mu\text{A}$					
		40 Hz à 1 kHz	2,2 mA à 22 mA	$1,5 \times 10^{-4} \times I + 0,9 \mu\text{A}$					
		1 kHz à 5 kHz		$7 \times 10^{-4} \times I + 1,7 \mu\text{A}$					
		5 kHz à 10 kHz		$4 \times 10^{-3} \times I + 7 \mu\text{A}$					
		40 Hz à 1 kHz	22 mA à 220 mA	$1,4 \times 10^{-4} \times I + 10 \mu\text{A}$					
		1 kHz à 5 kHz		$7 \times 10^{-4} \times I + 12 \mu\text{A}$					
		5 kHz à 10 kHz		$4 \times 10^{-3} \times I + 21 \mu\text{A}$					
		40 Hz à 1 kHz	0,22 A à 2,2 A	2,2 A à 10 A					$2,9 \times 10^{-4} \times I + 60 \mu\text{A}$
		40 Hz à 1 kHz	$4,8 \times 10^{-4} \times I + 3,6 \text{ mA}$						
Multimètres Ampèremètres	Intensité de courant électrique	50 Hz à 5 kHz	10 µA à 190 µA	$3,6 \times 10^{-4} \times I + 0,024 \mu\text{A}$	Directe au moyen d'un multimètre étalon	Multimètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0012	Laboratoire	
		50 Hz à 5 kHz	0,2 mA à 1,9 mA	$3,6 \times 10^{-4} \times I + 0,24 \mu\text{A}$					
		50 Hz à 5 kHz	2 mA à 19 mA	$3,6 \times 10^{-4} \times I + 2,4 \mu\text{A}$					
		50 Hz à 5 kHz	20 mA à 190 mA	$3,5 \times 10^{-4} \times I + 24 \mu\text{A}$					
		50 Hz à 2 kHz	200 mA à 1,9 A	$7,2 \times 10^{-4} \times I + 0,28 \text{ mA}$					
		2 kHz à 5 kHz		$8,5 \times 10^{-4} \times I + 0,28 \text{ mA}$					
		50 Hz à 2 kHz	2 A à 10 A	$9,5 \times 10^{-4} \times I + 7 \text{ mA}$					
		2 kHz à 5 kHz		$3 \times 10^{-3} \times I + 7 \text{ mA}$					
Multimètres Ampèremètres Calibrateur	Intensité de courant électrique	<ul style="list-style-type: none"> ■ 50 Hz ■ 400 Hz ■ 1 kHz ■ 5 kHz 	5 mA à 20 mA	$7 \times 10^{-5} \times I$	Transposition thermique de courant	Générateur de courant continu, transfert thermique, shunts	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0008	Laboratoire	
			20 mA à 200 mA	$7 \times 10^{-5} \times I + 2 \mu\text{A}$					
			200 mA à 500 mA	$7 \times 10^{-5} \times I + 40 \mu\text{A}$					
			500 mA à 2 A	$8 \times 10^{-5} \times I + 40 \mu\text{A}$					
			2 A à 5 A	$3,5 \times 10^{-4} \times I + 3 \text{ mA}$					
			5 A à 10 A	$4 \times 10^{-4} \times I + 3 \text{ mA}$					
			10 A à 20 A	$6,1 \times 10^{-4} \times I$					

■ Valeurs ponctuels

I est la valeur de l'intensité de courant électrique exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Shunts Mesureurs de résistances Résistances	Résistance électrique	Courant continu <i>Courant de mesure</i> $\leq 100 A$	1 mΩ à 10 mΩ	$3,8 \times 10^{-4} \times R$	Méthode potentiométrique	Voltmètre Résistances	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0023	En laboratoire
Résistances	Résistance électrique	Courant continu	1 Ω ■ 1 mΩ à 100 mΩ 100 mΩ à 1 Ω	37 μΩ $2 \times 10^{-5} \times R + 9 \mu\Omega$ $2 \times 10^{-5} \times R + 160 \mu\Omega$	Méthode potentiométrique	Résistances Diviseur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0024	
			1 Ω à 10 Ω 10 Ω à 100 Ω 100 Ω à 1 kΩ 1 kΩ à 10 kΩ 10 kΩ à 100 kΩ 100 kΩ à 1 MΩ 1 MΩ à 10 MΩ	$15 \times 10^{-6} \times R + 5 \mu\Omega$ $15 \times 10^{-6} \times R + 50 \mu\Omega$ $15 \times 10^{-6} \times R + 0,5 m\Omega$ $15 \times 10^{-6} \times R + 5 m\Omega$ $15 \times 10^{-6} \times R + 50 m\Omega$ $15 \times 10^{-6} \times R + 0,5 \Omega$ $2 \times 10^{-5} \times R + 5 \Omega$	Mesure par substitution	Résistance Multimètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0044	
Résistances hautes valeurs	Résistance électrique	Courant continu	10 GΩ ■ 100 GΩ ■ 1 TΩ ■ 10 TΩ ■	$8 \times 10^{-3} \times R$ $1 \times 10^{-2} \times R$ $1,6 \times 10^{-2} \times R$ $3 \times 10^{-2} \times R$	Mesure par substitution	Résistances Générateur Mesureur intensité	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0026	
Résistances hautes valeurs	Résistance électrique	Courant continu <i>* sous une tension de 10 à 100 V</i> <i>** sous une tension de 50 à 1 000 V</i> <i>Pour une autre tension les incertitudes mentionnées ci-contre peuvent être dégradées</i>	10 MΩ à 100 MΩ * 100 MΩ à 1 GΩ * 1 GΩ à 10 GΩ *	$4,8 \times 10^{-4} \times R$ $6,5 \times 10^{-3} \times R$ $7,6 \times 10^{-3} \times R$	Mesure potentiométrique	Générateurs Résistances	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0027	
			1 GΩ à 10 GΩ ** 10 GΩ à 100 GΩ **	$9,0 \times 10^{-3} \times R$ $1 \times 10^{-2} \times R$			Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0028	

■ Valeurs ponctuelles

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

L'étalonnage de mesureurs de résistance en valeurs continues est possible en dégradant les incertitudes accréditées

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Ohmmètres Milliohmmètres Mesureurs de résistance Pont de mesure	Résistance électrique	Courant continu	1 mΩ ■ 10 mΩ ■ 100 mΩ ■	25 nΩ 55 nΩ 700 nΩ	Mesure directe	Résistance	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0029	En laboratoire
			1 Ω ■ 10 Ω ■ 100 Ω ■ 1 kΩ ■ 10 kΩ ■ 100 kΩ ■ 1 MΩ ■ 10 MΩ ■	10 μΩ 50 μΩ 500 μΩ 4 mΩ 35 mΩ 0,6 Ω 7 Ω 200 Ω	Mesure directe	Résistance	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0044	

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Milliohmmètres Ohmmètres	Résistance électrique	/	■ 1 Ω	140 μΩ	Mesure directe au moyen d'un calibrateur	Calibrateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0005	Laboratoire
			■ 1,9 Ω	240 μΩ				
			■ 10 Ω	0,9 mΩ				
			■ 19 Ω	1,0 mΩ				
			■ 100 Ω	1,8 mΩ				
			■ 190 Ω	3,0 mΩ				
			■ 1 kΩ	17 mΩ				
			■ 1,9 kΩ	30 mΩ				
			■ 10 kΩ	180 mΩ				
			■ 19 kΩ	310 mΩ				
			■ 100 kΩ	2,1 Ω				
			■ 190 kΩ	3,1 Ω				
			■ 1 MΩ	32 Ω				
			■ 1,9 MΩ	52 Ω				
			■ 10 MΩ	0,5 kΩ				
■ 19 MΩ	1,2 kΩ							
■ 100 MΩ	16 kΩ							
Milliohmmètres Ohmmètres	Résistance électrique	/	0,1 Ω à 1,0 Ω	$2 \times 10^{-5} \times R + 6 \mu\Omega$	Mesure directe au moyen d'un multimètre étalon	Multimètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0013	Laboratoire
			1,0 Ω à 10 Ω	$1,1 \times 10^{-5} \times R + 20 \mu\Omega$				
			10 Ω à 100 Ω	$1 \times 10^{-5} \times R + 0,20 \text{ m}\Omega$				
			0,10 kΩ à 1,0 kΩ	$1 \times 10^{-5} \times R + 1 \text{ m}\Omega$				
			1,0 kΩ à 10 kΩ	$1 \times 10^{-5} \times R + 10 \text{ m}\Omega$				
			10 kΩ à 100 kΩ	$1 \times 10^{-5} \times R + 100 \text{ m}\Omega$				
			0,10 MΩ à 1,0 MΩ	$1,2 \times 10^{-5} \times R + 1,2 \Omega$				
			1,0 MΩ à 10 MΩ	$7 \times 10^{-5} \times R + 120 \Omega$				
			10 MΩ à 100 MΩ	$6 \times 10^{-4} \times R + 12 \text{ k}\Omega$				
0,10 GΩ à 1,0 GΩ	$2 \times 10^{-3} \times R + 1,2 \text{ M}\Omega$							

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Résistances Simulateur de résistance	Résistance électrique	Courant continu	0,1 Ω à 20 Ω 20 Ω à 200 Ω 200 Ω à 2 kΩ 2 kΩ à 20 kΩ 20 kΩ à 200 kΩ 200 kΩ à 2 MΩ 2 MΩ à 20 MΩ	$7 \times 10^{-4} \times R + 5 \text{ m}\Omega$ $6,5 \times 10^{-4} \times R + 15 \text{ m}\Omega$ $9 \times 10^{-4} \times R + 40 \text{ m}\Omega$ $9 \times 10^{-4} \times R + 1,5 \Omega$ $9 \times 10^{-4} \times R + 4 \Omega$ $9 \times 10^{-4} \times R + 300 \Omega$ $9 \times 10^{-4} \times R + 3\,000 \Omega$	Mesure directe	Ohmmètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0038	Sur site <i>Température ambiante 18 à 28 °C</i>
Ohmmètres Mesureurs de résistance Pont de mesure	Résistance électrique	Courant continu	0,1 Ω à 330 Ω 330 Ω à 3,3 kΩ 3,3 kΩ à 33 kΩ 33 kΩ à 330 kΩ 330 kΩ à 3,3 MΩ 3,3 MΩ à 33 MΩ 33 MΩ à 330 MΩ	$1,5 \times 10^{-4} \times R + 12 \text{ m}\Omega$ $7 \times 10^{-5} \times R + 60 \text{ m}\Omega$ $7 \times 10^{-5} \times R + 0,6 \Omega$ $9 \times 10^{-5} \times R + 5,5 \Omega$ $1,4 \times 10^{-4} \times R + 120 \Omega$ $8 \times 10^{-4} \times R + 4,5 \text{ k}\Omega$ $5,2 \times 10^{-3} \times R + 180 \text{ k}\Omega$	Mesure directe	Générateur de résistance simulée	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0038	<i>Humidité ambiante 20 à 80 % HR</i>

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en ohms.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Capacité électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Capacimètre Pont de mesure	Capacité électrique	1 kHz	100 pF■ 1 nF■ 10 nF■ 100 nF■ 1 µF■	15 fF 130 fF 1,3 pF 13 pF 140 pF	Mesure directe	Condensateur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0030	En laboratoire
Condensateurs	Capacité électrique	1 kHz	100 pF à 1 nF 1 nF à 1 µF	$1,1 \times 10^{-3} \times C + 22 \text{ fF}$ $3,1 \times 10^{-4} \times C$	Mesure par substitution	Condensateur Pont de mesure RLC	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0031	

■ Valeurs ponctuels

C est la valeur de la capacité électrique exprimée en farads.

L'étalonnage de mesureurs de capacité en valeurs continues est possible en dégradant les incertitudes accréditées.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Température par simulation électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie (2)	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Indicateur de température pour thermocouple	Température par simulation électrique	Sans compensation de soudure froide	0 mV à 10 mV * 10 mV à 100 mV	1,5 µV 2,8 µV	Mesure directe de ddp et conversion en °C	Générateur de tension	Procédures d'étalonnage PCEM-ROI-0034	En laboratoire
Simulateur de température pour thermocouple	Température par simulation électrique	Sans compensation de soudure froide	0 µV à 100 mV *	1,8 µV	Mesure directe de ddp et conversion en °C	Voltmètre	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0032	
Indicateur de température pour thermocouple	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-10 mV à 100 mV	10 µV couple K 10 µV couple T 12 µV couple J 4 µV couple S 10 µV couple N 21 µV couple E	Mesure directe de ddp avec soudure froide déportée et conversion en °C	Générateur de tension Bain de glace Thermocouple d'extension	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0035	
Simulateur de température pour thermocouple	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-10 mV à 100 mV	11 µV couple K 10 µV couple T 12 µV couple J 4 µV couple S 10 µV couple N 21 µV couple E	Mesure directe de ddp avec soudure froide déportée et conversion en °C	Voltmètre Bain de glace Thermocouple d'extension	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0033	
Indicateur de température pour thermorésistance	Température par simulation électrique	/	1 Ω à 1 000 Ω	15 mΩ	Mesure par substitution	Ohmmètre Résistance	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0037	
Simulateur de température pour thermorésistance	Température par simulation électrique	/	1 Ω à 100 Ω	5 mΩ	Mesure par substitution	Ohmmètre Résistance	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0036	
			100 Ω à 1 000 Ω	7 mΩ				

(*) Les températures négatives sont obtenues en inversant la polarité.

(1) Les domaines de température équivalents sont, pour chaque couple thermoélectrique, déterminés conformément aux normes en vigueur.

(2) Afin d'obtenir l'incertitude globale d'étalonnage, l'incertitude de cette colonne sera convertie en °C et combinée avec la résolution, la stabilité...propres à l'instrument. L'incertitude propre à la table de conversion utilisée devra également être prise en compte.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Température par simulation électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude élargie (2)	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Indicateur de température pour thermocouple de type K	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-100 °C à 0 °C 0 °C à 1 300 °C	0,60 °C 0,60 °C	Mesure directe avec soudure froide	Calibreur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0045	Sur site Température ambiante 13 °C à 33 °C Humidité ambiante 20 % HR à 80 % HR
Indicateur de température pour thermocouple de type T	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-200 °C à 0 °C 0 °C à 400 °C	0,90 °C 0,65 °C	Mesure directe avec soudure froide	Calibreur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0045	
Indicateur de température pour thermocouple de type J	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-100 °C à 0 °C 0 °C à 800 °C	0,60 °C 0,60 °C	Mesure directe avec soudure froide	Calibreur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0045	
Indicateur de température pour thermocouple de type S	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	0 °C à 500 °C 500 °C à 1 700 °C	1,2 °C 1,0 °C	Mesure directe avec soudure froide	Calibreur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0045	
Indicateur de température pour thermocouple de type N	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-100 °C à 0 °C 0 °C à 1 300 °C	0,70 °C 0,60 °C	Mesure directe avec soudure froide	Calibreur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0045	
Indicateur de température pour Pt100 (4 fils)	Température par simulation électrique	/	-200 °C à 800 °C	0,040 °C	Mesure directe	Calibreur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0045	
Indicateur de température pour Pt100 (3 fils)	Température par simulation électrique	/	-200 °C à 800 °C	0,080 °C	Mesure directe	Calibreur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0045	
Indicateur de température pour Pt100 (2 fils)	Température par simulation électrique	/	-200 °C à 800 °C	0,080 °C	Mesure directe	Calibreur	Procédure d'étalonnage PCEM-ROI-0045	

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

HYGROMETRIE / Température de rosée

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Hygromètre	Température de rosée / signal tension ou courant	-60 °C à 20 °C	0,25 °C	Méthode par comparaison à un hygromètre à condensation avec un générateur d'humidité à mélange ou à recirculation	Méthode interne PCHY-ROI-0002 et PCHY-ROI-0003	En laboratoire

HYGROMETRIE / Humidité relative

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Hygromètre	Humidité relative / signal tension ou courant	De 5 % HR à 95 % HR pour une température sèche comprise entre -10 °C et 30 °C	Voir tableau annexe 1	Méthode par comparaison à un hygromètre à condensation + chaîne de température avec un générateur d'humidité à recirculation	Méthode interne PCHY-ROI-0003	En laboratoire
		De 5 % HR à 95 % HR pour une température sèche comprise entre 0 °C et 60 °C	Voir tableau annexe 2	Méthode par comparaison à un hygromètre à condensation + chaîne de température avec un générateur d'humidité à mélange	Méthode interne PCHY-ROI-0002	En laboratoire

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Annexe 1

Ts\HR	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	
-10 °C	0,4 %		0,6 %	0,8 %	1,0 %	1,3 %	1,5 %	1,7 %	1,9 %	2,1 %	2,2 %	
-5 °C						1,2 %	1,4 %	1,6 %			2,1 %	
0 °C			0,5 %		0,7%	0,9 %	1,1 %	1,3 %	1,5 %	1,7 %	1,8 %	1,9 %
5 °C								1,2 %	1,4 %	1,6 %		1,8 %
10 °C							1,0 %		0,8 %	0,9 %		1,1 %
15 °C			1,2 %	1,4 %	1,6 %	1,8 %						
20 °C			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25 °C												
30 °C												

Annexe 2

Ts\HR	5 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	
0 °C	0,4 %		0,6 %	0,8 %	1,0 %	1,2 %	1,5 %	1,7 %	1,9 %	2,2 %	/	
5 °C							1,4 %	1,6 %	1,8 %	2,1 %	/	
10 °C							1,3 %	1,5 %	1,7 %	1,9 %	2,0 %	
15 °C			1,9 %	1,9 %								
20 °C			1,1 %	1,3 %	1,5 %	1,7 %	1,9 %	1,9 %				
25 °C												
30 °C			1,0 %	1,2 %	1,4 %	1,6 %	1,8 %	1,9 %				
35 °C									1,7 %	1,8 %		
40 °C							0,6 %	0,8 %	1,0 %	1,2 %	1,4 %	1,6 %
45 °C												
50 °C			0,4 %	0,6 %	0,8 %	1,0 %	1,1 %	1,3 %	1,5 %	1,7 %	1,9 %	2,0 %
55 °C												
60 °C												

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE / Thermomètres à résistance, Thermomètres à dilatation de liquide, Thermocouples, Chaînes de mesures de température						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de mesure de température hors thermocouple	Température	0 °C	0,040 °C	Etalonnage au point de glace fondante	Méthode interne PT-01T-10	En laboratoire
Chaîne de mesure de température associée à un couple thermoélectrique	Température	0 °C	0,18 °C			
Sonde à résistance	Température/Résistance	-80 °C à -60 °C	0,090 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine ou chaîne de mesure de température dans un bain thermostaté	Méthode interne PCTE-ROI-0002	
		-60 °C à 0 °C	0,070 °C		Méthode interne PCTE-ROI-0001	
		-40 °C à 20 °C	0,060 °C			
		20 °C à 130 °C	0,070 °C			
		50 °C à 250 °C	0,060 °C	Méthode par comparaison à une chaîne de mesure de température avec Pt100 dans un four portable	Méthode interne PCTE-ROI-0003	
		250 °C à 275 °C	0,090 °C			
		50 °C à 200 °C	0,28 °C			
		200 °C à 420 °C	0,30 °C			
420 °C à 600 °C	0,49 °C	Méthode interne PCTE-ROI-0004				
Thermomètre à dilatation de liquide	Température	-80 °C à -20 °C	0,25 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine de référence dans un bain thermostaté	Méthode interne PCTE-ROI-0006	
		-20 °C à 0 °C	0,30 °C			
		0 °C à 25 °C	0,18 °C			
		25 °C à 100 °C	0,19 °C			
		100 °C à 250 °C	0,25 °C			

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE / Chaînes de mesures de température

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de mesure de température (hors association avec un thermocouple)	Température	-80 °C à -60 °C	0,090 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine de référence dans un bain thermostaté	Méthode interne PCTE-ROI-0002	En laboratoire
		-60 °C à 0 °C	0,070 °C			
		-40 °C à 20 °C	0,060 °C			
		20 °C à 130 °C	0,070 °C		Méthode interne PCTE-ROI-0001	
		50 °C à 250 °C	0,060 °C			
		250 °C à 275 °C	0,090 °C		Méthode interne PCTE-ROI-0003	
		50 °C à 200 °C	0,27 °C			
		200 °C à 420 °C	0,29 °C			
		420 °C à 600 °C	0,47 °C	Méthode par comparaison à une chaîne de mesure de température avec Pt100 dans un four portable	Méthode interne PCTE-ROI-0004	

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE / Chaînes de mesures de température

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de mesure de température (associée avec un thermocouple)	Température	-80 °C à -60 °C	Type K : 0,25 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine de référence dans un bain thermostaté	Méthode interne PCTE-ROI-0002	En laboratoire
		-60 °C à 0 °C	Type K : 0,24 °C Type S : 0,14 °C*			
		-40 °C à 20 °C	Type K : 0,24 °C Type S : 0,13 °C			
		20 °C à 130 °C	Type K : 0,25 °C Type S : 0,14 °C			
		50 °C à 250 °C	Type K : 0,24 °C Type S : 0,13 °C			
		250 °C à 275 °C	Type K : 0,25 °C Type S : 0,15 °C			
		50 °C à 200 °C	Type K : 0,24 °C Type S : 0,22 °C	Méthode par comparaison à une chaîne de mesure de température avec Pt100 dans un four portable	Méthode interne PCTE-ROI-0004	
		200 °C à 420 °C	Type K : 0,31 °C Type S : 0,29 °C			
		420 °C à 600 °C	Type K : 0,47 °C Type S : 0,47 °C			
		100 °C à 300 °C	0,50 °C	Méthode par comparaison à une chaîne de mesure de température avec thermocouple dans un four tubulaire	Méthode interne PT-01T-01	
		300 °C à 500 °C	0,60 °C			
		500 °C à 700 °C	0,70 °C			
		700 °C à 900 °C	0,90 °C			
		900 °C à 1 064 °C	1,0 °C			
		1 064 °C à 1 250 °C	1,9 °C			

(*) Thermocouple S : minimum à -50 °C

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE / Thermocouples						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Thermocouple	Température	-80 °C à -60 °C	Type K : 0,38 °C	Méthode par comparaison à une sonde à résistance de platine de référence dans un bain thermostaté	Méthode interne PCTE-ROI-0002	En laboratoire
		-60 °C à -20 °C	Type K : 0,35 °C Type S : 0,66 °C*			
		-20 °C à 0 °C	Type K : 0,33 °C Type S : 0,53 °C			
		-40 °C à 20 °C	Type K : 0,31 °C Type S : 0,44 °C			
		20 °C à 130 °C	Type K : 0,31 °C Type S : 0,33 °C			
		50 °C à 250 °C	Type K : 0,31 °C Type S : 0,40 °C			
		250 °C à 275 °C	Type K : 0,32 °C Type S : 0,32 °C	Méthode par comparaison à une chaîne de mesure de température avec Pt100 dans un four portable	Méthode interne PCTE-ROI-0003	
		50 °C à 200 °C	Type K : 0,30 °C Type S : 0,42 °C		Méthode interne PCTE-ROI-0004	
		200 °C à 420 °C	Type K : 0,37 °C Type S : 0,42 °C			
		420 °C à 600 °C	Type K : 0,52 °C Type S : 0,52 °C			
		100 °C à 500 °C	0,60 °C	Méthode par comparaison à une chaîne de mesure de température avec thermocouple dans un four tubulaire	Méthode interne PT-01T-01	
		500 °C à 700 °C	0,70 °C			
		700 °C à 900 °C	0,90 °C			
		900 °C à 1 064 °C	1,0 °C			
		1 064 °C à 1 250 °C	1,9 °C			

(*) Thermocouple S : minimum à -50 °C

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE / Chaînes de mesures de température

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de mesure de température (associée ou non à un thermocouple)	Température	-80 °C à -40 °C	0,60 °C	Méthode par comparaison à une chaîne de mesure de température associée à une sonde à résistance de platine dans un four muni d'un bloc égalisation ou bain thermostaté	PT-01T-08	Sur site
		-40 °C à -20 °C	0,30 °C			
		-20 °C à 200 °C	0,20 °C			
		200 °C à 300 °C	0,72 °C			
		300 °C à 500 °C	1,2 °C			

TEMPERATURE / Chaîne de mesure de température et autres thermomètres

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Thermohygromètre et thermomètre avec sonde à air	Température	-10 °C à 50 °C	0,20 °C	Etalonnage par comparaison à une chaîne de température dans une enceinte thermostatique	Méthode interne PCTE-ROI-0007	En laboratoire
		50 °C à 100 °C	0,25 °C			

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPS ET FREQUENCE / Fréquence								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie ⁽¹⁾	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Synthétiseurs Oscillateurs seuls ou intégrés à des équipements Générateurs de signaux périodiques ou pseudo-périodiques Compteurs électroniques (fréquence- mètres / période-mètres)	Fréquence / Période	Temps de mesure : 100 s	0,02 Hz à 1 Hz	$4 \times 10^{-5} \times F^*$	Méthode de comparaison	Fréquencemètre périodemètre ou compteur réciproque piloté par une fréquence issue d'un oscillateur Rubidium	Procédure PCTF-ROI-0001 Procédure PCTF-ROI-0003	En laboratoire
			> 1 Hz à 10 Hz	$1 \times 10^{-7} \times F^*$				
		Temps de mesure : 10 s	> 10 Hz à 100 Hz	$7 \times 10^{-7} \times F^*$				
			> 100 Hz à 1 kHz	$7 \times 10^{-8} \times F^*$				
			> 1 kHz à 10 kHz	$7 \times 10^{-9} \times F^*$				
			> 10 kHz à 100 kHz	$1 \times 10^{-9} \times F^*$				
Générateurs RF Fréquencemètres RF	Fréquence	Temps de mesure : 1 s	> 100 kHz à 1 MHz	$8 \times 10^{-11} \times F^*$	Méthode de comparaison	Fréquencemètre périodemètre ou compteur réciproque piloté par une fréquence issue d'un oscillateur Rubidium	Procédure PCTF-ROI-0002 Procédure PCTF-ROI-0004	En laboratoire
			> 1 MHz à 5 GHz	$5 \times 10^{-11} \times F^*$				
			> 5 GHz à 10 GHz	$1 \times 10^{-9} \times F^{**}$				
			> 10 GHz à 40 GHz	$3 \times 10^{-10} \times F^{**}$				

(1) Incertitudes relatives par rapport à la fréquence de référence UTC(OP).

F correspond à la valeur de la fréquence mesurée, exprimée en Hz.

* Domaine continu pour des signaux dont le rapport signal sur bruit est supérieur ou égal à 60 dB et dont l'amplitude est au moins égale à 500 mV.

** Domaine continu pour des signaux sinusoïdaux dont le rapport signal sur bruit est supérieur ou égal à 60 dB.

L'étendue de mesure peut être exprimée en période ($T = 1/F$). Le temps de mesure pourra être réduit avec une dégradation des incertitudes élargies.

Le laboratoire peut effectuer la génération de fréquence dans les domaines de fréquence présentés ci-dessus, à l'aide d'un générateur piloté par la fréquence de référence locale. Incertitude de 0,02 Hz à 10 kHz obtenue pour des signaux carrés (Temps de montée > 60 V / μ s), Incertitude de 10 kHz à 40 GHz obtenue pour des signaux sinusoïdaux.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPS ET FREQUENCE / Fréquence

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie ⁽¹⁾	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Synthétiseurs Oscillateurs seuls ou intégrés à des équipements Générateurs de signaux périodiques ou pseudo-périodiques Compteurs électroniques (fréquence- mètres / période-mètres)	Fréquence / Période	Temps de mesure : 100 s	0,02 Hz à 1 Hz	$4 \times 10^{-5} \times F^*$	Méthode de comparaison	Fréquence-mètre périodemètre ou compteur réciproque piloté par une fréquence issue d'un oscillateur Quartz	PCTF-ROI-0001 PCTF-ROI-0003	En laboratoire
			> 1 Hz à 10 Hz	$1 \times 10^{-7} \times F^*$				
		Temps de mesure : 10 s	> 10 Hz à 100 Hz	$7 \times 10^{-7} \times F^*$				
			> 100 Hz à 1 kHz	$7 \times 10^{-8} \times F^*$				
			> 1 kHz à 10 kHz	$7 \times 10^{-9} \times F^*$				
			> 10 kHz à 100 kHz	$1 \times 10^{-9} \times F^*$				
> 100 kHz à 1 MHz	$2,2 \times 10^{-10} \times F^*$							
> 1 MHz à 5 GHz	$2,2 \times 10^{-10} \times F^*$							
Générateurs RF Fréquence-mètres RF	Fréquence	Temps de mesure : 1 s	> 5 GHz à 10 GHz	$1 \times 10^{-9} \times F^{**}$	Méthode de comparaison	Fréquence-mètre périodemètre ou compteur réciproque piloté par une fréquence issue d'un oscillateur Quartz	PCTF-ROI-0002 PCTF-ROI-0004	En laboratoire
> 10 GHz à 40 GHz	$4 \times 10^{-10} \times F^{**}$							

(1) Incertitudes relatives par rapport à la fréquence de référence UTC(OP).

F correspond à la valeur de la fréquence mesurée, exprimée en Hz.

* Domaine continu pour des signaux dont le rapport signal sur bruit est supérieur ou égal à 60 dB et dont l'amplitude est au moins égale à 500 mV.

** Domaine continu pour des signaux sinusoïdaux le rapport signal sur bruit est supérieur ou égal à 60 dB.

L'étendue de mesure peut être exprimée en période ($T = 1/F$). Le temps de mesure pourra être réduit avec une dégradation des incertitudes élargies.

Le laboratoire peut effectuer la génération de fréquence dans les domaines de fréquence présentés ci-dessus, à l'aide d'un générateur piloté par la fréquence de référence locale.

Incertitude de 0,02 Hz à 10 kHz obtenue pour des signaux carrés (Temps de montée > 60 V / μ s), Incertitude de 10 kHz à 40 GHz obtenue pour des signaux sinusoïdaux.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPS ET FREQUENCE / Intervalle de Temps

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie ⁽¹⁾	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Générateurs d'impulsion Générateur de signaux Mesureur d'intervalle (intervallomètre) Chronomètre à enclenchement électrique Oscilloscope	Intervalle de temps	/	0,01 s à 10 s > 10 s à 3 600 s	$1 \times 10^{-9} \times IT + 2 \text{ ns}^*$ $1 \times 10^{-9} \times IT^*$	Méthode de comparaison	Fréquence-mètre (mode intervallo-mètre) ou intervallo-mètre piloté par une fréquence de référence issue d'un oscillateur Quartz ou Rubidium	PCTF-ROI-0008 PCTF-ROI-0009	En laboratoire
Chronomètre à enclenchement manuel	Intervalle de temps	/	1 s à 10 000 s	30 ms	Méthode de comparaison	Fréquence-mètre (mode intervallo-mètre) ou intervallo-mètre piloté par une fréquence de référence issue d'un oscillateur Quartz ou oscillateur Rubidium	PCTF-ROI-0008 PCTF-ROI-0009	En laboratoire
Centrifugeuse Incubateur Minuteur	Intervalle de temps	/	60 s à 3 600 s	3 s	Mesure du temps par comparaison	Chronomètre	PT.01E.45	Sur site

(1) Incertitudes relatives par rapport à la fréquence de référence UTC(OP).

IT correspond à la valeur de l'intervalle de temps mesuré, exprimée en s.

* Domaine continu pour des signaux carré dont l'amplitude efficace est au moins égale à 1 V.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPS ET FREQUENCE / Vitesse de rotation

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure ⁽¹⁾	Incertitude élargie ^{(2) (3)}	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Tachymètre à contact	Vitesse de rotation	Temps de mesure : 10 s	6 tr/min à 60 tr/min > 60 tr/min à 9 000 tr/min	$1 \times 10^{-3} \times v + 0,2$ tr/min $1 \times 10^{-5} \times v + 0,1$ tr/min	Méthode de comparaison de fréquence	Moteur asservi avec capteur incrémental associé à un fréquencemètre piloté par une fréquence de référence issue d'un oscillateur Quartz ou Rubidium	PCTF-ROI-0007	En laboratoire
Tachymètre Optique	Vitesse de rotation	Temps de mesure : 90 s Temps de mesure : 10 s	3 tr/min à 60 tr/min > 60 tr/min à 15 000 tr/min	$2 \times 10^{-5} \times v + 0,01$ tr/min $9 \times 10^{-7} \times v + 0,01$ tr/min	Méthode de comparaison de fréquence	Simulateur optique et fréquencemètre piloté par une fréquence issue d'un oscillateur Quartz ou Rubidium	PCTF-ROI-0006	En laboratoire
Stroboscopes ou équivalents	Vitesse de rotation Fréquence (a)	Temps de mesure : 90 s Temps de mesure : 10 s	3 tr/min à 60 tr/min (2) > 60 tr/min à 15 000 tr/min (2)	$2 \times 10^{-5} \times v + 0,01$ tr/min (2) $9 \times 10^{-7} \times v + 0,01$ tr/min (2)	Méthode de comparaison de fréquence	Récepteur optique et fréquencemètre piloté par une fréquence de référence externe issue d'un oscillateur Quartz ou Rubidium	PCTF-ROI-0005	En laboratoire
Centrifugeuse Moteur Système mécanique	Vitesse de rotation	/	100 tr/min à 10 000 tr/min > 10 000 tr/min à 60 000 tr/min	2 tr/min 5 tr/min	Méthode de comparaison de fréquence	Tachymètre à mesure optique	PT.01E.45	Sur site

(1) L'expression numérique en tr/min pourra être exprimée en Hz selon le type de réglage de l'appareil (en sachant que 1Hz correspond à 60 tr/min).

(2) Selon les modèles l'unité tr/min pourra être remplacée par n/min correspondant à des éclats par minutes.

(3) Incertitudes relatives par rapport à la fréquence de référence UTC(OP).

v correspond à la valeur de vitesse de rotation mesurée, exprimée en tr/min.

Les incertitudes sont dégradées en fonction de la résolution et des qualités métrologiques des instruments étalonnés. Le temps de mesure pourra être réduit avec une dégradation des incertitudes élargies.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation.

ACCELEROMETRIE, VITESSE ET DEPLACEMENT / Sensibilité capteur						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
Accéléromètre de masse inférieure à 130 grammes vissé directement sur un insert en céramique	Sensibilité accélérométrique	$5 \leq A < 100$ $5 \leq F < 10$	2,2 %	Méthode interne n° PCAC-RUN-0001	Etalonnage par comparaison indirecte à un accéléromètre étalon de référence	En laboratoire
		$5 \leq A < 100$ $10 \leq F < 30$	1,6 %			
		$5 \leq A < 100$ $30 \leq F \leq 3\ 000$	1,4 %			
		$5 \leq A < 100$ $3\ 000 < F \leq 6\ 000$	2,0 %			
		$5 \leq A < 100$ $6\ 000 < F \leq 10\ 000$	2,5 %			
Accéléromètre de masse inférieure à 130 grammes vissé directement sur un insert en céramique	Sensibilité accélérométrique	$100 \leq A \leq 750$ $25 \leq F < 30$	1,4 %	Méthode interne n° PCAC-RUN-0001	Etalonnage par comparaison indirecte à un accéléromètre étalon de référence	En laboratoire
		$100 \leq A \leq 750$ $30 \leq F \leq 3\ 000$	1,1 %			
		$100 \leq A \leq 750$ $3\ 000 < F \leq 6\ 000$	2,0 %			
		$100 \leq A \leq 750$ $6\ 000 < F \leq 10\ 000$	2,5 %			

A : Amplitude de l'accélération en $m \cdot s^{-2}$

F : Fréquence en Hz

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

ACCELEROMETRIE, VITESSE ET DEPLACEMENT / Sensibilité capteur

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
Accéléromètre de masse comprise entre 130 et 200 grammes vissé directement sur un insert en céramique	Sensibilité accélérométrique	$5 \leq A < 100$ $5 \leq F < 10$	2,2 %	Méthode interne n° PCAC-RUN-0001	Etalonnage par comparaison indirecte à un accéléromètre étalon de référence	En laboratoire
		$5 \leq A < 100$ $10 \leq F < 30$	1,6 %			
		$5 \leq A < 100$ $30 \leq F \leq 3\ 000$	1,4 %			
		$5 \leq A < 100$ $3\ 000 < F \leq 5\ 000$	2,0 %			
Accéléromètre de masse comprise entre 130 et 200 grammes vissé directement sur un insert en céramique	Sensibilité accélérométrique	$100 \leq A \leq 750$ $25 \leq F < 30$	1,4 %	Méthode interne n° PCAC-RUN-0001	Etalonnage par comparaison indirecte à un accéléromètre étalon de référence	En laboratoire
		$100 \leq A \leq 750$ $30 \leq F \leq 3\ 000$	1,1 %			
		$100 \leq A \leq 750$ $3\ 000 < F \leq 5\ 000$	2,0 %			

A : Amplitude de l'accélération en $m \cdot s^{-2}$

F : Fréquence en Hz

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

ACCELEROMETRIE, VITESSE ET DEPLACEMENT / Sensibilité capteur

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Accéléromètre de masse inférieure à 15 grammes collé sur l'adaptateur lui-même vissé sur un insert en céramique	Sensibilité accélérométrique	$5 \leq A < 100$ $5 \leq F < 10$	2,2 %	Méthode interne n° PCAC-RUN-0001	Etalonnage par comparaison indirecte à un accéléromètre étalon de référence	En laboratoire
		$5 \leq A < 100$ $10 \leq F < 30$	1,6 %			
		$5 \leq A < 100$ $30 \leq F \leq 3\ 000$	1,4 %			
		$5 \leq A < 100$ $3\ 000 < F \leq 6\ 000$	2,4 %			
		$5 \leq A < 100$ $6\ 000 < F \leq 10\ 000$	3,4 %			
Accéléromètre de masse inférieure à 15 grammes collé sur l'adaptateur lui-même vissé sur un insert en céramique	Sensibilité accélérométrique	$100 \leq A \leq 750$ $25 \leq F < 30$	1,4 %	Méthode interne n° PCAC-RUN-0001	Etalonnage par comparaison indirecte à un accéléromètre étalon de référence	En laboratoire
		$100 \leq A \leq 750$ $30 \leq F \leq 3\ 000$	1,1 %			
		$100 \leq A \leq 750$ $3\ 000 < F \leq 6\ 000$	2,4 %			
		$100 \leq A \leq 750$ $6\ 000 < F \leq 10\ 000$	3,4 %			

A : Amplitude de l'accélération en $m \cdot s^{-2}$

F : Fréquence en Hz

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

ACCELEROMETRIE, VITESSE ET DEPLACEMENT / Calibrateurs d'accélération

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Calibreur accélérométrique	Accélération	$9 \leq A < 100$ $20 \leq F < 40$	1,9 %	Méthode interne n° PCAC-RUN-0005	Etalonnage par comparaison avec une chaîne accélérométrique de référence	En laboratoire
		$9 \leq A < 100$ $40 \leq F \leq 3\ 000$	1,6 %			
		$9 \leq A < 100$ $3\ 000 < F \leq 6\ 000$	2,8 %			
		$9 \leq A < 100$ $6\ 000 < F \leq 10\ 000$	3,2 %			
Calibreur accélérométrique	Accélération	$100 \leq A \leq 750$ $40 \leq F \leq 3\ 000$	1,4 %	Méthode interne n° PCAC-RUN-0005	Etalonnage par comparaison avec une chaîne accélérométrique de référence	En laboratoire
		$100 \leq A \leq 750$ $3\ 000 < F \leq 6\ 000$	2,8 %			
		$100 \leq A \leq 750$ $6\ 000 < F \leq 10\ 000$	3,2 %			

A : Amplitude de l'accélération en $m \cdot s^{-2}$

F : Fréquence en Hz

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

ACOUSTIQUE ET ULTRASONS / MICROPHONES

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Microphone à condensateur cartouches de type LS1 (1 ") et WS1 (1 ")	Niveau d'efficacité	Fréquence (<i>f</i> en Hz) $f = 1\ 000\ \text{Hz} \pm 1\ %$ Niveau de pression acoustique 94 et 114 dB	0,15 dB	Méthode interne n° PCACO-RUN-0004	Méthode de substitution, par comparaison avec un microphone de référence	En laboratoire
Microphone à condensateur cartouches de type LS2 (1/2 ") et WS2 (1/2 ")		Fréquence (<i>f</i> en Hz) $f = 251,2\ \text{Hz} \pm 1\ %$ $f = 1\ 000\ \text{Hz} \pm 1\ %$ Niveau de pression acoustique 94, 104, 114 dB	0,15 dB			
Microphone à condensateur associé à un préamplificateur, cartouches de type LS1 (1 ") et WS1 (1 ")		Fréquence (<i>f</i> en Hz) $f = 1\ 000\ \text{Hz} \pm 1\ %$ Niveau de pression acoustique 94 et 114 dB	0,20 dB	Méthode interne n° PCACO-RUN-0006		
Microphone à condensateur associé à un préamplificateur, cartouches de type LS2 (1/2 ") et WS2 (1/2 ")		Fréquence (<i>f</i> en Hz) $f = 251,2\ \text{Hz} \pm 1\ %$ $f = 1\ 000\ \text{Hz} \pm 1\ %$ Niveau de pression acoustique 94, 104 et 114 dB	0,20 dB			
Microphone à condensateur associé à un préamplificateur cartouche de type WS3 (1/4 ")		Fréquence (<i>f</i> en Hz) $f = 251,2\ \text{Hz}$ et $1\ 000\ \text{Hz} \pm 1\ %$ Niveau de pression acoustique 94, 104 et 114 dB	0,25 dB			

ACOUSTIQUE ET ULTRASONS / CALIBRATEURS ACOUSTIQUES

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Calibreur acoustique	Niveau de pression acoustique	Fréquence (<i>f</i> en Hz) $f = 251,2\ \text{Hz} \pm 1\ %$ $f = 1\ 000\ \text{Hz} \pm 1\ %$ Niveau de pression acoustique de 90 à 125 dB	0,15 dB	Méthode interne n° PCACO-RUN-0009	Comparaison avec un microphone de référence	En laboratoire

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

FORCE ET COUPLE / Force						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Étendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Instruments de mesure de force Instruments de mesure de masse	Force Masse conventionnelle (par conversion de la force appliquée pour une valeur spécifiée de la gravité)	4,9 à 1 000 N	$4,0 \times 10^{-4} \times F$	Méthodes internes PCFO-BIE-0005 PCFO-BIE-0007	Comparaison à des masses étalons en traction et/ou compression Charge croissante	En laboratoire
			$4,0 \times 10^{-4} \times F$		Comparaison à des masses étalons en traction et/ou compression Charge décroissante	
		0,2 à 5 kN	$1,0 \text{ N} + 1,0 \times 10^{-3} \times F$		Comparaison à des dynamomètres étalons en traction et/ou compression Charge croissante	
			$1,4 \text{ N} + 1,0 \times 10^{-3} \times F$		Comparaison à des dynamomètres étalons en traction et/ou compression Charge décroissante	
		1 à 20 kN	$4,0 \text{ N} + 1,0 \times 10^{-3} \times F$		Comparaison à des dynamomètres étalons en traction et/ou compression Charge croissante	
			$10 \text{ N} + 2,0 \times 10^{-3} \times F$		Comparaison à des dynamomètres étalons en traction et/ou compression Charge décroissante	
		5 à 100 kN	$20 \text{ N} + 5,0 \times 10^{-4} \times F$		Comparaison à des dynamomètres étalons en traction et/ou compression Charge croissante	
			$60 \text{ N} + 5,0 \times 10^{-4} \times F$		Comparaison à des dynamomètres étalons en traction et/ou compression Charge décroissante	
		20 à 500 kN	$100 \text{ N} + 5,0 \times 10^{-4} \times F$		Comparaison à des dynamomètres étalons en traction et/ou compression Charge croissante	
			$150 \text{ N} + 5,0 \times 10^{-4} \times F$		Comparaison à des dynamomètres étalons en traction et/ou compression Charge décroissante	

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU / DIFFERENCE DE POTENTIEL

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	/	0 mV à 100 mV	$10,0 \times 10^{-6} \times U + 5 \mu\text{V}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0031	Site client
			0,10 V à 1,0 V	$10,0 \times 10^{-6} \times U + 6 \mu\text{V}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			1,0 V à 10 V	$10,0 \times 10^{-6} \times U + 8 \mu\text{V}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			10 V à 100 V	$20 \times 10^{-6} \times U + 200 \mu\text{V}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			100 V à 1 000 V	$20 \times 10^{-6} \times U + 400 \mu\text{V}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU / INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Intensité de courant électrique	/	1 µA à 10 µA	$80 \times 10^{-6} \times I + 6 \text{ nA}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0032	Site client
			10 µA à 100 µA	$90 \times 10^{-6} \times I + 8 \text{ nA}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			0,10 mA à 1,0 mA	$120 \times 10^{-6} \times I + 15 \text{ nA}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			1,0 mA à 10 mA	$120 \times 10^{-6} \times I + 100 \text{ nA}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			10 mA à 100 mA	$180 \times 10^{-6} \times I + 1 \text{ µA}$				
			100 mA à 1 000 mA	$180 \times 10^{-6} \times I + 15 \text{ µA}$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT ALTERNATIF / DIFFERENCE DE POTENTIEL								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	40 Hz à 10 kHz	10 mV à 100 mV	$3,0 \times 10^{-4} \times U + 110 \text{ µV}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0033	Site client
			0,10 V à 1,0 V	$4,2 \times 10^{-4} \times U + 120 \text{ µV}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			1,0 V à 10 V	$3,0 \times 10^{-4} \times U + 150 \text{ µV}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			10 V à 100 V	$3,2 \times 10^{-4} \times U + 550 \text{ µV}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	45 Hz à 1 kHz	100 V à 700 V	$3,2 \times 10^{-4} \times U + 4 \text{ mV}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0033	

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT ALTERNATIF / INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Intensité de courant électrique	60 Hz à 400Hz	1 mA à 10 mA	$4,5 \times 10^{-4} \times I + 3,5 \mu A$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0034	Site client
			10 mA à 100 mA	$4,5 \times 10^{-4} \times I + 35 \mu A$				Température ambiante 18 à 28 °C
			0,1 A à 1 A	$6,0 \times 10^{-4} \times I + 250 \mu A$				Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Résistance électrique	/	0,1 Ω à 1 Ω	$90 \times 10^{-6} \times R + 70 \mu\Omega$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0035	Site client
			1 Ω à 10 Ω	$90 \times 10^{-6} \times R + 40 \mu\Omega$				Température ambiante 18 à 28 °C
			10 Ω à 100 Ω	$40 \times 10^{-6} \times R + 450 \mu\Omega$				Humidité ambiante < 80 % HR
			100 Ω à 1000 Ω	$80 \times 10^{-6} \times R + 450 \mu\Omega$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			1,0 kΩ à 10 kΩ	$50 \times 10^{-6} \times R + 4,5 m\Omega$				
			10 kΩ à 100 kΩ	$45 \times 10^{-6} \times R + 140 m\Omega$				
			0,10 MΩ à 1,0 MΩ	$65 \times 10^{-6} \times R + 5 \Omega$				
			1,0 MΩ à 10 MΩ	$130 \times 10^{-6} \times R + 900 \Omega$				

R est la valeur de la résistance exprimée en ohms.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU / DIFFERENCE DE POTENTIEL (GENERATION)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel	/	0 mV à 300 mV	$75 \times 10^{-6} \times U + 7 \mu\text{V}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0026	Site client
			0,30 V à 3,0 V	$65 \times 10^{-6} \times U + 15 \mu\text{V}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			3,0 V à 30 V	$65 \times 10^{-6} \times U + 150 \mu\text{V}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			30 V à 300 V	$80 \times 10^{-6} \times U + 800 \mu\text{V}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			300 V à 1 000 V	$80 \times 10^{-6} \times U + 3\,000 \mu\text{V}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique (génération)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Intensité de courant électrique	/	10 μA à 3,0 mA	$25 \times 10^{-5} \times I + 80 \text{ nA}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0027	Site client
			3,0 mA à 10 mA	$25 \times 10^{-5} \times I + 500 \text{ nA}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			10 mA à 30 mA	$30 \times 10^{-5} \times I + 400 \text{ nA}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			30 mA à 300 mA	$30 \times 10^{-5} \times I + 5 \mu\text{A}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			0,30 A à 1,0 A	$45 \times 10^{-5} \times I + 70 \mu\text{A}$				
			1,0 A à 2,0 A	$120 \times 10^{-5} \times I + 200 \mu\text{A}$				
			2,0 A à 10 A	$120 \times 10^{-5} \times I + 500 \mu\text{A}$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Différence de potentiel (génération)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel	40 Hz à 10 kHz	10 mV à 30 mV	$1,6 \times 10^{-3} \times U + 180 \mu\text{V}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0028	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V
			30 mV à 300 mV	$1,0 \times 10^{-3} \times U + 200 \mu\text{V}$				
			0,30 V à 3,0 V	$7,0 \times 10^{-4} \times U + 250 \mu\text{V}$				
			3,0 V à 30 V	$7,0 \times 10^{-4} \times U + 1000 \mu\text{V}$				
			30 V à 300 V	$11 \times 10^{-4} \times U + 25 \text{ mV}$				
			300 V à 1 000 V	$22 \times 10^{-4} \times U + 800 \text{ mV}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant alternatif / Intensité de courant électrique (génération)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Intensité de courant électrique	60 Hz à 400Hz	1 mA à 3,0 mA	$14 \times 10^{-4} \times I + 10 \mu\text{A}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0029 PCEM-CAN-0004	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V
			3,0 mA à 10 mA	$11 \times 10^{-4} \times I + 15 \mu\text{A}$				
			10 mA à 30 mA	$12 \times 10^{-4} \times I + 12 \mu\text{A}$				
			30 mA à 300 mA	$14 \times 10^{-4} \times I + 70 \mu\text{A}$				
			0,30 A à 1,0 A	$15 \times 10^{-4} \times I + 500 \mu\text{A}$				
			1,0 A à 2,0 A	$5 \times 10^{-3} \times I + 1 \text{ mA}$				
			2,0 A à 10 A	$6 \times 10^{-3} \times I + 5 \text{ mA}$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique (génération)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application		Étendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation				
		Calibre	Courant d'utilisation										
Multimètres Voltmètres	Résistance électrique	1,0 Ω	1 mA à 125 mA	0,1 Ω à 10 Ω	$130 \times 10^{-6} \times R + 16 \text{ m}\Omega$	Mesure directe	Calibreur universel (1)	PCEM-CAN-0030	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V				
		3,0 Ω	1 mA à 125 mA										
		11 Ω	1 mA à 125 mA	10 Ω à 300 Ω	$140 \times 10^{-6} \times R + 20 \text{ m}\Omega$								
		33 Ω	1 mA à 125 mA										
		110 Ω	1 mA à 70 mA	0,3 kΩ à 3,0 kΩ	$160 \times 10^{-6} \times R + 100 \text{ m}\Omega$								
		330 Ω	1 mA à 40 mA										
		1,1 kΩ	0,1 mA à 18 mA	3,0 kΩ à 30 kΩ	$160 \times 10^{-6} \times R + 1\,000 \text{ m}\Omega$								
		3,3 kΩ	0,1 mA à 5 mA										
		11 kΩ	10 μA à 1 800 μA	30 kΩ à 100 kΩ	$160 \times 10^{-6} \times R + 10 \Omega$								
		33 kΩ	10 μA à 500 μA										
		110 kΩ	1 μA à 180 μA										
		330 kΩ	1 μA à 50 μA							100 kΩ à 300 kΩ	$180 \times 10^{-6} \times R + 10 \Omega$	Mesure directe	Calibreur universel (2)
		1,1 MΩ	1 μA à 18 μA	0,30 MΩ à 1,0 MΩ	$200 \times 10^{-6} \times R + 80 \Omega$								
		3,3 MΩ	0,1 μA à 5 μA	1,0 MΩ à 3,0 MΩ	$230 \times 10^{-6} \times R + 100 \Omega$								
11 MΩ	25 nA à 1 800 nA	3,0 MΩ à 10 MΩ	$700 \times 10^{-6} \times R + 800 \Omega$										

R est la valeur de la résistance exprimée en ohms.

(1) Résistances en 4 fils

(2) Résistances en 2 fils

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

Domaine Electricité-Magnétisme en Laboratoire

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Piles Références à diodes zeners	Différence de potentiel	/	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1,018V ■ 10V 	2,5 µV 20 µV	Comparaison à un étalon de référence	Référence de tension et diviseur Kelvin-Varley	PCEM-CAN-0001	Laboratoire
Nanovoltmètres, Voltmètres. Calibrateurs	Différence de potentiel	/	0 V à 300 µV	50 nV	Mesure d'une tension réduite	Calibrateur + Résistances étalons. Nanovoltmètre	PCEM-CAN-0057	Laboratoire
			0,3 mV à 30 mV	$3,0 \times 10^{-5} \times U + 0,05 \mu\text{V}$				
			30 mV à 200 mV	$3,2 \times 10^{-5} \times U + 0,01 \mu\text{V}$				
			0,2 V à 0,3 V	$3,6 \times 10^{-5} \times U$				
Multimètres Voltmètres Calibrateurs	Différence de potentiel	/	0V à 10 V	$2,5 \times 10^{-6} \times U + 1 \mu\text{V}$	Méthode d'opposition à une tension divisée	Référence de tension et diviseur Kelvin-Varley	PCEM-CAN-0001	Laboratoire
			10 V à 100 V	$2,5 \times 10^{-6} \times U + 15 \mu\text{V}$				
			100 V à 1 kV	$2,5 \times 10^{-6} \times U + 150 \mu\text{V}$				
Kilovoltmètres Sondes haute tension Générateurs haute tension Diélectrimètres	Différence de potentiel	/	1 kV à 10 kV	$4,1 \times 10^{-5} \times U + 10 \text{ mV}$	Méthode de comparaison	Diviseur Haute-Tension et voltmètre	PCEM-CAN-0036	Laboratoire
			10 kV à 20 kV	$6,5 \times 10^{-4} \times U + 1,2 \text{ V}$		Kilovoltmètre	PCEM-CAN-0037	
			20 kV à 40 kV	$9,5 \times 10^{-4} \times U + 12 \text{ V}$				

■ Valeurs ponctuelles

U est la valeur de la tension exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Différence de potentiel

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Voltmètres Multimètres Calibrateurs Générateurs BF	Différence de potentiel BF	50 Hz à 10 kHz	20 mV à 70 mV	$27 \times 10^{-5} \times U$	Transposition thermique	Générateur de tension continue, transfert thermique	PCEM-CAN-0003	Laboratoire
		50 Hz à 10 kHz	70 mV à 220 mV	$15 \times 10^{-5} \times U$				
		40 Hz à 20 kHz	0,22 V à 1 000 V	$7 \times 10^{-5} \times U$				
		20 kHz à 50 kHz	0,22 V à 220 V	$8 \times 10^{-5} \times U$				
		50 kHz à 100 kHz	0,22 V à 220 V	$10 \times 10^{-5} \times U$				
		20 kHz à 50 kHz	220 V à 1 000 V	$2,2 \times 10^{-4} \times U$				
Kilovoltmètres Sondes haute tension Générateurs haute tension Diélectrimètres	Différence de potentiel BF	■ 50 Hz	1 kV à 5 kV	$6,0 \times 10^{-3} \times U + 5 \text{ V}$	Méthode de comparaison	Kilovoltmètre	PCEM-CAN-0038	Laboratoire

■ Valeurs ponctuelles

U est la valeur de la tension exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Différence de potentiel (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Voltmètres Multimètres Calibrateurs Générateurs BF	Différence de potentiel	10 Hz à 20 Hz	1 mV à 2,2 mV	$2,9 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	PCEM-RUN-0024	Laboratoire
			2,2 mV à 22 mV	$2,7 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			22 mV à 220 mV	$2,6 \times 10^{-4} \times U + 17 \mu\text{V}$				
			0,22 V à 2,2 V	$2,9 \times 10^{-4} \times U + 0,09 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$3 \times 10^{-4} \times U + 0,9 \text{ mV}$				
			22 V à 220 V	$3 \times 10^{-4} \times U + 8 \text{ mV}$				
		20 Hz à 40 Hz	1 mV à 2,2 mV	$1,7 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			2,2 mV à 22 mV	$1,2 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			22 mV à 220 mV	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 13 \mu\text{V}$				
			0,22 V à 2,2 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,07 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 0,7 \text{ mV}$				
			22 V à 220 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 6 \text{ mV}$				
		40 Hz à 50 Hz	1 mV à 2,2 mV	$1,6 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			2,2 mV à 22 mV	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		10 kHz à 20 kHz	22 mV à 220 mV	$1 \times 10^{-4} \times U + 13 \mu\text{V}$				
			1 mV à 2,2 mV	$1,6 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			2,2 mV à 22 mV	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		20 kHz à 50 kHz	22 mV à 220 mV	$1 \times 10^{-4} \times U + 13 \mu\text{V}$				
			1 mV à 2,2 mV	$2,6 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			2,2 mV à 22 mV	$2,2 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		50 kHz à 100 kHz	22 mV à 220 mV	$2,2 \times 10^{-4} \times U + 14 \mu\text{V}$				
			1 mV à 2,2 mV	$6,5 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
			2,2 mV à 22 mV	$6,2 \times 10^{-4} \times U + 9 \mu\text{V}$				
		100 kHz à 300 kHz	22 mV à 220 mV	$5,7 \times 10^{-4} \times U + 25 \mu\text{V}$				
1 mV à 2,2 mV	$1,9 \times 10^{-3} \times U + 14 \mu\text{V}$							
2,2 mV à 22 mV	$1,8 \times 10^{-3} \times U + 14 \mu\text{V}$							
22 mV à 220 mV	$1,7 \times 10^{-3} \times U + 29 \mu\text{V}$							
0,22 V à 2,2 V	$7,6 \times 10^{-4} \times U + 0,13 \text{ mV}$							
		2,2 V à 22 V	$4,3 \times 10^{-4} \times U + 1,8 \text{ mV}$					

U est la valeur de la tension exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Différence de potentiel (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Voltmètres HH Multimètres Calibrateurs Générateurs BF	Différence de potentiel	300 kHz à 500 kHz	22 mV à 220 mV	$2,3 \times 10^{-3} \times U + 35 \mu\text{V}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	PCEM-RUN-0024	Laboratoire
			0,22 V à 2,2 V	$1,7 \times 10^{-3} \times U + 0,27 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$1,2 \times 10^{-3} \times U + 3,4 \text{ mV}$				
		500 kHz à 1 MHz	0,22 V à 2,2 V	$3,0 \times 10^{-3} \times U + 0,5 \text{ mV}$				
			2,2 V à 22 V	$2 \times 10^{-3} \times U + 8 \text{ mV}$				
		40 Hz à 1 kHz	1 000 V à 1 100 V	$1,1 \times 10^{-4} \times U + 20 \text{ mV}$				
		1 kHz à 20 kHz	1 000 V à 1 100 V	$2,4 \times 10^{-4} \times U + 24 \text{ mV}$				
50 kHz à 100 kHz	220 V à 750 V	$1,8 \times 10^{-3} \times U + 90 \text{ mV}$						

U est la valeur de la tension exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Différence de potentiel (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Générateurs de tension HF	Différence de potentiel HF	100 kHz à 100 MHz	10 mV à 10 V	$2 \times 10^{-2} \times U$	Mesure directe	Voltmètre HF (1)	PCEM-CAN-0006	Laboratoire
		100 MHz à 500 MHz	10 mV à 5 V	$2,5 \times 10^{-2} \times U$				
		500 MHz à 700 MHz	10 mV à 5 V	$3 \times 10^{-2} \times U$				
		700 MHz à 1 GHz	10 mV à 5 V	$5,1 \times 10^{-2} \times U$				
		■ 100 kHz ■ 1 MHz	10 mV à 10 V	$2 \times 10^{-2} \times U$				
		■ 10 MHz ■ 50 MHz ■ 100 MHz ■ 300 MHz ■ 500 MHz	10 mV à 5 V	$2 \times 10^{-2} \times U$				
		■ 700 MHz	10 mV à 5 V	$3 \times 10^{-2} \times U$				
		■ 1 GHz	10 mV à 5 V	$5 \times 10^{-2} \times U$				
Voltmètres HF	Différence de potentiel HF	100 kHz à 1 MHz	10 mV à 10 V	$(2 \times 10^{-2} + 1,2 \Gamma_x) \times U$	Mesure par substitution	Voltmètre HF (1)	PCEM-CAN-0006	Laboratoire
		1 MHz à 250 MHz	10 mV à 2 V	$(3 \times 10^{-2} + 1,2 \Gamma_x) \times U$				
		250 MHz à 500 MHz	10 mV à 1,8 V	$(3 \times 10^{-2} + 1,2 \Gamma_x) \times U$				
		500 MHz à 700 MHz	10 mV à 1,8 V	$(3,5 \times 10^{-2} + 1,2 \Gamma_x) \times U$				
		700 MHz à 1 GHz	10 mV à 1,8 V	$(4 \times 10^{-2} + 1,2 \Gamma_x) \times U$				

■ Valeurs ponctuelles

(1) : Les mesures sont réalisées sous une charge de 50 Ω uniquement.

Γ_x est le module du facteur de réflexion de l'ensemble du Té et de la charge associés au voltmètre.

U est la valeur de la tension exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Intensité de courant électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Ampèremètres Calibrateurs Multimètres	Intensité de courant électrique	/	100 nA à 10 mA	$4 \times 10^{-5} \times I + 200 \text{ pA}$	Mesure de la tension aux bornes d'une résistance	Référence de tension, et résistances étalons	PCEM-CAN-0002	Laboratoire
			10 mA à 2,2 A	$6 \times 10^{-5} \times I$				
			2,2 à 20 A	$3 \times 10^{-4} \times I$				
Picoampèremètres Electromètres Générateurs de faible courant	Intensité de courant électrique	/	1 pA à 10 pA	$4,5 \times 10^{-3} \times I + 16 \text{ fA}$	Comparaison à un courant étalon	RHV et générateur de tension	PCEM-CAN-039	Laboratoire
			10 pA à 100 pA	$6 \times 10^{-3} \times I + 10 \text{ fA}$				
			100 pA à 1 nA	$5 \times 10^{-3} \times I + 22 \text{ fA}$				
Nanoampèremètres Ampremètres Multimètres	Intensité de courant électrique	/	10µA à 220 µA	$4,2 \times 10^{-5} \times I + 7,2 \text{ nA}$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	PCEM-RUN-0025	Laboratoire
			0,22 mA à 2,2 mA	$3,6 \times 10^{-5} \times I + 12 \text{ nA}$				
			2,2 mA à 22 mA	$3,6 \times 10^{-5} \times I + 110 \text{ nA}$				
			22 mA à 220 mA	$4,8 \times 10^{-5} \times I + 2,2 \text{ µA}$				
			220 mA à 2,2 A	$7,2 \times 10^{-5} \times I + 34 \text{ µA}$				
			2,2 A à 11 A	$4 \times 10^{-4} \times I + 2,7 \text{ mA}$				
Ampèremètres Calibrateurs Multimètres Pincés ampèremétriques	Intensité de courant électrique	/	10 A à 100 A	$7 \times 10^{-5} \times I + 4 \text{ mA}$	Mesure de la tension aux bornes d'un shunt	Shunts et multimètre	PCEM-CAN-040	Laboratoire

I est la valeur de l'intensité exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Intensité de courant électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Calibrateurs Ampèremètres	Intensité de courant électrique	50 Hz à 5 kHz	1 mA à 10 mA	$1 \times 10^{-4} \times I + 0,3 \mu\text{A}$	Transposition thermique de courant	Générateur de courant continu, transfert thermique, shunts	PCEM-CAN-0004	Laboratoire
		50 Hz à 5 kHz	10 mA à 220 mA	$1 \times 10^{-4} \times I + 1 \mu\text{A}$				
		50 Hz à 5 kHz	220 mA à 2,2 A	$1 \times 10^{-4} \times I + 35 \mu\text{A}$				
		50 Hz à 5 kHz	2,2 A à 10 A	$4,5 \times 10^{-4} \times I + 3 \text{mA}$				
		50 Hz à 5 kHz	10 A à 20 A	$7,5 \times 10^{-4} \times I$				
Générateur de courant	Intensité de courant électrique	■ 50 Hz	0,1 A à 1,1 A	$3,5 \times 10^{-4} \times I$	Mesure à l'aide d'une chaîne de mesure étalonnée	Shunt associé à un multimètre	PCEM-CAN-0050	Laboratoire
			1 A à 2 A	$3,5 \times 10^{-4} \times I$				
			2 A à 5 A	$3,7 \times 10^{-3} \times I$				
Pince ampéremétriques Tores amagnétiques Transformateurs d'intensité	Intensité de courant électrique	■ 50 Hz	20 A à 50 A	$1,1 \times 10^{-3} \times I$	Mesure de la grandeur de sortie et de l'intensité d'entrée	Transformateur d'intensité, mesureur	PCEM-CAN-0041	Laboratoire
			50 A à 100 A	$1,1 \times 10^{-3} \times I$				
			100 A à 200 A	$4,1 \times 10^{-3} \times I$				
			200 A à 1 000 A	$1,2 \times 10^{-3} \times I$				
			1 000 A à 2 000 A	$6 \times 10^{-3} \times I$				

■ Valeurs ponctuelles

I est la valeur de l'intensité exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Intensité de courant électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Ampèremètres	Intensité de courant électrique	20 Hz à 40 Hz	9 µA à 220µA	$2 \times 10^{-4} \times I + 0,021 \mu A$	Directe au moyen d'un calibrateur étalon	Calibrateur	PCEM-RUN 0026	Laboratoire
			0,22 mA à 2,2 mA	$1,8 \times 10^{-4} \times I + 0,08 \mu A$				
			2,2 mA à 22 mA	$1,8 \times 10^{-4} \times I + 0,8 \mu A$				
			22 mA à 220 mA	$1,8 \times 10^{-4} \times I + 10 \mu A$				
		40 Hz à 50 Hz	9 µA à 220µA	$7,7 \times 10^{-4} \times I + 0,013\mu A$				
			0,22 mA à 2,2 mA	$2,3 \times 10^{-4} \times I + 0,08 \mu A$				
			2,2 mA à 22 mA	$1,5 \times 10^{-4} \times I + 0,8 \mu A$				
			22 mA à 220 mA	$1,4 \times 10^{-4} \times I + 10 \mu A$				
			0,22 A à 2,2 A	$2,9 \times 10^{-4} \times I + 60 \mu A$				
		50 Hz à 1 kHz	2,2 A à 11 A	$4,8 \times 10^{-4} \times I + 3,6 \text{ mA}$				
			9 µA à 220 µA	$7,7 \times 10^{-4} \times I + 0,013 \mu A$				
		1 kHz à 5 kHz	0,22 mA à 1 mA	$2,3 \times 10^{-4} \times I + 0,08 \mu A$				
			9 µA à 220 µA	$4,2 \times 10^{-3} \times I + 0,017 \mu A$				
		5 kHz à 10 kHz	0,22 mA à 1 mA	$1,1 \times 10^{-3} \times I + 0,32 \mu A$				
			9 µA à 220 µA	$1,1 \times 10^{-2} \times I + 0,30 \mu A$				
			0,22 mA à 2,2 mA	$4,4 \times 10^{-3} \times I + 1,4 \mu A$				
2,2 mA à 22 mA	$4,0 \times 10^{-3} \times I + 7 \mu A$							
		22 mA à 220 mA	$4,0 \times 10^{-3} \times I + 21 \mu A$					

I est la valeur de l'intensité exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Résistances fixes Shunts	Résistance électrique	/	$R \leq 10 \text{ m}\Omega$	$1 \times 10^{-4} \times R + 0,5 \mu\Omega$	Méthode de comparaison	Résistance	PCEM-CAN-0051	Laboratoire
Résistances fixes ou à décades Boîtes de résistances Calibrateurs Shunts	Résistance électrique	/	10 mΩ à 10 Ω	$5 \times 10^{-5} \times R + 1 \mu\Omega$	Méthode de comparaison	Résistance	PCEM-CAN-0051	Laboratoire
Résistances Ponts de mesure, Milliohmmètres Ohmmètres	Résistance électrique	/	■ 1 Ω	53 μΩ	Mesure directe	Résistance	PCEM-CAN-0058	Laboratoire
			■ 10 Ω	0,30 mΩ				
			■ 100 Ω	1,7 mΩ				
			■ 1 kΩ	25 mΩ				
			■ 10 kΩ	0,16 Ω				
			■ 100 kΩ	1,8 Ω				
			■ 1 MΩ	17 Ω				
			■ 10 MΩ	0,3 kΩ				
Milliohmmètres Ohmmètres	Résistance électrique	/	■ 1 Ω	120 μΩ	Mesure directe au moyen d'un calibrateur	Calibrateur	PCEM-RUN-0027	Laboratoire
			■ 1,9 Ω	200 μΩ				
			■ 10 Ω	0,9 mΩ				
			■ 19 Ω	1,0 mΩ				
			■ 100 Ω	1,8 mΩ				
			■ 190 Ω	3,0 mΩ				
			■ 1 kΩ	17 mΩ				
			■ 1,9 kΩ	30 mΩ				
			■ 10 kΩ	180 mΩ				
			■ 19 kΩ	310 mΩ				
			■ 100 kΩ	2,1 Ω				
			■ 190 kΩ	3,1 Ω				
			■ 1 MΩ	32 Ω				
			■ 1,9 MΩ	52 Ω				
			■ 10 MΩ	0,5 kΩ				
			■ 19 MΩ	1,2 kΩ				
■ 100 MΩ	16 kΩ							

■ Valeurs ponctuelles

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Résistances de hautes valeurs	Résistance électrique	Sous 10 V à 20 V	1 MΩ à 10 MΩ	$6 \times 10^{-5} \times R$	Méthode des 2 générateurs	Générateurs de tension, résistance	PCEM-CAN-0005	Laboratoire
		Sous 20 V à 100 V	1 MΩ à 10 MΩ	$1 \times 10^{-4} \times R$				
		Sous 10 V à 20 V	10 MΩ à 100 MΩ	$3 \times 10^{-4} \times R$				
		Sous 20 V à 200 V	10 MΩ à 100 MΩ	$1,1 \times 10^{-4} \times R$				
		Sous 200 V à 1 000 V	10 MΩ à 100 MΩ	$1 \times 10^{-4} \times R$				
		Sous 10 V à 20 V	100 MΩ à 1 GΩ	$1,3 \times 10^{-3} \times R$				
		Sous 20 V à 200 V	100 MΩ à 1 GΩ	$1 \times 10^{-3} \times R$				
		Sous 200 V à 1 000 V	100 MΩ à 1 GΩ	$1,1 \times 10^{-4} \times R$				
		Sous 10 V à 20 V	1 GΩ à 10 GΩ	$1,3 \times 10^{-3} \times R$				
		Sous 20 V à 200 V	1 GΩ à 10 GΩ	$1 \times 10^{-3} \times R$				
		Sous 200 V à 1 000 V	1 GΩ à 10 GΩ	$1,2 \times 10^{-4} \times R$				
		Sous 10 V à 20 V	10 GΩ à 100 GΩ	$1,3 \times 10^{-2} \times R$				
		Sous 20 V à 200 V	10 GΩ à 100 GΩ	$7 \times 10^{-3} \times R$				
		Sous 200 V à 1 000 V	10 GΩ à 100 GΩ	$1 \times 10^{-3} \times R$				
Sous 20 V à 200 V	100 GΩ à 1 TΩ	$1,3 \times 10^{-2} \times R$						
Sous 200 V à 1 000 V	100 GΩ à 1 TΩ	$7 \times 10^{-3} \times R$						
Multimètres Mégohmmètres	Résistance électrique	Sous 100 V, 500 V et 1 000 V	■ 100 MΩ	52 kΩ	Mesure directe	Résistance	PCEM-CAN-0005	Laboratoire
			■ 1 GΩ	3,7 MΩ				
			■ 10 GΩ	5,8 MΩ				
			■ 100 GΩ	700 MΩ				
			■ 1 TΩ	9,3 GΩ				
			■ 10 TΩ	120 GΩ				
Mégohmmètres	Résistance électrique	Sous 100 V à 1 000 V	■ 100 MΩ	53 kΩ	Mesure directe	Résistance	PCEM-CAN-0005	Laboratoire
			■ 1 GΩ	7,8 MΩ				
			■ 10 GΩ	5,9 MΩ				
			■ 100 GΩ	900 MΩ				
			■ 1 TΩ	9,8 GΩ				
			■ 10 TΩ	140 GΩ				

■ Valeurs ponctuelles

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Résistances fixes ou boîtes à décade Calibrateurs Ohmmètres	Résistance électrique	/	1 Ω à 10 Ω	$5 \times 10^{-5} \times R + 3 \mu\Omega$	Mesure au moyen d'un ohmmètre re-étalonné sur des valeurs ponctuelles	Ohmmètre Résistances étalons	PCEM-CAN-0058	Laboratoire
			10 Ω à 100 Ω	$3,5 \times 10^{-5} \times R + 50 \mu\Omega$				
			100 Ω à 1 MΩ	$3,5 \times 10^{-5} \times R$				
			1 MΩ à 10 MΩ	$3,5 \times 10^{-5} \times R + 20 \Omega$				
			10 MΩ à 100 MΩ	$1,1 \times 10^{-4} \times R + 200 \Omega$				

R est la valeur de la résistance électrique exprimée en unités légales.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Température par simulation électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure (1)	Incertitude Elargie (*)	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Indicateur pour thermo-résistance (mode récepteur)	Température par simulation électrique	/	18,5 Ω à 160 Ω 160 Ω à 323,2 Ω	15 m Ω 25 m Ω	Méthode par mesure directe	Résistances	PCTE-CAN-0026	Laboratoire
Simulateur pour thermo-résistance (mode générateur)	Température par simulation électrique	/	18,5 Ω à 160 Ω 160 Ω à 323,2 Ω	10 m Ω 20 m Ω	Mesure de résistance	Ohmmètre	PCTE-CAN-0026	Laboratoire
Indicateur pour couple thermoélectrique (mode récepteur)	Température par simulation électrique	Sans compensation de soudure froide.	-100 mV à 100 mV	4 μ V	Méthode par mesure directe	Calibrateur	PCTE-CAN-0028	Laboratoire
Simulateur pour couple thermoélectrique (mode générateur)	Température par simulation électrique	Sans compensation de soudure froide	-100 mV à 100 mV	5,1 μ V	Mesure de f.é.m	Voltmètre	PCTE-CAN-0028	Laboratoire
Indicateur pour couple thermoélectrique (mode récepteur)	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-6 mV à 55 mV	7 μ V à 14 μ V	Méthode par mesure directe	Calibrateur, référence de zéro, câble de compensation (K, J, T, N, S)	PCTE-CAN-0028	Laboratoire
Simulateur pour couple thermoélectrique (mode générateur)	Température par simulation électrique	Avec compensation de soudure froide	-6 mV à 55 mV	7 μ V à 14 μ V	Mesure de f.é.m	Voltmètre, référence de zéro, câble de compensation (K, J, T, N, S)	PCTE-CAN-0028	Laboratoire

(1) Les domaines de température équivalents sont, pour chaque couple thermoélectrique, déterminés conformément aux normes en vigueur.

(*) Afin d'obtenir l'incertitude globale d'étalonnage, l'incertitude de cette colonne sera convertie en °C et combinée avec la résolution, la stabilité, ... propres à l'instrument. L'incertitude propre à la table de conversion utilisée devra également être prise en compte.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Affaiblissement

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Affaiblisseurs Dispositifs incluant un affaiblisseur	Affaiblissement	■ 30 MHz de 0 dB à 90 dB	1 dB	$(5 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB	Comparaison directe à un affaiblisseur étalon Mesures sur coaxial 50 Ω	Banc de mesure d'affaiblissement	PCEM-CAN-0011	Laboratoire
			5 dB	$(6 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			10 dB	$(7 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB	Comparaison directe à un affaiblisseur étalon Mesures sur coaxial 50 Ω	Banc de mesure d'affaiblissement	PCEM-CAN-0011	Laboratoire
			20 dB	$(8 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB	Comparaison directe à un affaiblisseur étalon Mesures sur coaxial 50 Ω	Banc de mesure d'affaiblissement	PCEM-CAN-0011	Laboratoire
			30 dB	$(9 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			40 dB	$(10 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			50 dB	$(11 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			60 dB	$(12 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			70 dB	$(14 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			80 dB	$(16 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
90 dB	$(18 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB							

■ Valeur ponctuelle.

Γx est la valeur du module du facteur de réflexion.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Affaiblissement (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Affaiblisseurs Dispositifs incluant un affaiblisseur	Affaiblissement	10 MHz à 1 GHz de 0 dB à 70 dB	1 dB	$(5 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB	Mesure par substitution directe à fréquence intermédiaire à 30 MHz	Banc de mesure d'affaiblissement	PCEM-CAN-0011	Laboratoire
			5 dB	$(6 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			10 dB	$(7 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			20 dB	$(8 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			30 dB	$(9 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			40 dB	$(10 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			50 dB	$(11 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			60 dB	$(12 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			70 dB	$(14 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				

Γ_x est la valeur du module du facteur de réflexion.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Affaiblissement (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Affaiblisseurs Dispositifs incluant un affaiblisseur	Affaiblissement	1 GHz à 18 GHz de 0 dB à 90 dB	1 dB	$(7 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB	Comparaison directe à un affaiblisseur étalon Mesures sur coaxial 50 Ω	Banc de mesure d'affaiblissement	PCEM-CAN-0011	Laboratoire
			5 dB	$(8 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			10 dB	$(9 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			20 dB	$(10 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			30 dB	$(11 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			40 dB	$(12 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			50 dB	$(13 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			60 dB	$(15 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			70 dB	$(17 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
			80 dB	$(23 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB				
90 dB	$(24 + 40 \times \Gamma_x) \times 10^{-2}$ dB							

Γ_x est la valeur du module du facteur de réflexion.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Affaiblissement (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Affaiblisseurs Dispositifs incluant un affaiblisseur	Affaiblissement	18 GHz à 38 GHz de 0 dB à 70 dB	1 dB	$(5 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB	Mesure par substitution directe à fréquence intermédiaire à 30 MHz	Banc de mesure d'affaiblissement	PCEM-CAN-0011	Laboratoire
			5 dB	$(6 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			10 dB	$(7 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			20 dB	$(8 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			30 dB	$(11 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			40 dB	$(14 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			50 dB	$(17 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			60 dB	$(25 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				
			70 dB	$(27 + 40 \times \Gamma x) \times 10^{-2}$ dB				

Γx est la valeur du module du facteur de réflexion.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Facteur de réflexion

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Composants passifs (charges) .Entrées de dispositifs de mesure.	Module du Facteur de réflexion	1 GHz à 18 GHz de 0,001 à 0,5 Mesure sur coaxial 50 W type 7 mm (de 1 à 18 GHz) et coaxial de type N (de 1 à 12 GHz)	0,001	0,002 3	Mesure du rapport entre signal réfléchi et signal incident	Réflectomètre compensé	PCEM-CAN-0009	Laboratoire
			0,003	0,002 6				
			0,004	0,002 7				
			0,006	0,002 8				
			0,01	0,002 9				
			0,018	0,003 1				
			0,03	0,003 3				
			0,06	0,005				
			0,1	0,007				
			0,13	0,007 2				
			0,18	0,010				
Composants passifs (charges) .Entrées de dispositifs de mesure.	Module du Facteur de réflexion	De 8.2 GHz à 18 GHz de 0,001 à 0,7 Mesure sur guide d'ondes CEI R100 et CEI R140	0,001	0,000 9	Mesure du rapport entre signal réfléchi et signal incident	Réflectomètre compensé	PCEM-CAN-0010	Laboratoire
			0,003	0,001 1				
			0,006	0,001 2				
			0,01	0,001 3				
			0,03	0,001 7				
			0,06	0,002 7				
			0,1	0,004				
			0,3	0,012				
0,7	0,041							
Composants passifs (charges) .Entrées de dispositifs de mesure.	Module du Facteur de réflexion	De 18 GHz à 38 GHz de 0,002 à 0,7 Mesure sur guide d'ondes CEI R220 et CEI R320	0,002	0,001 6	Mesure du rapport entre signal réfléchi et signal incident	Réflectomètre compensé	PCEM-CAN-0010	Laboratoire
			0,003	0,001 6				
			0,006	0,001 7				
			0,01	0,001 7				
			0,03	0,002				
			0,06	0,002 9				
			0,1	0,004 2				
			0,3	0,012				
0,7	0,03							

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Puissance RF

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Wattmètres et montures de puissance bolométriques	Puissance RF	10, 30, 50 MHz ■ 100, 200, 400 MHz ■ 1 GHz, 2 GHz ■ 3 GHz, 4 GHz ■ 5,5 GHz ■ 6 GHz, 8 GHz ■ 10 GHz, 12,4 GHz ■ 14, 16 et 18 GHz ■	Kx mesuré pour une puissance de 1 mW à 10 mW	$(2 + 7 \times \Gamma_x) \times 10^{-2} \times Kx$	Mesure par comparaison	Transferts de puissance étalonné sur ligne coaxiale 50 W	PCEM-CAN-0007	Laboratoire
		19 GHz, 20 GHz ■ 23 GHz ■ 25 GHz ■	Kx mesuré pour une puissance de 1 mW à 10 mW	$(2,2 + 4 \times \Gamma_x) \times 10^{-2} \times Kx$				
		28 GHz ■ 32 GHz, 35 GHz ■ 38 GHz ■	Kx mesuré pour une puissance de 1 mW à 10 mW	$(2,2 + 4 \cdot \Gamma_x) \times 10^{-2} \times Kx$				

■ Valeurs ponctuelles

Kx est le facteur d'étalonnage de la monture bolométrique à étalonner.

Γ_x est le module du facteur de réflexion de la monture à étalonner ($\Gamma_x < 0,3$).

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Puissance RF (suite)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Wattmètres et montures de puissance thermoélectriques	Puissance RF	50 MHz ■	$P = 1 \text{ mW}$	$(0,8 + 1,4 \times \Gamma_x) \times 10^{-2} \times P$	Mesure par comparaison	Milli-wattmètre et monture étalon	PCEM-CAN-0007	Laboratoire
		10, 30, 50 MHz ■ 100, 200, 400 MHz ■ 1 GHz, 2 GHz ■ 3 GHz, 4 GHz ■ 5,5 GHz ■ 6 GHz, 8 GHz ■ 10 GHz, 12,4 GHz ■ 14, 16 et 18 GHz ■	Kx mesuré pour une puissance de 1 mW à 10 mW	$(2,8 + 10 \times \Gamma_x) \times 10^{-2} \times Kx$	Mesure par comparaison	Transferts de puissance étalonné sur ligne coaxiale 50 Ω	PCEM-CAN-0007	Laboratoire

■ Valeurs ponctuelles

Kx est le facteur d'étalonnage de la monture bolométrique à étalonner.

Γ_x est le module du facteur de réflexion de la monture à étalonner ($\Gamma_x < 0,3$).

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE HAUTE FREQUENCE / Excès de bruit

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sources de bruit	Rapport d'excès de bruit	30 MHz ■ 1 GHz ■ 2 GHz ■ 4 GHz ■ 6 GHz ■ 8,2 GHz ■ 10 GHz ■ 12,4 GHz ■	ENR de 14 dB à 16 dB (ou 10 000 K) ■	$0,23 + 0,4 \times \Gamma_x$	Mesure par comparaison à l'aide d'un radiomètre coaxial	Radiomètre coaxial	PCEM-CAN-0008	Laboratoire
		15 GHz ■ 18 GHz ■	ENR de 14 dB à 16 dB (ou 10 000 K) ■	$0,30 + 0,4 \times \Gamma_x$				

■ Valeurs ponctuelles

Γ_x est le module du facteur de réflexion ($\Gamma_x < 0,15$).

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

Domaine Electricité-Magnétisme sur site client

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Différence de potentiel								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	/	0 mV à 100 mV	$10,0 \times 10^{-6} \times U + 5 \mu V$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0031	Site client
			0,10 V à 1,0 V	$10,0 \times 10^{-6} \times U + 6 \mu V$				Température ambiante 18 à 28 °C
			1,0 V à 10 V	$10,0 \times 10^{-6} \times U + 8 \mu V$				Humidité ambiante < 80 % HR
			10 V à 100 V	$20 \times 10^{-6} \times U + 200 \mu V$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			100 V à 1 000 V	$20 \times 10^{-6} \times U + 400 \mu V$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Intensité de courant électrique	/	1 μA à 10 μA	$80 \times 10^{-6} \times I + 6 \text{ nA}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0032	Site client
			10 μA à 100 μA	$90 \times 10^{-6} \times I + 8 \text{ nA}$				Température ambiante 18 à 28 °C
			0,10 mA à 1,0 mA	$120 \times 10^{-6} \times I + 15 \text{ nA}$				Humidité ambiante < 80 % HR
			1,0 mA à 10 mA	$120 \times 10^{-6} \times I + 100 \text{ nA}$				Alimentation électrique 216 V à 253 V
			10 mA à 100 mA	$180 \times 10^{-6} \times I + 1 \mu A$				
			100 mA à 1 000 mA	$180 \times 10^{-6} \times I + 15 \mu A$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT ALTERNATIF / DIFFERENCE DE POTENTIEL

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	40 Hz à 10 kHz	10 mV à 100 mV	$3,0 \times 10^{-4} \times U + 110 \mu V$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0033	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V
			0,10 V à 1,0 V	$4,2 \times 10^{-4} \times U + 120 \mu V$				
			1,0 V à 10 V	$3,0 \times 10^{-4} \times U + 150 \mu V$				
			10 V à 100 V	$3,2 \times 10^{-4} \times U + 550 \mu V$				
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Différence de potentiel	45 Hz à 1 kHz	100 V à 700 V	$3,2 \times 10^{-4} \times U + 4 \text{ mV}$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0033	

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT ALTERNATIF / INTENSITE DE COURANT ELECTRIQUE

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Intensité de courant électrique	60 Hz à 400Hz	1 mA à 10 mA	$4,5 \times 10^{-4} \times I + 3,5 \mu A$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0034	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V
			10 mA à 100 mA	$4,5 \times 10^{-4} \times I + 35 \mu A$				
			0,1 A à 1 A	$6,0 \times 10^{-4} \times I + 250 \mu A$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Résistance électrique

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Calibrateurs Alimentations Générateurs	Résistance électrique	/	0,1 Ω à 1 Ω	$90 \times 10^{-6} \times R + 70 \mu \Omega$	Mesure directe	Multimètre	PCEM-CAN-0035	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V
			1 Ω à 10 Ω	$90 \times 10^{-6} \times R + 40 \mu \Omega$				
			10 Ω à 100 Ω	$40 \times 10^{-6} \times R + 450 \mu \Omega$				
			100 Ω à 1000 Ω	$80 \times 10^{-6} \times R + 450 \mu \Omega$				
			1,0 kΩ à 10 kΩ	$50 \times 10^{-6} \times R + 4,5 \text{ m}\Omega$				
			10 kΩ à 100 kΩ	$45 \times 10^{-6} \times R + 140 \text{ m}\Omega$				
			0,10 MΩ à 1,0 MΩ	$65 \times 10^{-6} \times R + 5 \Omega$				
1,0 MΩ à 10 MΩ	$130 \times 10^{-6} \times R + 900 \Omega$							

R est la valeur de la résistance exprimée en ohms.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / COURANT CONTINU / DIFFERENCE DE POTENTIEL (GENERATION)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel	/	0 mV à 300 mV	$75 \times 10^{-6} \times U + 7 \mu\text{V}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0026	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V
			0,30 V à 3,0 V	$65 \times 10^{-6} \times U + 15 \mu\text{V}$				
			3,0 V à 30 V	$65 \times 10^{-6} \times U + 150 \mu\text{V}$				
			30 V à 300 V	$80 \times 10^{-6} \times U + 800 \mu\text{V}$				
			300 V à 1 000 V	$80 \times 10^{-6} \times U + 3\,000 \mu\text{V}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / Courant continu / Intensité de courant électrique (génération)								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Intensité de courant électrique	/	10 μA à 3,0 mA	$25 \times 10^{-5} \times I + 80 \text{ nA}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0027	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V
			3,0 mA à 10 mA	$25 \times 10^{-5} \times I + 500 \text{ nA}$				
			10 mA à 30 mA	$30 \times 10^{-5} \times I + 400 \text{ nA}$				
			30 mA à 300 mA	$30 \times 10^{-5} \times I + 5 \mu\text{A}$				
			0,30 A à 1,0 A	$45 \times 10^{-5} \times I + 70 \mu\text{A}$				
			1,0 A à 2,0 A	$120 \times 10^{-5} \times I + 200 \mu\text{A}$				
			2,0 A à 10 A	$120 \times 10^{-5} \times I + 500 \mu\text{A}$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Différence de potentiel (génération)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Différence de potentiel	40 Hz à 10 kHz	10 mV à 30 mV	$1,6 \times 10^{-3} \times U + 180 \mu\text{V}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0028	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V
			30 mV à 300 mV	$1,0 \times 10^{-3} \times U + 200 \mu\text{V}$				
			0,30 V à 3,0 V	$7,0 \times 10^{-4} \times U + 250 \mu\text{V}$				
			3,0 V à 30 V	$7,0 \times 10^{-4} \times U + 1000 \mu\text{V}$				
			30 V à 300 V	$11 \times 10^{-4} \times U + 25 \text{ mV}$				
			300 V à 1 000 V	$22 \times 10^{-4} \times U + 800 \text{ mV}$				

U est la valeur de la différence de potentiel exprimée en volts.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant alternatif** / Intensité de courant électrique (génération)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Multimètres Voltmètres	Intensité de courant électrique	60 Hz à 400Hz	1 mA à 3,0 mA	$14 \times 10^{-4} \times I + 10 \mu\text{A}$	Mesure directe	Calibrateur universel	PCEM-CAN-0029	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V
			3,0 mA à 10 mA	$11 \times 10^{-4} \times I + 15 \mu\text{A}$				
			10 mA à 30 mA	$12 \times 10^{-4} \times I + 12 \mu\text{A}$				
			30 mA à 300 mA	$14 \times 10^{-4} \times I + 70 \mu\text{A}$				
			0,30 A à 1,0 A	$15 \times 10^{-4} \times I + 500 \mu\text{A}$				
			1,0 A à 2,0 A	$5 \times 10^{-3} \times I + 1 \text{ mA}$				
			2,0 A à 10 A	$6 \times 10^{-3} \times I + 5 \text{ mA}$				

I est la valeur de l'intensité de courant exprimée en ampères.

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

ELECTRICITE COURANT CONTINU ET BASSE FREQUENCE / **Courant continu** / Résistance électrique (génération)

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application		Étendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation			
		Calibre	Courant d'utilisation									
Multimètres Voltmètres	Résistance électrique	1,0 Ω	1 mA à 125 mA	0,1 Ω à 10 Ω	$130 \times 10^{-6} \times R + 16 \text{ m}\Omega$	Mesure directe	Calibreur universel (1)	PCEM-CAN-0030	Site client Température ambiante 18 à 28 °C Humidité ambiante < 80 % HR Alimentation électrique 216 V à 253 V			
		3,0 Ω	1 mA à 125 mA									
		11 Ω	1 mA à 125 mA	10 Ω à 300 Ω	$140 \times 10^{-6} \times R + 20 \text{ m}\Omega$							
		33 Ω	1 mA à 125 mA									
		110 Ω	1 mA à 70 mA	0,3 kΩ à 3,0 kΩ	$160 \times 10^{-6} \times R + 100 \text{ m}\Omega$							
		330 Ω	1 mA à 40 mA									
		1,1 kΩ	0,1 mA à 18 mA	3,0 kΩ à 30 kΩ	$160 \times 10^{-6} \times R + 1\,000 \text{ m}\Omega$							
		3,3 kΩ	0,1 mA à 5 mA									
		11 kΩ	10 μA à 1 800 μA	30 kΩ à 100 kΩ	$160 \times 10^{-6} \times R + 10 \Omega$							
		33 kΩ	10 μA à 500 μA									
		110 kΩ	1 μA à 180 μA									
		330 kΩ	1 μA à 50 μA							100 kΩ à 300 kΩ	$180 \times 10^{-6} \times R + 10 \Omega$	Mesure directe
		1,1 MΩ	1 μA à 18 μA	0,30 MΩ à 1,0 MΩ	$200 \times 10^{-6} \times R + 80 \Omega$							
		3,3 MΩ	0,1 μA à 5 μA	1,0 MΩ à 3,0 MΩ	$230 \times 10^{-6} \times R + 100 \Omega$							
11 MΩ	25 nA à 1 800 nA	3,0 MΩ à 10 MΩ	$700 \times 10^{-6} \times R + 800 \Omega$									

R est la valeur de la résistance exprimée en ohms.

(1) Résistances en 4 fils

(2) Résistances en 2 fils

Portée flexible FLEX 2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

HYGROMETRIE - Humidité relative

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de mesure	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Thermo-hygromètre électronique Avec ou sans afficheur	Humidité relative	De 10 % HR à 95 % HR à une température comprise entre 5 °C < TS < 50 °C	Tableau ci-dessous	Mesure directe de l'humidité relative par comparaison à une chaîne de mesure étalon(*) et un générateur humidité relative	Méthode interne PCHY-CAN-0001	En laboratoire

Domaine de Mesure	Incertitude d'étalonnage en 2σ		
	5	23	50
θ (°C) Uw (% HR)			
10	1,2 % HR	1,1 % HR	1,2 % HR
35	1,3 % HR	1,2 % HR	1,3 % HR
65	1,7 % HR	1,5 % HR	1,6 % HR
95	2,2 % HR (**)	1,7 % HR	1,9 % HR (**)

(*) La chaîne de mesure associe le capteur et l'indicateur numérique

(**) L'humidité est limitée à 90 % aux points à 5°C et 50°C

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

HYGROMETRIE - Humidité relative						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de mesure	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Thermo-hygromètre électronique Avec ou sans afficheur, Hygromètre mécanique	Humidité relative	De 10 % HR à 95 % HR à une température comprise entre 10 °C < Ts < 70 °C	Voir tableau 1 ci-dessous	Détermination de l'humidité relative à partir d'une mesure de Td et de la température Ts dans l'enceinte du générateur à deux pressions	Méthode interne PCHY-CAN-0002	En laboratoire

Tableau 1

U _{k=2} (U _w) Ts (°C)	U _w (% HR)									
	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %
10					1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,4
20			0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2
30		0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0
40	0,3	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3
50	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,5
60	0,4	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	2,8
70	0,4	0,7	1,1	1,4	1,7	2,0				

Unité du tableau (% HR) en 2 écart-type

Les valeurs d'incertitudes sont obtenues à partir de la combinaison de Td (de 0 °C à 60°C (U_{k=2} = 0,23 °C)) et de Ts (de 10 °C à 70 °C (U_{k=2} = de 0,18 °C à 0,59 °C))

Ts est la température sèche exprimée en °C

U_w est l'humidité relative exprimée en % HR

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

HYGROMETRIE - Humidité relative

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de mesure	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Thermo-hygromètre électronique Avec ou sans afficheur, Hygromètre mécanique	Humidité relative	De 10 % HR à 95 % HR à une température comprise entre 10 °C < Ts < 50 °C	Voir tableau 2 ci-dessous	Mesure directe de l'humidité relative par comparaison à une chaîne de mesure étalon(*) + Générateur humidité à deux pressions	Méthode interne PCHY-CAN-002	En laboratoire

(*) La chaîne de mesure associe le capteur et l'indicateur numérique

Tableau 2

U _{k=2} (U _w) Ts (°C)	U _w (% HR)									
	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %
10	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,6
20	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2,1	2,3	2,5
30	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,5
40	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6
50	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9

Unité du tableau (% HR) en 2 écart-type

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

HYGROMETRIE / Température de rosée

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de mesure	Référence de la méthode (*)	Lieu de réalisation
Hygromètre à condensation et hygromètre affichant un point de rosée	Température de rosée	De 0 °C à 60 °C	0,24 °C	Comparaison à la température de rosée (Td) mesurée dans la chambre du générateur à deux pressions	Méthode interne PCHY-CAN-0002	En laboratoire

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres à bouts						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Cale étalon à bouts plans parallèles</u> en acier	Longueur au centre Ecart de longueur Variation de longueur	$0,09 \mu\text{m} + 2 \times 10^{-6} \times L$ $0,09 \mu\text{m} + 2 \times 10^{-6} \times L$ $0,07 \mu\text{m}$	$0,5 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0060	Comparaison mécanique Comparateur de cales étalons Cales à bouts plans parallèles en acier	En labo
<u>Broche à bouts plans parallèles étalon</u> en acier	Longueur au centre	$1,2 \mu\text{m} + 3,5 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 275 \text{ mm}$	Procédure PVF-0052	Comparaison mécanique Bancs de mesure unidirectionnels Cales à bouts plans parallèles en acier	En labo

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres matérialisant un diamètre						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Tampon cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local	$1 \mu\text{m}$ $1,2 \mu\text{m} + 2,6 \times 10^{-6} \times D$	$1 \text{ mm} \leq D \leq 20 \text{ mm}$ $20 \text{ mm} < D \leq 100 \text{ mm}$	NF E 11-012 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédures PVF-0069 et PVF-0070	Comparaison mécanique Bancs de mesure unidirectionnels Tampon cylindrique lisse en acier	En labo
<u>Bague cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local	$1,0 \mu\text{m} + 2,3 \times 10^{-6} \times D$ $1,2 \mu\text{m} + 3,2 \times 10^{-6} \times D$	$10 \text{ mm} \leq D \leq 100 \text{ mm}$ $100 \text{ mm} < D \leq 200 \text{ mm}$	NF E 11-011 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédures PVF-0067 et PVF-0068	Comparaison mécanique avec palpeurs coudés Bancs de mesure unidirectionnels Bague cylindrique lisse en acier	En labo

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres filetés						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
Tampon fileté cylindrique Profils triangulaires symétriques $\alpha = 60^\circ$	Diamètre sur flancs simple	2,5 μm	$1\text{ mm} \leq D \leq 50\text{ mm}$ $0,3\text{ mm} \leq \text{Pas} \leq 6\text{ mm}$	XP E 03-110 (12/2003) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0072	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence Jeux de 3 piges cylindriques lisses	En labo

α : angle du triangle générateur

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pied à coulisse</u> $q = 10$ et $20 \mu\text{m}$	<p>Mesurages d'extérieur avec les becs principaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreur d'indication contact pleine touche - Erreur d'indication contact sur surface limitée - Erreur d'indication contact linéaire - Erreur de fidélité <p>Mesurages avec les autres becs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreur de décalage d'échelle des becs d'intérieur et des becs supérieurs - Effet de la distance des becs d'intérieur à couteaux 	$10 \mu\text{m} + q + 15 \times 10^{-6} \times L$ $10 \mu\text{m} + q + 15 \times 10^{-6} \times L$ $11 \mu\text{m} + q$ - $11 \mu\text{m} + q$ $11 \mu\text{m} + q$	$L \leq 600 \text{ mm}$	NF E 11-091 (03/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0029	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Bagues lisses étalons Piges étalon	En labo
<u>Micromètre d'extérieur</u> <u>à vis « standard »</u> $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface* Erreur de fidélité	$2 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ $2 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ -	$L \leq 500 \text{ mm}$	NF E 11-095 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0031	Comparaison mécanique Cales à bouts plans parallèles en acier	En labo
<u>Micromètre d'extérieur</u> <u>à vis « standard »</u> $q = 2$ et $10 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface* Erreur de fidélité	$3 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ $3 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ -				

q : pas de quantification

* $L \leq 300 \text{ mm}$

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	3 μm 3 μm 2 μm -	$L \leq 10 \text{ mm}$	NF E 11-057 (04/2016) Procédure PVF-0034	Comparaison mécanique Bancs de mesure unidirectionnels	En labo
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	4 μm 4 μm 3 μm -				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE - Thermomètre à résistance

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sonde à résistance platine	Température	0 °C ■	0,08 °C	Méthode directe dans un bain de glace fondante	PCTE-CAN-0007	En laboratoire
		-80 °C à 20 °C	0,20 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0025	
		-65 °C à 20 °C	0,16 °C		PCTE-CAN-0015	
		-55 °C à 50 °C	0,13 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0005	
		10 °C à 90 °C	0,17 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté à eau	PCTE-CAN-0024	
		80 °C à 110 °C	0,32 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0017	
		110 °C à 200 °C	0,34 °C			
		50 °C à 110 °C	0,14 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0006	
		110 °C à 220 °C	0,18 °C			
		220 °C à 260 °C	0,22 °C			
100 °C à 600 °C	0,53 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un four avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0021			

■ Valeurs ponctuelles

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE - Chaîne de mesure de température

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de mesure de température HORS association avec un thermocouple	Température	0 °C ■	0,04 °C	Méthode directe dans un bain de glace fondante	PCTE-CAN-0007	En laboratoire
		-80 °C à 20 °C	0,19 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0025	
		-65 °C à 20 °C	0,14 °C		PCTE-CAN-0015	
		-55 °C à 50 °C	0,08 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0005	
		10 °C à 90 °C	0,15 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté à eau	PCTE-CAN-0024	
		80 °C à 110 °C	0,31 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0017	
		110 °C à 200 °C	0,32 °C			
		50 °C à 110 °C	0,12 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0006	
		110 °C à 220 °C	0,16 °C			
		220 °C à 260 °C	0,20 °C			
100 °C à 600 °C	0,50 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un four avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0021			

■ Valeurs ponctuelles

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE - Thermocouple						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Couple thermoélectrique (hors type S)	Température	0 °C ■	0,42 °C	Méthode directe dans un bain de glace fondante	PCTE-CAN-0007	En laboratoire
		-80 °C à 0 °C	0,49 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0025	
		0 °C à 20 °C	0,49 °C			
		-65 °C à 20 °C	0,70 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0015	
		-55 °C à 50 °C	0,42 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0005	
		10 °C à 90 °C	0,5 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté à eau	PCTE-CAN-0024	
		80 °C à 110 °C	0,67 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0017	
		110 °C à 200 °C				
		50 °C à 110 °C	0,60 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0006	
		110 °C à 220 °C	0,61 °C			
		220 °C à 260 °C	0,62 °C			
				100 °C à 600 °C	0,65 °C	

■ Valeurs ponctuelles

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE - Thermocouple						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Couple thermoélectrique (type S)	Température	0 °C ■	1,1 °C	Méthode directe dans un bain de glace fondante	PCTE-CAN-0007	En laboratoire
		-80 °C à 0 °C	1,5 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0025	
		0 °C à 20 °C	1,1 °C			
		-65 °C à 20 °C	2,3 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0015	
		-55 °C à 50 °C	1,4 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0005	
		10 °C à 90 °C	1,1 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté à eau	PCTE-CAN-0024	
		80 °C à 110 °C	1,5 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0017	
		110 °C à 200 °C				
		50 °C à 110 °C	1,5 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0006	
		110 °C à 220 °C				
		220 °C à 260 °C				
100 °C à 600 °C	1,2 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0021			

■ Valeurs ponctuelles

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE - Chaîne de mesure de température et autre thermomètre

Objet	Mesurande	Etendue de mesure / Domaine de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Chaîne de mesure de température (associée AVEC un thermocouple)	Température	0 °C ■	0,13 °C	Méthode directe dans un bain de glace fondante	PCTE-CAN-0007	En laboratoire
		-80 °C à 20 °C	0,22 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0025	
		-65 °C à 20 °C	0,32 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0015	
		-55 °C à 50 °C	0,16 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0005	
		10 °C à 90 °C	0,15 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté à eau	PCTE-CAN-0024	
		80 °C à 110 °C	0,42 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un bain thermostaté	PCTE-CAN-0017	
		110 °C à 200 °C	0,43 °C			
		50 °C à 110 °C	0,31 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans une enceinte thermostatique avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0006	
		110 °C à 220 °C	0,33 °C			
		220 °C à 260 °C	0,35 °C			
100 °C à 600 °C	0,50 °C	Comparaison à une chaîne de mesure étalon dans un four avec bloc d'égalisation	PCTE-CAN-0021			

■ Valeurs ponctuelles

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

TEMPERATURE
/ Chaîne de mesure de température et autre thermomètre
/ Thermocouple
/ Thermomètre à résistance

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Sonde à résistance	Température	5 °C à 50 °C	0,48 °C	Etalonnage par comparaison à une chaîne de mesure étalon(*) et un générateur d'humidité	PCTE-CAN-0022	En laboratoire
Chaîne de mesure de température (hors association avec un thermocouple)			0,48 °C			
Couple thermoélectrique (hors type S)			0,63 °C			
Couple thermoélectrique (type S)			1,8 °C			
Chaîne de mesure de température (associée avec un thermocouple hors type S)			0,49 °C			
Chaîne de mesure de température (associée avec un thermocouple type S)			0,48 °C			

(*) La chaîne de mesure associe le capteur et l'indicateur numérique.

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Domaine Temps-Fréquence en laboratoire

L'exactitude de la fréquence de référence est connue à $\pm 6,1 \times 10^{-12}$ (Horloge à rubidium raccordée à UTC(OP) par le LTFB via GPS)

TEMPS-FREQUENCE / Fréquence particulière								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Oscillateurs à quartz, Horloges atomiques, Pilotes de référence	Fréquence	/	1 MHz ■	$7,8 \times 10^{-12}$	Méthode de comparaison de fréquence	Horloge de référence raccordée à UTC(OP), détecteur d'écart de fréquence	PCTF-CAN-0002 PCTF-CAN-0007	Laboratoire
			2 MHz ■	$7,8 \times 10^{-12}$				
			2,5 MHz ■	$7,8 \times 10^{-12}$				
			5 MHz ■	$6,8 \times 10^{-12}$				
			10 MHz ■	$6,8 \times 10^{-12}$				

■ Valeurs ponctuelles

Temps de porte de comptage du compteur : 10 s

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

TEMPS-FREQUENCE / Fréquence quelconque

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude Elargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Oscillateurs Générateurs- synthétiseurs	Fréquence	/	$1 \text{ mHz} \leq f < 5 \text{ mHz}$	$3,2 \times 10^{-3}$ à $6,4 \times 10^{-4}$	Méthode de comparaison de fréquence	Horloge de référence raccordée à UTC(OP), compteur réciproque	PCTF-CAN- 0002	Laboratoire
			$5 \text{ mHz} \leq f < 10 \text{ mHz}$	$6,4 \times 10^{-4}$ à $3,2 \times 10^{-4}$				
			$10 \text{ mHz} \leq f < 50 \text{ mHz}$	$3,2 \times 10^{-4}$ à $6,4 \times 10^{-5}$				
			$50 \text{ mHz} \leq f < 100 \text{ mHz}$	$6,4 \times 10^{-5}$ à $3,2 \times 10^{-5}$				
			$100 \text{ mHz} \leq f < 500 \text{ mHz}$	$3,2 \times 10^{-5}$ à $6,4 \times 10^{-6}$				
			$500 \text{ mHz} \leq f < 1 \text{ Hz}$	$6,4 \times 10^{-6}$ à $3,2 \times 10^{-6}$				
			$1 \text{ Hz} \leq f < 5 \text{ Hz}$	$3,2 \times 10^{-6}$ à $6,4 \times 10^{-7}$				
			$5 \text{ Hz} \leq f < 10 \text{ Hz}$	$6,4 \times 10^{-7}$ à $3,2 \times 10^{-7}$				
			$10 \text{ Hz} \leq f < 50 \text{ Hz}$	$3,2 \times 10^{-7}$ à $6,4 \times 10^{-8}$				
			$50 \text{ Hz} \leq f < 100 \text{ Hz}$	$6,4 \times 10^{-8}$ à $3,2 \times 10^{-8}$				
			$100 \text{ Hz} \leq f < 500 \text{ Hz}$	$3,2 \times 10^{-8}$ à $6,4 \times 10^{-9}$				
			$500 \text{ Hz} \leq f < 1 \text{ kHz}$	$6,4 \times 10^{-9}$ à $3,2 \times 10^{-9}$				
			$1 \text{ kHz} \leq f < 5 \text{ kHz}$	$3,2 \times 10^{-9}$ à $6,4 \times 10^{-10}$				
			$5 \text{ kHz} \leq f < 10 \text{ kHz}$	$6,4 \times 10^{-10}$ à $3,2 \times 10^{-10}$				
			$10 \text{ kHz} \leq f < 50 \text{ kHz}$	$3,2 \times 10^{-10}$ à $6,5 \times 10^{-11}$				
			$50 \text{ kHz} \leq f < 100 \text{ kHz}$	$6,5 \times 10^{-11}$ à $3,4 \times 10^{-11}$				
			$100 \text{ kHz} \leq f < 500 \text{ kHz}$	$3,4 \times 10^{-11}$ à $9,8 \times 10^{-12}$				
			$500 \text{ kHz} \leq f < 1 \text{ MHz}$	$9,8 \times 10^{-12}$ à $1,3 \times 10^{-11}$				
$1 \text{ MHz} \leq f < 5 \text{ MHz}$	$1,3 \times 10^{-11}$ à $7,5 \times 10^{-12}$							
$5 \text{ MHz} \leq f < 10 \text{ MHz}$	$7,5 \times 10^{-12}$ à $1,2 \times 10^{-11}$							
$10 \text{ MHz} \leq f < 50 \text{ MHz}$	$1,2 \times 10^{-11}$ à $7,5 \times 10^{-12}$							
$50 \text{ MHz} \leq f < 100 \text{ MHz}$	$7,5 \times 10^{-12}$ à $1,2 \times 10^{-11}$							
$100 \text{ MHz} \leq f < 500 \text{ MHz}$	$1,2 \times 10^{-11}$ à $7,5 \times 10^{-12}$							

Notes : Incertitudes relatives par rapport à UTC(OP).

Ces incertitudes sont obtenues pour un rapport signal / bruit supérieur à 40 dB.

Temps de porte de comptage du compteur réciproque : 1 000 s

Le laboratoire peut générer des fréquences dans les domaines de fréquence présentés ci-dessus.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

TEMPS-FREQUENCE / Fréquence quelconque								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Oscillateurs Générateurs-synthétiseurs	Fréquence	/	500 MHz à 1 GHz	$1,5 \times 10^{-9}$ à $7,4 \times 10^{-10}$	Méthode de comparaison de fréquence	Horloge de référence raccordée à UTC(OP), détecteur d'écart de fréquence, compteurs RF	PCTF-CAN-0002	Laboratoire
			1 GHz à 10 GHz	$7,4 \times 10^{-10}$ à $7,5 \times 10^{-11}$				
			10 GHz à 26,5 GHz	$7,5 \times 10^{-11}$ à $3,0 \times 10^{-11}$				
			26,5 GHz à 38 GHz	$3,0 \times 10^{-11}$ à $2,2 \times 10^{-11}$				
			38 GHz à 50 GHz	$2,2 \times 10^{-11}$ à $1,8 \times 10^{-11}$				

Notes : Incertitudes relatives par rapport à UTC(OP).
Temps de porte de comptage des compteurs RF : 1 s

Le laboratoire peut générer des fréquences dans les domaines de fréquence présentés ci-dessus.

TEMPS-FREQUENCE / Vitesse de rotation								
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Remarque	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
Tachymètres optiques	Vitesse de rotation	/	6 tr/min à 120 000 tr/min	$2,1 \times 10^{-2}$ tr/min	Comparaison entre la vitesse mesurée par le tachymètre et la fréquence d'un synthétiseur piloté par la référence	Horloge de référence raccordée à UTC(OP), générateur BF	PCTF-CAN-0003	Laboratoire

Remarque : Les incertitudes sont dégradées en fonction de la résolution et de la qualité métrologique des tachymètres à étalonner.

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

Domaine Temps-Fréquence sur site client

L'exactitude de la fréquence de référence utilisée sur site est connue à $\pm 5,1 \times 10^{-9}$ (horloge de référence du laboratoire permanent raccordée à UTC(OP) par le LTFB via un récepteur GPS).

Température ambiante : 18 à 28 °C / Humidité ambiante : < 80 % HR / Alimentation électrique : 216 V > Tension < 253 V

TEMPS-FREQUENCE / Fréquence									
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Domaine d'application	Etendue de mesure	Incertitude élargie		Principe de la méthode	Principaux moyens utilisés	Référence de la méthode	Lieu de réalisation
				Temps de porte de 1 s	Temps de porte de 10 s				
Générateur Oscillateur Fréquence	Fréquence	0,1 Hz à 1,1 GHz	0,1 Hz à 1 Hz	---	$4,5 \times 10^{-3}$ à $4,5 \times 10^{-4}$	Mesure directe	Compteur, horloge de référence	PCTF-CAN-0010 PCTF-CAN-0011	Site client
			1 Hz à 10 Hz	$4,5 \times 10^{-3}$ à $4,5 \times 10^{-4}$	$4,5 \times 10^{-4}$ à $4,5 \times 10^{-5}$				
			10 Hz à 100 Hz	$4,5 \times 10^{-4}$ à $4,5 \times 10^{-5}$	$4,5 \times 10^{-5}$ à $4,5 \times 10^{-6}$				
			100 Hz à 1 kHz	$4,5 \times 10^{-5}$ à $4,5 \times 10^{-6}$	$4,5 \times 10^{-6}$ à $4,5 \times 10^{-7}$				
			1 kHz à 1,1 GHz	$4,5 \times 10^{-6}$ à $5,1 \times 10^{-9}$	$4,5 \times 10^{-7}$ à $5,2 \times 10^{-9}$				

Notes : (*) Incertitudes relatives par rapport à la fréquence de référence : fréquence de l'échelle de temps UTC(OP)
Le laboratoire peut générer des fréquences dans les domaines de fréquences présentés ci-dessus sur site « client ».

Portée flexible FLEX2 : Le laboratoire est reconnu compétent pour adopter toute méthode reconnue, dans le domaine couvert par la portée générale dans la limite de ses CMC. La liste exhaustive des méthodes proposées sous accréditation est mise à disposition par le laboratoire.

FORCE ET COUPLE / Couple						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Instrument de mesure de couple	Moment d'une force (couple)	0,1 à 5 N · m	$0,50 \text{ mN} \cdot \text{m} + 5,0 \times 10^{-4} \times C$	Méthode interne PCCO-VEN-0001	Sens horaire et antihoraire Couple engendré par un banc à masses suspendues et bras de levier	En laboratoire
		1 à 50 N · m	$0,005 \text{ N} \cdot \text{m} + 8,0 \times 10^{-4} \times C$			
		5 à 100 N · m	$0,006 \text{ N} \cdot \text{m} + 1,0 \times 10^{-3} \times C$			
		10 à 1 000 N · m	$0,010 \text{ N} \cdot \text{m} + 2,0 \times 10^{-3} \times C$			
		5 à 1 500 N · m	$0,015 \text{ N} \cdot \text{m} + 2,0 \times 10^{-4} \times C$			

FORCE ET COUPLE / Outils dynamométriques						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Outils dynamométriques à commande manuelle	Moment d'une force (couple) mesuré ou seuil de déclenchement	0,2 à 1 000 N · m	$0,010 \times C$	Méthode interne PVF-0036	Sens horaire et antihoraire Comparaison à des couplemètres de référence	En laboratoire

C = couple appliqué en N · m

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

MASSE ET VOLUME/MASSE/MASSE ETALON						
Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Masse Poids	Masse conventionnelle	1 mg ■	6,0 µg	PCM-VEN-0001	Masses de travail du laboratoire Comparateurs de portée 2 g avec une résolution de 0,1 µg 3 comparaisons par double substitution EMME	En laboratoire
		2 mg ■	6,0 µg			
		5 mg ■	6,0 µg			
		10 mg ■	7,0 µg			
		20 mg ■	8,0 µg			
		50 mg ■	10,0 µg			
		100 mg ■	15,0 µg			
		200 mg ■	18,0 µg			
		500 mg ■	25,0 µg			
		1 g ■	25,0 µg		Masses de travail du laboratoire Comparateurs de portée 100 g avec une résolution de 1 µg 3 comparaisons par double substitution EMME	
		2 g ■	30,0 µg			
		5 g ■	50,0 µg			
		10 g ■	60,0 µg			
		20 g ■	80,0 µg			
		50 g ■	90,0 µg			
		100 g ■	150,0 µg			
		100 g ■	150,0 µg			
		200 g ■	300,0 µg			
		500 g ■	0,8 mg			
1 kg ■	1,5 mg					

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

MASSE ET VOLUME/MASSE/MASSE ETALON

Objet	Mesurande	Etendue de mesure	Incertitude élargie	Référence de la méthode	Remarques	Lieu de réalisation
Masses Poids	Masse conventionnelle	2 kg ■	3,0 mg	PCM-VEN-0001	Masses de travail du laboratoire Comparateurs de portée 2 kg avec une résolution de 0,01 mg 3 comparaisons par double substitution EMME	En laboratoire
		5 kg ■	8,0 mg		Masses de travail du laboratoire Comparateurs de portée 5 kg avec une résolution de 0,1 mg 3 comparaisons par double substitution EMME	
		10 kg ■	15,0 mg		Masses de travail du laboratoire Comparateurs de portée 20kg avec une résolution de 1 mg 3 comparaisons par double substitution EMME	
		20 kg ■	30,0 mg			

■ valeur ponctuelle

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres à bouts						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Cale étalon à bouts plans parallèles</u> en acier	Longueur au centre Ecart de longueur Variation de longueur	$0,14 \mu\text{m} + 2,3 \times 10^{-6} \times L$ 0,12 μm	$0,5 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0060	Comparaison mécanique Comparateur de cales étalons Cales étalons de référence	En labo
	Longueur au centre Ecart de longueur	$0,95 \mu\text{m} + 2,5 \times 10^{-6} \times L$	$100 \text{ mm} < L \leq 275 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0080	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cale étalon de référence	
	Longueur au centre Ecart de longueur	$0,4 \mu\text{m} + 2,4 \times 10^{-6} \times L$	$275 \text{ mm} < L \leq 1\ 000 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0080	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cale étalon de référence Interféromètre laser	
Cale de section non normalisée ou de cote non standard en acier	Longueur au centre	$0,9 \mu\text{m} + 1,2 \times 10^{-6} \times L$	$0,1 \text{ mm} \leq L \leq 100 \text{ mm}$	NF EN ISO 3650 (03/1999) Procédure PVF-0080	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cales étalons de référence	En labo
<u>Broche à bouts plans parallèles étalon</u> en acier	Longueur au centre	$1,2 \mu\text{m} + 1,7 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 275 \text{ mm}$	Procédure PVF-0052	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cales étalons de référence	En labo
		$0,8 \mu\text{m} + 1,8 \times 10^{-6} \times L$	$275 \text{ mm} \leq L \leq 1\ 000 \text{ mm}$	Procédure PVF-0052	Comparaison interférométrique Banc de mesure unidirectionnel Cales étalons de référence Interféromètre laser	
<u>Broche à bouts sphériques</u> en acier	Longueur	$1,3 \mu\text{m} + 1,5 \times 10^{-6} \times L$	$25 \text{ mm} \leq L \leq 300 \text{ mm}$	NF E 11-015 (12/2019) Procédure PVF-0052	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Sphère	En labo
		$0,8 \mu\text{m} + 1,8 \times 10^{-6} \times L$	$300 \text{ mm} \leq L \leq 1\ 000 \text{ mm}$	NF E 11-015 (12/2019) Procédure PVF-0052	Comparaison interférométrique Banc de mesure unidirectionnel Sphère Interféromètre laser	

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres matérialisant un diamètre						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pige cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre repéré Variation de diamètre	0,9 µm 0,4 µm	$0,1 \text{ mm} \leq D \leq 20 \text{ mm}$	NF E 11-017 (12/1996) Procédure PVF-0066	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence	En labo
<u>Tampon cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local Variation de diamètre	0,9 µm 0,4 µm	$0,1 \text{ mm} \leq D \leq 10 \text{ mm}$	Procédures PVF-0069 et PVF-0070	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence	En labo
	Diamètre local Variation de diamètre	$0,95 \text{ µm} + 2,3 \times 10^{-6} \times D$ $0,5 \text{ µm} + 2,3 \times 10^{-6} \times D$	$10 \text{ mm} < D \leq 300 \text{ mm}$			

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres matérialisant un diamètre						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Bague cylindrique lisse</u> en acier	Diamètre local	1,4 µm	1 mm ≤ D ≤ 10 mm	Procédures PVF-0067 et PVF-0068	Comparaison mécanique avec palpeur oscillant Banc de mesure unidirectionnel Bagues lisses étalons de référence	En labo
	Diamètre global	1,4 µm				
	Variation diamétrale	0,5 µm				
	Diamètre local	1 µm + 2,5 × 10 ⁻⁶ × D	10 mm ≤ D ≤ 200 mm		Comparaison mécanique avec palpeur coudé Banc de mesure unidirectionnel Bagues lisses étalons de référence	
	Diamètre global	1 µm + 2,5 × 10 ⁻⁶ × D				
	Variation diamétrale	0,4 µm				
	Diamètre local	1,4 µm + 1 × 10 ⁻⁶ × D	200 mm ≤ D ≤ 300 mm		Comparaison interférométrique avec palpeur coudé Banc de mesure unidirectionnel Bagues lisses étalons de référence Interféromètre laser	
	Diamètre global	1,4 µm + 1 × 10 ⁻⁶ × D				
	Variation diamétrale	0,6 µm				

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons ou calibres filetés						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Tampon fileté cylindrique</u> Profil triangulaire symétrique $\alpha = 60^\circ$	Diamètre sur flancs simple	2,3 μm	$1 \text{ mm} \leq D \leq 200 \text{ mm}$ $0,3 \text{ mm} \leq \text{Pas} \leq 6 \text{ mm}$	XP E 03-110 (12/2003) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0072	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Tampons lisses étalons de référence Jeux de 3 piges cylindriques lisses	En labo
<u>Bague filetée cylindrique</u> Profil triangulaire symétrique $\alpha = 60^\circ$	Diamètre sur flancs simple	2,5 μm	$3 \text{ mm} \leq D \leq 150 \text{ mm}$ $0,5 \text{ mm} \leq \text{Pas} \leq 2,5 \text{ mm}$	XP E 03-110 (12/2003) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0071	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Cylindres à rainures $\alpha = 60^\circ$	En labo

α : angle du triangle générateur

DIMENSIONNEL / Etalons à traits						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
Règle graduée ou gravée Réglet	Erreur d'indication	$50 \mu\text{m} + 5 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 2 \text{ m}$	Procédure PCDI-VEN-0001	Comparaison interférométrique Interféromètre laser Banc de mesure de 20 m	En labo
Ruban gradué ou gravé Mètre ruban Décamètre Double décimètre	Erreur d'indication	$150 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 20 \text{ m}$	Procédure PCDI-VEN-0001	Comparaison interférométrique Interféromètre laser Banc de mesure de 20 m	En labo

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments de mesure de longueurs						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Distancemètre</u> $q = 0,1 \text{ mm}$	Erreur d'indication	$0,4 \text{ mm} + 5 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 20 \text{ m}$	Procédure PCDI-VEN-0002	Comparaison interférométrique Interféromètre laser Banc de mesure de 20 m	En labo
<u>Distancemètre</u> $q = 1 \text{ mm}$		1,3 mm				
<u>Colonne de mesure à palpeur non mesurant</u> $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication	$5 \mu\text{m} + 7 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 600 \text{ mm}$	Procédure PVF-0046	Comparaison mécanique Marbre de référence Etalons à gradins	En labo
<u>Comparateur électronique</u> $q = 0,1 \mu\text{m}$	Erreur de justesse Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$1 \mu\text{m} + 4 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 100 \text{ mm}$	NF E 11-068 (12/1992) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0054	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel	En labo
<u>Comparateur électronique</u> $q = 1 \mu\text{m}$		$1,5 \mu\text{m} + 3 \times 10^{-6} \times L$				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Pied à coulisse</u> $q = 10, 20$ et $50 \mu\text{m}$	Mesurages d'extérieur avec les becs principaux : - Erreur d'indication contact pleine touche - Erreur d'indication contact sur surface limitée - Erreur d'indication de contact linéaire - Erreur de fidélité Mesurages avec les autres becs : - Erreur de décalage d'échelle des becs d'intérieur et des becs couteaux - Effet de la distance des becs de mesure d'intérieur à couteaux	$10 \mu\text{m} + q + 15 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 1\,000 \text{ mm}$	NF E 11-091 (03/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0029	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Bagues lisses étalons	En labo
		$10 \mu\text{m} + q + 15 \times 10^{-6} \times L$				
		$12 \mu\text{m} + q$				
		-				
		$12 \mu\text{m} + q$				
		$12 \mu\text{m} + q$				
<u>Jauge de profondeur à coulisseau</u> $q = 10$ et $20 \mu\text{m}$	Erreur de contact sur surface limitée Erreur de fidélité Effet de blocage du coulisseau	$14 \mu\text{m} + q + 12 \times 10^{-6} \times L$ - $2 \mu\text{m} + q$	$L \leq 500 \text{ mm}$	NF E 11-096 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0030	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Marbre de référence	En labo
<u>Jauge de profondeur à vis micrométrique</u> $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication Erreur d'indication avec les rallonges	$3 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 300 \text{ mm}$	NFE 11-097 (02/1998) Procédure PVF-0041	Comparaison mécanique Cales étalons de travail Marbre de référence	En labo
<u>Jauge de profondeur à vis micrométrique</u> $q = 10 \mu\text{m}$		$6 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Micromètre d'intérieur à 2 touches dit « jauge micrométrique »</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication Erreur d'indication avec les rallonges	$5 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 300 \text{ mm}$	XP E 11-098 (12/2000) <i>Norme annulée</i> NF E 11-098-2 (04/2019) Procédure PVF-0055	Comparaison mécanique Banc de mesure unidirectionnel Sphère	En labo
		$5 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$	$300 \text{ mm} \leq L \leq 3\,000 \text{ mm}$	XP E 11-098 (12/2000) <i>Norme annulée</i> NF E 11-098-2 (04/2019) Procédure PVF-0055	Comparaison interférométrique Banc de mesure unidirectionnel Sphère Interféromètre laser	
<u>Micromètre d'intérieur à 2 ou 3 touches dit « alésomètre »</u> $q = 1 \text{ et } 2 \mu\text{m}$	Erreur d'indication	$3 \mu\text{m} + q + 10 \times 10^{-6} \times L$	$2 \text{ mm} \leq L \leq 200 \text{ mm}$	NF E 11-099 (12/1993) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0033	Comparaison mécanique Bagues lisses étalons de travail	En labo
<u>Micromètre d'intérieur à 2 ou 3 touches dit « alésomètre »</u> $q = 5 \text{ et } 10 \mu\text{m}$		$5 \mu\text{m} + 10 \times 10^{-6} \times L$				
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur de contact pleine touche Erreur de contact partiel d'une surface * Erreur de fidélité	$2 \mu\text{m} + 12 \times 10^{-6} \times L$	$L \leq 500 \text{ mm}$	NF E 11-095 (10/2013) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0031	Comparaison mécanique Cales étalons de travail	En labo
<u>Micromètre d'extérieur à vis « standard »</u> $q = 2 \text{ et } 10 \mu\text{m}$		$2 \mu\text{m} + 12 \times 10^{-6} \times L$ -				
		$3,2 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$				
		$3,2 \mu\text{m} + 15 \times 10^{-6} \times L$ -				

q : pas de quantification

* $L \leq 300 \text{ mm}$

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Instruments manuels à cotes variables						
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Comparateur à levier mécanique</u> $q = 1$ et $2 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$3 \mu\text{m}$ $3 \mu\text{m}$ $3 \mu\text{m}$ -	$L \leq 3 \text{ mm}$	NF E 11-053 (10/2013) Procédure PVF-0040	Comparaison mécanique Banc de mesure de comparateur	En labo
<u>Comparateur à levier mécanique</u> $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur d'indication locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$4 \mu\text{m}$ $4 \mu\text{m}$ $4 \mu\text{m}$ -				
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$2,5 \mu\text{m}$ $2,5 \mu\text{m}$ $2,5 \mu\text{m}$ -	$L \leq 1 \text{ mm}$	NF E11-057 (04/2016) Procédure PVF-0034	Comparaison mécanique Banc de mesure de comparateur	En labo
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 2 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$3,7 \mu\text{m}$ $3,7 \mu\text{m}$ $2,5 \mu\text{m}$ -	$L \leq 10 \text{ mm}$			
<u>Comparateur mécanique à cadran</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur de mesure totale Erreur de mesure locale Erreur d'hystérésis Erreur de fidélité	$7,0 \mu\text{m}$ $7,0 \mu\text{m}$ $4,0 \mu\text{m}$ -	$L \leq 50 \text{ mm}$			
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 1 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	$5 \mu\text{m}$ -	$L \leq 50 \text{ mm}$	NF E11-056 (04/2016) Procédure PVF-0039	Comparaison mécanique Banc de mesure de comparateur	En labo
<u>Comparateur à affichage numérique</u> à tige rentrante radiale $q = 10 \mu\text{m}$	Erreur d'indication totale Erreur de fidélité	$14,5 \mu\text{m}$ -				

q : pas de quantification

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

DIMENSIONNEL / Etalons de circularité

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Bague et tampon cylindriques lisses</u>	Ecart de circularité (E_c)	0,5 μm	$2 \text{ mm} \leq D \leq 300 \text{ mm}$ $0 \mu\text{m} \leq E_c \leq 15 \mu\text{m}$	Procédures PVF-0068 et PVF-0070	Comparaison mécanique Mesureur Taylor Hobson Sphères, étalons méplatés	En labo

DIMENSIONNEL / Etalons d'états de surface

Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Incertitude élargie	Etendue de mesure	Référence de la méthode	Remarque	Lieu de réalisation
<u>Etalon d'état de surface</u> Types B2, C1, C2, C3, D <i>NF EN ISO 5436-1 (08/2000)</i>	Ra	0,05 μm + 3 %	$0,3 \mu\text{m} \leq R_a \leq 5 \mu\text{m}$	NF EN ISO 4287 (12/1998) <i>Norme annulée</i> Procédure PVF-0090	Comparaison mécanique	En labo
	Rt	0,1 μm + 5 %	$2 \mu\text{m} \leq R_t \leq 15 \mu\text{m}$		Mesures bidimensionnelles par profilométrie	
	Rz	0,1 μm + 5 %	$1,5 \mu\text{m} \leq R_z \leq 15 \mu\text{m}$		Mesureur de rugosité Etalons de rugosité	

Portée FIXE : Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes décrites en respectant strictement les méthodes reconnues mentionnées dans la portée d'accréditation. Les modifications techniques du mode opératoire ne sont pas autorisées.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95 %.

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document Cofrac LAB INF 99 disponible sur www.cofrac.fr.

Date de prise d'effet : **22/08/2025** Date de fin de validité : **30/04/2028**

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-7148 Rév. 7.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS

Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031

www.cofrac.fr